

Sicherheitshinweise Taschenmesser

- Sie erhalten bei Kauf des Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Lassen Sie beim Umgang mit dem Messer immer größte Vorsicht walten. Achtung, die Klinge ist scharf.
- Wenn Sie das Messer nicht benutzen, klappen Sie es zur Sicherheit zusammen.
- Das Messer ist kein Spielzeug. Kinder dürfen es nicht benutzen.
- Halten Sie das Messer immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Conseils de sécurité

- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas le produit, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'objet vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Soyez prudent lorsque vous utilisez le couteau. La lame est aiguisée.
- Refermez le couteau si vous ne l'utilisez plus.
- Ce couteau n'est pas un jouet. Il est interdit aux enfants.
- Afin de garantir une durée de vie convenable à votre couteau, veuillez le garder propre et ne pas l'exposé inutilement à l'humidité.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

