



LED-Wechsellicht
mit Fernbedienung

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Das LED-Wechsellicht ist ein neuartiges Design-Produkt, das eine interessante Atmosphäre in Ihre Räume zaubern kann. Dabei können Sie je nach Stimmung mit der Fernbedienung zwischen verschiedenen Farbwechseln wählen.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen LED-Wechsellicht haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Lieferumfang

- LED-Wechsellicht
- Fernbedienung inklusive 2 Batterien vom Typ AAA
- Stromkabel mit Netzteil

Technische Daten

Farbspektrum	Millionen additiver RGB-Farben mit variabler Intensität
Lichtquelle	ultrahelle Leuchtdioden (LEDs)
Lebensdauer der Lichtquelle (Prognose)	80.000 Stunden (unter normalen Bedingungen)
Bedienung	Fernbedienung, An/Aus Taster am Gerät
Arbeitstemperatur	zwischen -15°C und +55°C
Lagerungstemperatur	zwischen -40°C und +70°C
Stromversorgung	Eingang: 240V Wechselstrom, Ausgang: 12V Gleichstrom, 500mA
Wechselstromkabel	2 Meter lang, abnehmbar mit Netzteil

Inbetriebnahme

Stellen Sie das Wechsellicht an einem sicheren, ebenen Platz auf, oder montieren Sie es mit Hilfe der Ösen, die sich an der Unterseite befinden, an einer Wand.

Verbinden Sie das beiliegende Netzkabel mit der Buchse an der Seite des Sockels und mit einer herkömmlichen Steckdose.

Mit dem Taster, ebenfalls an der Seite des Sockels, neben der Buchse für das Netzkabel, können Sie das Wechsellicht nun einschalten.

Fernbedienung

Die Fernbedienung wird mit zwei Standard-AAA Batterien betrieben. Öffnen Sie das Batteriefach unten auf der Rückseite der Fernbedienung, indem Sie es aufschieben. Legen Sie dort zwei Standard-AAA Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polung. Im Batteriefach ist skizziert, wie Sie die Batterien einlegen müssen. Schließen Sie danach das Batteriefach wieder.

Auf der Fernbedienung finden Sie eine grüne LED und sechs Tasten, die mit Zahlen oder Symbolen gekennzeichnet sind. Die LED leuchtet als Tastenquittung immer dann, wenn eine Taste gedrückt wurde.

Die Tasten, die mit Zahlen markiert sind, stehen für die unterschiedlichen Programme des Wechsellichts:

- Taste 1: Das Wechsellicht leuchtet in verschiedenen Regenbogenfarben (rot, grün, blau)
Taste 2: Das Wechsellicht leuchtet in exotischen Farben (gelb, orange, rot, lila)
Taste 3: Das Wechsellicht leuchtet in Wasserfarben (blau, hellblau, türkis, hellgrün)
Taste 4: Das Wechsellicht leuchtet nur weiß und geht dabei an und aus

Taste ■ : Stopp-Taste, diese Taste hält den Farbwechsel an

Taste ▲ : Taste zur Steuerung des Farbwechsels, diese Taste hat zwei Schaltflächen für die Schnelligkeit des Farbwechsels, links für langsamer und rechts für schneller

Wichtige Hinweise zur Batterie - Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

Pb: Batterie enthält Blei

Cd: Batterie enthält Cadmium

Hg: batterie enthält Quecksilber

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Lampe à LED avec télécommande

Mode d'emploi

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Grâce à la télécommande, changez de couleur suivant votre humeur.

Contenu

- Lampe à LED
- Télécommande
- Câble d'alimentation

Caractéristiques techniques

Spectre de couleurs	Toutes les variations et mélanges de rouges, vert et bleu
Source	LED hyper lumineuses
Durée de vie des LED (évaluation)	80.000 heures (dans des conditions normales)
Commande	Télécommande, Interrupteur sur l'appareil
Température d'utilisation	entre -15°C et +55°C
Température de stockage	entre -40°C et +70°C
Alimentation	Entrée: 240V courant variable, Sortie: 12V courant continu, 500mA
Câble d'alimentation	Longueur: 2 mètres, possibilité de le débrancher, avec adaptateur secteur

Mise en marche

Posez la lampe sur un emplacement stable et plane ou accrochez-la sur un mur.

Branchez le câble d'alimentation sur la lampe puis sur une prise.

Vous pouvez maintenant allumer la lampe en actionnant l'interrupteur situé à côté de la prise d'alimentation de l'appareil.

Télécommande

La télécommande est alimentée par 2 piles AAA. Ouvrez le compartiment situé au dos de la télécommande. Insérez 2 piles en vérifiant la bonne polarité. Refermez le compartiment.

Sur la télécommande se trouve une LED et 6 touches. La LED s'allume à chaque pression sur une touche.

Les différents programmes sont marqués d'un numéro sur la télécommande:

- Touche 1: La lampe diffuse les différentes couleurs de l'arc en ciel (rouge, vert, bleu)
Touche 2: La lampe diffuse des couleurs exotiques (jaune, orange, rouge, violet)
Touche 3: La lampe diffuse des couleurs aquatiques (bleu, bleu clair, turquoise, vert clair)
Touche 4: La lampe reste blanche et s'éteint puis s'allume en alternance

Touche ■ : Touche arrêt, cette touche stoppe le changement de couleur

Touche ▲ : Touche permettant de d'accélérer ou de ralentir le changement de couleur

Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.



Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

Pb: la pile contient du plomb

Cd: la pile contient du Cadmium

Hg: la pile contient du mercure

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

