



## **Nackenkissen mit Stereolautsprechern**

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf des Q-Sonic Nackenkissens. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude daran haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

### **Produkteigenschaften**

- ◆ Ergonomische Polsterung mit Memory Foam
- ◆ Stereolautsprecher
- ◆ Inklusive Klinkekabel zur Verbindung mit einer Audioquelle
- ◆ transportabel
- ◆ passend zu allen portablen CD- & MP3-Player & i-Pods mit 3,5mm Klinkeausgang
- ◆ AN/AUS-Schalter

### **Technische Daten**

- ◆ Stromversorgung: 6,0 V (4 Batterien des Typs AA)
- ◆ Ausgangsleistung: 2 W
- ◆ Frequenzbereich: 200 Hz – 12 KHz
- ◆ Lautsprecher: 50 mm, 4 Ohm
- ◆ Audiokabel: 20 cm Länge
- ◆ Anschluss: 3,5 mm Stereo
- ◆ Material: Polyester, Memory Foam

### **Inbetriebnahme**

Durch Öffnen des kleinen Reisverschlusses auf der Rückseite des Nackenkissen können Sie Batterien (4 x AA) in das dafür vorgesehene Gehäuse einsetzen. Bitte achten Sie auf die korrekte Polarität (wird im Gehäuse angezeigt).

Drücken Sie die Taste "Push ON Push OFF" (Ein/AUS-Taste), um das Gerät und den eingebauten Verstärker zu aktivieren. Ein weitere Benutzung dieser Taste schaltet das Nackenkissen wieder aus.

Über den an einer Seite angebrachten 3,5mm Klinkeneingang können Audioquellen verschiedenster Art angeschlossen und bequem gehört werden. Die Lautstärkenregelung erfolgt über die Audioquelle!

Auch ohne Audioquelle besitzt dieses Nackenkissen, durch Memory Form, die idealen Voraussetzungen zum Entspannen.

## **Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

### **ACHTUNG:**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

