

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Zimmerbrunnens. Mit dem Brunnen verwandeln Sie Ihre Umgebung in eine wahre Wohlfühlzone. Ob im Büro oder in den eigenen vier Wänden - das sanfte Plätschern des Brunnens wirkt ungemein entspannend und verbessert darüber hinaus auch das Raumklima.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Zimmerbrunnen optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wasserbehälter
- Brunnenaufsatz
- Mini-Teichpumpe
- Deko-Steine
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

1. Verbinden Sie die Pumpe mit dem Ansaugröhrchen im Inneren des Brunnenaufsatzes.
2. Befestigen Sie die Pumpe mit den Saugnäpfen am Boden des Wasserbehälters.
3. Stellen Sie die Wasserdurchfluss-Geschwindigkeit am Regler an der Pumpe ein. Wenn Sie die Pumpe zum ersten Mal benutzen, sollten Sie den Regler auf "Max" (ganz links) einstellen.
4. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur Markierung mit Wasser. Die Pumpe muss vor Inbetriebnahme des Geräts immer vollständig mit Wasser bedeckt sein. Andernfalls kann die Pumpe beschädigt werden. Bitte achten Sie darauf, dass nur die Pumpe und das damit verbundene Netzkabel mit dem Wasser in Berührung kommen.
5. Setzen Sie den Brunnenaufsatz und den Wasserbehälter zusammen.
6. Stecken Sie den Stecker nun in die Steckdose, um den Zimmerbrunnen einzuschalten.
7. Falls bei einmaliger Inbetriebnahme nicht sofort Wasser gepumpt wird, befindet sich Luft im System. Das können Sie beheben, indem Sie den Anschluss zwischen Pumpe und Ansaugröhrchen mehrere Male ein- und ausstecken. Die Pumpe wird dann einwandfrei funktionieren.



ACHTUNG!

Falls die Pumpe abnormale Geräusche macht, überprüfen Sie, ob sie ausreichend mit Wasser bedeckt ist. Stellen Sie den Brunnen und die Einzelteile des Brunnens nur auf wasserfeste Oberflächen.

Reinigung

1. Achten Sie darauf, dass Sie alle 3 Tage Ihren Tischbrunnen reinigen und das Wasser auswechseln. Am besten funktioniert das Produkt mit destilliertem oder gereinigtem Wasser.
2. Zum Reinigen der Pumpe und des Ansaugröhrchens nehmen Sie die Pumpe vom Netz und spülen Sie unter laufendem Wasser gründlich ab. Benutzen Sie eine kleine Bürste, um Ablagerungen und Schmutz zu entfernen.

Aufbewahrung

Wenn Sie den Brunnen länger nicht benutzen wollen:

- Stecken Sie das Netzkabel aus.
- Entfernen Sie das Wasser.
- Trocknen Sie alle Teile und bewahren Sie diese an einem trockenen, sauberen Ort auf.

Fehlerbehebung

Fehler	Lösung
Die Pumpe macht abnormale Geräusche.	Überprüfen Sie, ob sich ausreichend Wasser im Brunnen befindet, so dass die Pumpe vollständig mit Wasser bedeckt ist. Füllen Sie gegebenenfalls Wasser nach.
Es spritzt Wasser über die Begrenzung des Brunnens.	Reduzieren Sie die Wasserdurchfluss-Geschwindigkeit, indem Sie den Regler an der Pumpe nach rechts bewegen. Reduzieren Sie die Wassermenge im Brunnen.
Das Wasser fließt unregelmäßig.	Überprüfen Sie, ob sich der Brunnen auf einer glatten, ebenen Fläche befindet. Überprüfen Sie, ob der Wasserbehälter und der Brunnenaufsatz richtig aufeinandersitzen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können. Geben Sie sie an Nachbenutzer weiter.
- Bitte beachten Sie beim Gebrauch die Sicherheitshinweise.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Gerät oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird, die leicht zugänglich ist, damit Sie das Gerät im Notfall schnell vom Netz trennen können.
- Öffnen Sie das Produkt nie eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Stecken Sie die Pumpe immer sofort nach Gebrauch und vor dem Reinigen aus.
- Pumpen Sie keine entzündlichen Flüssigkeiten durch die Wasserpumpe.
- Pumpen Sie kein Wasser durch die Pumpe, das wärmer ist als 32 Grad.
- Lassen Sie die Wasserpumpe niemals ohne Wasser laufen, da sonst die Pumpe Schaden nehmen kann.
- Eine genau Überwachung ist nötig, wenn das Gerät in der Nähe von Kindern betrieben wird.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Die Pumpe muss vor Inbetriebnahme des Geräts immer vollständig mit Wasser bedeckt sein.
- Tauchen Sie das Netzteil niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.




Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-6064-675 in Übereinstimmung mit der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-6064 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.infactory.me

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette fontaine d'intérieur. Transformez votre environnement en une véritable oasis de bien-être. Que ce soit au bureau ou chez vous, le doux clapotis de la fontaine a un effet extrêmement relaxant et améliore également le climat ambiant.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Réservoir d'eau
- Élément décoratif
- Mini pompe à bassin
- Pierres décoratives
- Mode d'emploi

Mise en marche

1. Branchez la pompe avec les petits tuyaux d'aspiration situés dans la partie intérieure de l'élément décoratif.
2. Fixez la pompe à l'aide des ventouses situées sur le fond du réservoir.
3. Réglez la vitesse de débit de la pompe via le bouton de réglage. Lorsque vous utilisez la pompe pour la première fois, positionnez le bouton de réglage sur "Max" (tout à gauche).
4. Remplissez le réservoir d'eau jusqu'au marquage. Avant la mise en marche de l'appareil, la pompe doit toujours être complètement immergée. Sinon, la pompe pourrait être endommagée. Veillez à ce que seuls la pompe et son câble d'alimentation entrent en contact avec l'eau.
5. Assemblez le réservoir et l'élément décoratif.
6. Branchez la fiche d'alimentation à une prise de courant pour allumer la fontaine d'intérieur.
7. Si, lors d'une utilisation, l'eau n'est pas pompée immédiatement, cela signifie qu'il y a de l'eau dans le système de pompage. Pour y remédier, branchez et débranchez plusieurs fois la pompe ainsi que les tuyaux de pompage. La pompe doit alors fonctionner correctement.



ATTENTION !

Si la pompe fait des bruits anormaux, vérifiez si elle est recouverte par suffisamment d'eau. Placez uniquement la fontaine et ses éléments sur des surfaces protégées contre l'eau.

Nettoyage

1. Veillez à nettoyer et à changer l'eau de la fontaine tous les trois jours. Pour un fonctionnement optimal de la fontaine, utilisez de l'eau distillée ou filtrée.
2. Pour nettoyer la pompe et les tuyaux de pompage, débranchez la pompe de l'alimentation, puis rincez-la soigneusement à l'eau courante. Utilisez une petite brosse pour éliminer les dépôts et salissures.

Stockage

Si vous ne comptez pas utiliser la fontaine pendant une durée prolongée :

- Débranchez le câble d'alimentation.
- Retirez l'eau.
- Nettoyez et séchez tous les éléments, puis conservez-les dans un endroit propre et sec.

Dépannage

Problème	Solution
La pompe fait un bruit anormal.	Vérifiez s'il y a suffisamment d'eau dans la fontaine, de manière à ce que la pompe soit complètement recouverte d'eau. Si nécessaire, remplissez la fontaine d'eau.
De l'eau est projetée hors de la fontaine.	Réduisez la vitesse du débit d'eau en déplaçant le bouton de réglage de la pompe vers la droite. Réduisez la quantité d'eau de la fontaine.
L'eau coule de manière irrégulière.	Vérifiez si la fontaine se trouve sur une surface lisse et plane. Vérifiez si le réservoir d'eau et le support de la fontaine sont correctement assemblés.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Transmettez-le le cas échéant à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Respectez les consignes de sécurité pendant l'utilisation.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Veillez à ce que le produit soit alimenté par une prise facilement accessible afin de pouvoir débrancher l'appareil rapidement en cas d'urgence.
- N'ouvrez pas le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- Débranchez toujours immédiatement la pompe de l'alimentation après utilisation et avant de la nettoyer.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ne pompez pas de liquides inflammables via la pompe à eau.
- Ne pompez pas une eau supérieure à 32°C via la pompe à eau.
- Ne laissez jamais la pompe à eau fonctionner sans eau, car la pompe peut être endommagée dans le cas contraire.
- Une surveillance attentive est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.

- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- N'utilisez pas l'appareil en extérieur.
- Avant la mise en marche de l'appareil, la pompe doit toujours être complètement immergée.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-6064 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.



Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.