

SOUND-SENSOR LICHT TOWER



Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Sound-Sensor Licht haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Die verschiedenfarbigen LED im TOWER leuchten entweder nach einem automatischen Muster (Stellung Auto) oder werden durch den eingebauten Sound-Sensor direkt über die Geräusche der Umgebung gesteuert. Legen Sie drei Batterien vom Typ AA in das Batteriefach ein und stellen Sie den Tower auf Auto. Die LED leuchten nun nacheinander in unterschiedlicher Reihenfolge.

Wenn Sie den Schalter auf der Rückseite auf Music stellen, reagiert das Gerät auf Geräuschimpulse der Umgebung. Klopfen sie mit der Hand auf den Tisch um die Funktion zu testen. Mit dem Einstellrad an der Gehäuseseite können Sie Reaktionsempfindlichkeit des Sensors einstellen.

Anstelle von Batterien, können Sie das Gerät auch mit einem Netzstromadapter betreiben. Achten Sie dabei auf die Angaben zu Stromstärke und Polarität auf dem Gehäuse.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes ist aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus.
- Tauchen Sie das Produkt nicht in Wasser ein.
- Nicht dimmen!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung resultierend aus der Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung oder der Sicherheitshinweise entstehen, erlischt der Garantieanspruch.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.



Lampe d'Ambiance à capteur sonore TOWER



Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité. Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Les LED multicolores dans TOWER brillent soit dans un ordre (position Auto), soit en fonction de l'environnement sonore. Insérez 3 piles AA et mettez l'appareil en position Auto. Les LED s'allument une par une dans un ordre différent. Si vous mettez l'interrupteur à l'arrière sur MUSIC les changements de couleur s'effectuent au rythme des bruits alentour. Un bouton régleur sur le côté vous permet d'ajuster la sensibilité du capteur sonore. Vous pouvez aussi brancher un adaptateur secteur à la place de mettre des piles. Veuillez suivre les indications qui se trouvent sur le boîtier.

INDICATIONS DE SECURITE & GARANTIE

- Cette notice vous permet d'utiliser les fonctionnalités de votre appareil en toute confiance. Gardez-la toujours à portée de main.
- Vous bénéficiez d'une garantie totale d'un an. Veuillez consulter nos conditions générales de vente !
- Veuillez utiliser cet appareil en suivant les instructions de la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager l'appareil.
- Toute transformation ou modification porte préjudice à la sécurité du produit. Attention danger - risques de blessures !
- N'ouvrez jamais votre appareil !
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous même !
- Prenez soin de votre appareil. Des coups, ou une chute peu endommager l'appareil.
- Gardez le produit loin de toute source de chaleur et à l'abri de l'humidité.
- Ne jamais immerger le produit dans l'eau ou dans un autre liquide !
- Ne mettez pas de variateur.

ATTENTION

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit. Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.



INDICATIONS CONCERNANT L'ELIMINATION DE DECHETS
Cet appareil ne doit pas être jeté à la poubelle.
Pour l'élimination, veuillez vous renseigner auprès de votre commune.