

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Disco-Strobe. Mit diesem Gerät holen Sie Partystimmung und Disco-Feeling nach Hause. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die LED-Disco-Strobe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- LED-Disco-Strobe
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 4x Batterie Typ AA

Technische Daten

Stromversorgung	4x Batterie Typ AA
Maße	84 x 125 x 52 mm

Montage

Mit der schwenkbaren Montagehalterung können Sie das Gerät an Decken und Wänden anbringen. Alternativ können Sie die Halterung als Aufsteller benutzen, so dass Sie das Gerät z.B. auf einem Tisch oder eine Fensterbank stellen können.

Batterie einlegen

Lösen Sie die Schrauben am Batteriefachdeckel mit einem Schraubendreher und legen Sie vier Batterien vom Typ AA in das Batteriefach ein. Achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Beachten Sie hierzu Skizzen auf dem Gehäuseboden. Schließen Sie den Deckel wieder und ziehen Sie die Schraube fest.

Verwendung

Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den ON/OFF-Schalter auf der Geräte-Rückseite auf ON stellen. Um das Gerät auszuschalten, stellen Sie den ON/OFF-Schalter auf OFF. Die Blitzgeschwindigkeit stellen Sie mithilfe des Drehreglers auf der Rückseite ein. Wenn Sie den Drehregler nach links bewegen, verringern Sie die Blitzgeschwindigkeit. Dementsprechend können Sie die Blitzgeschwindigkeit erhöhen, wenn Sie den Drehregler nach rechts drehen.

Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen ein weiches, staubfreies Tuch. Bei starker Verunreinigung können Sie das Tuch leicht befeuchten, und ein mildes Spülmittel verwenden. Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten ins Gehäuseinnere gelangen. Verwenden

Sie zum Reinigen kein starkes Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdüner, da diese das Gehäuse beschädigen können.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Das Gerät darf nur über den Montagebügel installiert werden. Um eine gute Luftzirkulation zu gewährleisten, muss um das Gerät ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden.
- Bei Personen, die an photosensibler Epilepsie leiden, kann es zu epileptischen

Anfällen oder Bewusstseinsstörungen kommen, wenn Sie Blitzlichtern oder Lichteffekten ausgesetzt werden. Schalten Sie das Gerät sofort aus bzw. entfernen Sie die betroffene Person aus dem Raum, wenn diese während des Betriebs über Symptome wie Schwindelgefühl, Sehstörung, Augen- oder Muskelzucken, Bewusstseinsverlust, Desorientiertheit oder jegliche Art von unfreiwilligen Bewegungen bzw. Krämpfen klagt.

- Halten Sie das Gerät von direkter Sonneneinstrahlung und Heizkörpern fern.
- Stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten wie z.B. Eimer, Vasen oder Pflanzen in die unmittelbare Nähe des Gerätes.
- Das Gerät darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umständen das Gerät zerstören. Lassen Sie das Gerät solange ausgeschaltet, bis es die Zimmertemperatur erreicht hat.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PE-6768-675 in Übereinstimmung mit der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 befindet.

Kurtasz, A.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-6768 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.lunartec.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce stroboscope LED. Mettez l'ambiance avec cette lumière vive... et ce même si aucune prise de courant n'est disponible. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Stroboscope à LED
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) : 4 piles AA

Caractéristiques techniques

Alimentation	4 piles AA
Dimensions	84 x 125 x 52 mm

Montage

Utilisez le support pivotant pour fixer l'appareil au plafond ou au mur. Vous pouvez également utiliser le support pour poser l'appareil, par exemple sur une table ou un rebord de fenêtre.

Insérer les piles

Dévissez les vis du cache du compartiment à piles à l'aide d'un tournevis. Insérez ensuite quatre piles AA dans le compartiment à piles. Veillez à respecter la polarité. Pour ce faire, observez les schémas au fond du compartiment à piles. Refermez le cache et revissez les vis.

Utilisation

Allumez l'appareil en plaçant l'interrupteur ON/OFF situé à l'arrière de l'appareil sur ON. Pour éteindre l'appareil, placez l'interrupteur ON/OFF en position OFF. Réglez la vitesse du flash à l'aide du bouton rotatif situé à l'arrière. Tournez le bouton rotatif vers la gauche pour réduire la vitesse. Tournez le bouton rotatif vers la droite pour augmenter la vitesse.

Nettoyage

Utilisez un chiffon doux et sans poussière pour le nettoyage. Si l'appareil est trop sale, vous pouvez humidifier légèrement le chiffon et utiliser un détergent doux. Cependant, veillez à ce que le liquide ne pénètre pas dans l'appareil. N'utilisez pas de solvants forts (alcool, benzène, diluant, etc.) pour le nettoyage. Vous risquez sinon d'endommager le boîtier.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants.

- L'appareil ne peut être installé qu'à l'aide du support de montage. Pour assurer une bonne circulation de l'air, laissez un espace libre d'au moins 50 cm autour de l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux du stroboscope.
- Ne pointez pas le stroboscope directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Les personnes souffrant d'épilepsie photosensible risquent de subir des crises d'épilepsie ou une perte de conscience si elles sont exposées à des flashes ou à des effets lumineux. Si une personne présente les symptômes suivants : vertiges, troubles visuels, spasmes oculaires ou musculaires, perte de conscience, désorientation, mouvements involontaires ou crampes, éteignez l'appareil ou faites sortir la personne en question.
- N'exposez pas l'appareil aux rayons directs du soleil ou à une source de chaleur.
- Ne placez pas de récipients contenant des liquides (seaux, vases, pots de fleurs, etc.) à proximité immédiate de l'appareil.

- L'appareil ne doit pas être utilisé s'il a subi un écart de température extrême. La condensation qui en résulte peut, dans certaines circonstances, détruire l'appareil. Attendez que l'appareil soit à température ambiante avant de le rallumer.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PE-6768 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.

Kurtasz, A.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.

