



Grünes Leuchtradio mit Projektionsuhr

PE-6822

Sehr geehrte Kundin,
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes.

LUNARTEC erleuchtet stilvoll Ihr Zuhause. Mit immer neuen Ideen und Design-Varianten rücken Sie die gewünschten Bereiche ins rechte Licht oder setzen gezielt Akzente.

Lesen Sie bitte die nun folgenden Hinweise gut durch und befolgen Sie diese.

Produkteigenschaften

- Projektionsuhr mit Anzeige von Datum und Uhrzeit
- Radiozylinder grün beleuchtet
- Sendereinstellung beim Radio durch Drehen des Zylinders

Einlegen der Batterien

Das Leuchtradio wird durch drei Batterien des Typs AAA (nicht im Lieferumfang) mit Strom versorgt. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Produktes und legen Sie dort die Batterien ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität.

Weiterhin befindet sich im Batteriefach noch eine Batterie des Typs LR44 (Knopfzelle). Diese dient zur Speicherung der Uhrzeit und muss in der Regel nicht oder nur sehr selten gewechselt werden.

Einstellung von Datum und Uhrzeit

1. Drücken Sie die Taste ON-Off am Gehäuse, um Licht und Projektionsuhr einzuschalten.
2. Halten Sie das Gehäuse so, dass Sie die projizierte Zeit der Projektionsuhr an einer Wand oder auf dem Tisch sehen können.
3. Drücken Sie die Taste SET an der Unterseite des Gehäuses mehrmals, um die Projektion der Uhrzeit zwischen Uhrzeit, Datum und Sekundenanzeige umzuschalten.
4. Drücken Sie die Taste MODE, um zum Einstellungsmodus für Uhrzeit und Datum zu gelangen. Drücken Sie MODE mehrmals, um die einzelnen Einstellungsmöglichkeiten durchzuschalten. Mit der Taste SET können Sie dann den jeweils angezeigten Wert (Datum oder Uhrzeit) einstellen.

Radiofunktion

Schalten Sie das Radio mit dem OFF ▲ VOL Drehregler ein. Mit diesem Regler können Sie gleichzeitig die Lautstärke einstellen.

Auf dem Zylinder oben ist eine Senderskala aufgezeichnet. Drehen Sie den Zylinder, um einen Radiosender einzustellen. Verlegen Sie die Antenne so, dass Sie den besten Empfang haben.

Das Radio funktioniert auch bei ausgeschalteter Beleuchtung.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Sie können das Leuchtradio auch mit einem geeigneten Netzteil (4,5V, nicht im Lieferumfang) betreiben.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

