

# Halskette mit programmierbarer LED-Laufschrift

**BIG**  
PE-6842



## **Bedienungsanleitung**

1. Zum Ein- und Ausschalten des Gerätes bedienen Sie die Taste „Enter on/off“.
2. Das Gerät kann Kurznachrichten mit bis zu 118 Zeichen speichern.
3. Für die Stromversorgung wird eine CR2032-Batterie (Knopfzelle) benötigt. Ersetzen Sie bitte die Batterie, wenn die Helligkeit nachlässt. Achten Sie beim Einlegen der Batterie auf die richtige Polarität (Pluspol nach oben).

## **Tastenfunktionen**

Drücken Sie während laufender Anzeige „page up“, um zum Hauptmenü zu gelangen.

Wählen Sie „page up“ oder „page down“, um zwischen den 3 Menüoptionen zu wählen: Texteingabe (input), Geschwindigkeit der Laufschriftanzeige (speed) und Helligkeit der Laufschrift (lum). Drücken Sie „enter“, um Ihre Wahl einer dieser Optionen zu bestätigen.

## **Texteingabe**

So geben Sie einen neuen Text ein:

- 1) Wählen Sie das Hauptmenü, indem Sie „page up“ drücken. Drücken Sie dann „page up“ oder „page down“, bis „input“ auf dem Display erscheint und drücken Sie dann „enter“.
- 2) Wählen Sie Schriftzeichen aus, indem Sie „page up“ oder „page down“ drücken und die Wahl eines Zeichens jeweils mit „enter“ bestätigen.
- 3) Wenn Sie „page down“ gedrückt halten, laufen die zur Auswahl stehenden Zeichen über das Display, bis Sie die Taste wieder freigeben.
- 4) Für ein Leerzeichen drücken Sie nochmals „enter“.
- 5) Um ein Zeichen zu löschen, drücken sie „enter“ 3 Sekunden lang.
- 6) Um die Kurznachricht anzuzeigen, drücken Sie 3 Sekunden lang „page down“ oder warten 10 Sekunden, ohne eine Taste zu drücken.

## **Geschwindigkeit**

So ändern Sie die Geschwindigkeit der Laufschriftanzeige:

- 1) Wählen Sie das Hauptmenü, indem Sie „page up“ drücken. Drücken Sie dann „page up“ oder „page down“, bis „speed“ auf dem Display erscheint und drücken Sie dann „enter“.
- 2) Sie können eine Geschwindigkeit von 1-7 auswählen, indem Sie „page up“ oder „page down“ drücken, bis die gewünschte Nummer auf dem Display erscheint. Drücken Sie zur Bestätigung „enter“.

## **Helligkeit**

So stellen Sie die Helligkeit der Laufschrift ein:

- 1) Wählen Sie das Hauptmenü, indem Sie „page up“ drücken. Drücken Sie dann „page up“ oder „page down“, bis „lum“ auf dem Display erscheint und drücken Sie dann „enter“.
- 2) Sie können eine Helligkeit von 1-7 auswählen, indem Sie „page up“ oder „page down“ drücken, bis die gewünschte Nummer auf dem Display erscheint. Drücken Sie zur Bestätigung „enter“.

## **Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung**

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

## **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



DG / JS