



PE-6882

# LED-Uhr im Holzblock

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieser neuartigen LED-Uhr im Holzblock. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Uhr haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf, damit Ihnen oder anderen Personen jederzeit eine Beschreibung des Produktes zur Verfügung steht.

## Packungsinhalt

- Netzteil (100V-240V/50Hz > DC 6V)
- LED-Uhr im Holzblock
- Bedienungsanleitung

## Inbetriebnahme

- Entfernen Sie zuerst den Plastikstreifen an der Rückseite des Produkts (am Netzteil-Anschluss), um den Batterie-Kontakt herzustellen.
- Verbinden Sie das Netzteil mit der Uhr.
- Die Uhr wird danach einen Selbst-Check durchführen. (Dauer ca. 5 Sekunden).
- Anschließend wird die Uhrzeit 12:00 angezeigt. Zehn Sekunden später erscheint 1 01 für Monat/Jahr. Diese Anzeigen wechseln im Abstand von etwa fünf Sekunden.
- Die Jahreszahl kann von 2000 bis 2099 eingestellt werden.

## Die Uhrzeit einstellen

Die LED-Uhr kann sowohl das 12-Stunden als auch das 24-Stunden-Format darstellen.

1. Drücken und halten Sie die Taste SET für ca. 5 Sekunden. Die letzten beiden Nummern der Jahreszahl beginnen zu blinken.
2. Drücken Sie UP/DOWN um das Jahr einzustellen.
3. Drücken Sie SET, um zur Einstellung des Monats zu gelangen.
4. Drücken Sie UP/DOWN, um den gewünschten Monat einzustellen.
5. Drücken Sie SET, um zur Einstellung des Tages zu gelangen.
6. Drücken Sie UP/DOWN, um den gewünschten Tag einzustellen.
7. Drücken Sie SET, um zur Einstellung der Stunden zu gelangen.
8. Drücken Sie UP/DOWN, um die gewünschte Stunde einzustellen.
9. Drücken Sie SET, um zur Einstellung der Minuten zu gelangen.
10. Drücken Sie UP/DOWN, um die gewünschten Minuten einzustellen.
11. Drücken Sie SET, um zur Einstellung der Stunde des Alarms zu gelangen.
12. Drücken Sie UP/DOWN, um die Stunde des Alarms einzustellen.
13. Drücken Sie SET, um zur Einstellung der Minute des Alarms zu gelangen.
14. Drücken Sie UP/DOWN, um die gewünschte Minute einzustellen.
15. Drücken Sie SET, um die Einstellungen zu verlassen.

Werden im Einstellungsmodus die Tasten für zehn Sekunden nicht benutzt, wechselt die Uhr automatisch in den Anzeigemodus

## 12 Stunden- und 24-Stunden-Format

- Betätigen Sie im Anzeigemodus die UP-Taste, um zwischen den beiden Darstellungs-Modi zu wechseln.

## Alarm ein- und ausschalten

- Um den Alarm ein- bzw. auszuschalten, drücken Sie im Anzeigemodus die DOWN-Taste.
- Wird der Alarm eingeschaltet, erscheint „On“ im Display.
- Wird der Alarm ausgeschaltet, erscheint „-“ im Display.

## Display

- Die Uhr verfügt über einen Energiesparmodus. Aus diesem Grund leuchtet das Display zwischen 6:00 PM und 7:00 AM weniger hell.

## Puffer-Batterie und Batteriewechsel

Das Produkt ist mit einer Puffer-Batterie des Typs CR2025 ausgestattet, die eine Speicherung der Uhrzeit bei Stromausfällen oder der Trennung des Gerätes vom Netzteil gewährleistet.

Um die Batterie zu wechseln (etwa nach zwei bis drei Jahren) ziehen Sie zuerst den Netzteil-Stecker von der Uhr ab. Entfernen Sie anschließend die vier Schrauben auf der Rückseite und nehmen Sie die Abdeckung ab. Nun können Sie die Batterie austauschen. Beachten Sie bitte, dass Batterien nicht in den Hausmüll gehören!

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwa anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

