



Kabeltrommel "Retractable" 3,5mm Klinke, 2,5m

Diese Kabeltrommel ist eine Audio-Verlängerung für alle Bedürfnisse. Sie können die Kabeltrommel an allen Geräten verwenden, um einen unbeschwerten Hörgenuss zu haben. So können Sie mit Kopfhörern auch in einiger Entfernung von Ihrer Sound-Quelle bequem Platz nehmen. Damit ist Hörgenuss garantiert!

Ausstattung für Profis:

- 2,5 Meter Kabeltrommel
- Vergoldeter Stecker
- OFC-Kabel (hochreines Kupfer)
- Vergoldeter Adapter 6,3mm
- Für alle Audiogeräte, TV und Kopfhörer

Kabeltrommel

Ziehen Sie das Kabel einfach bis zur gewünschten Länge aus der Kabeltrommel heraus.

Um das Kabel wieder einzurollen, ziehen Sie es einmal vorsichtig bis über den nächsten Widerstand und lassen dann wieder locker. Das Kabel wird nun wieder in die Kabeltrommel eingerollt.

Beschreibung der Teile (siehe Rückseite der Verpackung)

1. 3,5mm vergoldete Buchse
 2. Rückholmechanismus
 3. Starkes OFC-Kabel
 4. 3,5mm vergoldeter Stecker
- + 6,3mm vergoldeter Adapter

Anwendungshinweise:

1. Verbinden Sie den 3,5mm Klinke Stecker mit Ihrem Gerät. (Kompatibel zu allen Geräten)
2. Ziehen Sie das Kabel bis zur gewünschten Länge heraus. Stoppen Sie spätestens an der weißen Markierung. Die Kabellänge beträgt 2,5 Meter.
3. Verbinden Sie Ihre HiFi Kopfhörer mit der 3,5mm Buchse. Jetzt können Sie die Audio/Visuelle Unterhaltung genießen.
4. Ziehen Sie nach der Verwendung das Kabel vorsichtig und es wird automatisch in die Kabeltrommel eingezogen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie die Kabeltrommel nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

ACHTUNG:

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Câble rétractable prise 3,5mm, 2,5m

Equipement de professionnel:

- 2,5 mètre de câble rétractable
- Prise dorée
- Câble OFC (cuivre pur)
- Adaptateur dorée 6,3mm
- Pour appareils audio, téléviseur et écouteurs

Câble rétractable

Tirez le câble jusqu'à la longueur souhaitée.

Pour enrouler le câble dans son boîtier tirez délicatement sur le câble puis relâchez. Le câble retourne automatiquement dans son boîtier.

Description des pièces (voir l'arrière de l'emballage)

5. Prise femelle dorée 3,5mm
 6. Mécanisme d'enroulement
 7. Câble OFC
 8. Prise mâle dorée 3,5mm
- + adaptateur 6,3mm dorée

Conseils d'utilisation:

5. Branchez la prise 3,5mm sur votre appareil.
6. Tirez le câble. Arrêtez vous avant la démarcation blanche.
7. Branchez maintenant vos écouteurs sur la prise femelle du câble.
8. Pour enrouler le câble dans son boîtier tirez délicatement sur le câble puis relâchez.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.

- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- ATTENTION! Ne touchez pas la plaque chauffante.
- Eteignez l'appareil lorsque vous ne l'utilisez plus.
- Débranchez l'appareil de votre ordinateur lorsque vous le nettoyez.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

