



Bedienungsanleitung

Ziel des Spieles:

Das Ziel des Spieles ist es, den Pot zu gewinnen durch geschickteres Spielen als die Bank, bzw. das Gerät.

Regeln:

Ein Pokerblatt besteht aus 5 gemeinsamen Karten, welche nach und nach aufgedeckt werden. Jedes Blatt lässt sich 5 verschiedenen Kategorien zuordnen: Flush, Straight, Two Pair etc. Sie gewinnen wenn das Blatt auf der Hand höher ist als das Blatt der Bank. Wenn Sie und die Bank (das Gerät) ein Blatt der gleichen Kategorie haben, gewinnt derjenige mit den höherwertigen Karten. Die eigenen zwei (verdeckten) Karten, werden beliebig mit den 5 Karten auf dem Tisch kombiniert und ergeben so das eigene Blatt.

Rangordnung der Kategorien

1. Royal Flush - Fünferstraße bis As in einer Farbe
2. Straight Flush - Fünferstraße in einer Farbe
3. Four of a Kind - vier Gleiche (z.B. 4 Damen = Poker)
4. Full House - drei Gleiche und zwei Gleiche (z.B. drei 5er und 2 9er)
5. Flush - Fünf Karten der selben Farbe.
6. Straight - Fünferstraße
7. Three of a kind - drei gleiche Karten (z.B. drei Könige)
8. Two Pairs - zwei Pärchen
9. One Pair - ein Pärchen
10. High Card - die höhere Karte

Das Spiel spielen:

1. Gestartet wird immer mit einem Guthaben von 5000,- Dollar.
2. Drücken Sie auf Start um die erste Runde zu spielen.
3. Drücken Sie die DEAL Taste, um Karten zu geben. Jeder Spieler bekommt zwei Karten zugeteilt die nur er sieht.
4. Basierend auf diese Karten, entscheiden Sie, ob Sie die Tasten für DEAL (Geben), CHECK (Aussetzen/Schieben) oder FOLD (Passen) drücken. Sobald sie Ihren Zug gemacht haben, wird der Gegner (das Gerät) seinerseits zwischen Raise (Erhöhen), CALL (Mitgehen) und Fold (Passen) wählen.
5. Sobald der Gegner (das Gerät) erhöht hat (Raise), können auch Sie, je nach Beschaffenheit des Blattes, zwischen den Funktionen RAISE, CALL und FOLD wählen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes Vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Batterien und Elektrogeräte gehören NICHT in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Hinweise zur Verwendung von Batterien:

Das Gerät benötigt zwei Batterien vom Typ AAA. Bitte achten Sie beim einlegen von neuen Batterien auf die korrekte Lage der Pole. Verwenden sie niemals alte und neue Batterien gleichzeitig und mischen Sie niemals Akkus und Batterien.





CONSOLE LCD POKER TEXAS HOLD'EM - PE-7159

Mode d'emploi

But du jeu:

Le but du jeu est de remporter le pot en jouant mieux que la banque en l'occurrence la console.

Règles:

Une manche de poker se joue avec 5 cartes chacune découvertes les unes après les autres. Une main peut être classée en 5 catégories différentes: Flush, Straight, Two Pair etc. Vous gagnez quand votre main est meilleure que celle de la banque. Quand vous et la banque (la machine) avez une main de la même catégorie, celui avec les cartes les plus fortes remporte la manche. Les deux cartes recouvertes se combinent avec les 5 cartes de la table et complètent ainsi les mains.

Classement des catégories

1. Royal Flush - Suite de 5 jusqu'à l'As en une seule couleur
2. Straight Flush - Suite de 5 en une seule couleur
3. Four of a Kind - 4 identiques (par exemple. 4 Dames = Poker)
4. Full House - 3 identiques et 2 identiques (par exemple 3 Dames et 2 Rois)
5. Flush - 5 cartes de même couleur
6. Straight - Suite de 5
7. Three of a kind - 3 cartes identiques
8. Two Pairs - Deux paires
9. One Pair - Une paire
10. High Card - La carte la plus haute

Le jeu:

1. Le jeu commence toujours avec une mise de 5000,- Dollar.
2. Pressez Start pour jouer le premier round.
3. Pressez la touche DEAL pour distribuer les cartes. Chaque joueur reçoit deux cartes que lui seul voit.
4. En vous basant sur ces cartes, choisissez de presser les touches DEAL (Donner), CHECK (suivre) ou FOLD (Passer). Une fois votre coup effectué, l'adversaire (la console) choisit entre Raise (augmenter), ou CALL (suivre) et Fold (Passer).
5. Dès que l'adversaire a augmenté (Raise), choisissez selon votre main entre les fonctions RAISE, CALL et FOLD.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Ne modifiez pas l'appareil.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir.
- Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé par la loi à jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Conseils concernant l'utilisation des piles:

L'appareil nécessite deux piles de type AAA. Assurez-vous de respecter la polarité lors de l'installation de nouvelles piles. N'utilisez jamais de piles neuves et usagées en même temps et ne mélangez jamais accus et piles.

