

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses Personenalarms.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Personenalarm optimal einsetzen können.

**Lieferumfang**

- Personenalarm (inkl. 4x Knopfzelle Typ A357)
- Bedienungsanleitung)

**Technische Daten**

Stromversorgung	4x Knopfzelle Typ A357
Lautstärke	110 dB
Maße	ca. 70 x 42 x 22 mm

**Funktionsweise**

Der Personenalarm hat an seinem hinteren Ende einen Metallstift im Gehäuse, an dem eine Kette mit Schlüsselring befestigt ist. Wenn Sie diesen Stift aus dem Gehäuse herausziehen, ertönt sofort ein durchdringender Alarmton. Sie können diesen Alarm nur stoppen, indem Sie den Stift wieder in das Gehäuse stecken.

Befestigen Sie den Schlüsselring zum Beispiel an einer Gürtelschlaufe. Reißen Sie im Notfall den Personenalarm ab und ziehen Sie so den Metallstift aus dem Gehäuse. Damit können Sie im Falle eines Angriffs schnell und einfach einen wirksamen Alarm geben, den der Angreifer nicht so einfach unterbinden kann.


**ACHTUNG:**

**Gehen Sie stets vorsichtig mit dem Personenalarm um. Das laute Alarmgeräusch kann Hörschäden zur Folge haben, wenn das Gerät zu nahe an das Ohr gehalten wird oder das Geräusch zu lange ertönt.**

Oben am Gehäuse befindet sich ein Taster für die integrierte Taschenlampe. Die Lichtquelle ist eine weiße LED. Sie können die LED per Tastendruck ein- und mit einem erneuten Tastendruck wieder ausschalten.

**Batterien**

Der Personenalarm wird mit 4 Knopfzellen des Typs A357 betrieben. Wenn die Batterien erschöpft sind, schrauben Sie das Gehäuse mit einem kleinen Kreuzschlitz-Schraubendreher auf und ersetzen Sie die Batterien. Achten Sie beim Einsetzen der neuen Batterien auf die richtige Polung. Der Pluspol aller Batterien muss in Richtung der Metallfeder zeigen. Schrauben Sie das Gehäuse nach dem Batteriewechsel wieder gut zusammen und achten Sie darauf, dass dabei keine Kabel eingeklemmt werden.

**Sicherheitshinweise**

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

**Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung**

Knopfzellen gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen – Brandgefahr.

- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

**Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

**Konformitätserklärung**

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-7230 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement  
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
 25.02.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PE-7230 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**www.visor-tech.de**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi cette alarme personnelle. Gagnez un sentiment de sécurité lorsque vous sortez le soir. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Alarme personnelle (4 piles bouton A357 incluses)
- Mode d'emploi

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	4 piles bouton A357
Volume	110 dB
Dimensions	Env. 70 x 42 x 22 mm

**Fonctionnement**

Le boîtier de l'alarme personnelle est équipé d'une tige métallique à laquelle est fixée une chaînette et un porte-clés. Si vous tirez cette tige hors du boîtier, un puissant signal d'alarme retentit immédiatement. Vous ne pouvez stopper l'alarme qu'en insérant à nouveau la tige dans le boîtier.

Fixez l'anneau porte-clés à un passant de ceinture, par exemple. En cas d'urgence, détachez l'alarme personnelle et tirez la tige métallique hors du boîtier. Ainsi, en cas d'agression, vous pouvez déclencher facilement et rapidement une alarme que l'agresseur ne pourra pas désactiver aussi facilement.


**ATTENTION !**

**Manipulez toujours l'alarme personnelle avec précaution. Le niveau sonore de la sirène peut causer des dommages auditifs si l'appareil est maintenu trop près des oreilles ou s'il sonne trop longtemps.**

En haut du boîtier se trouve un bouton pour l'utilisation de la lampe de poche. La lumière est produite par une LED blanche. Appuyez sur le bouton pour allumer la LED, puis appuyez à nouveau sur le bouton pour l'éteindre.

**Piles**

L'alarme personnelle fonctionne avec 4 piles bouton de type A357. Lorsque les piles sont épuisées, ouvrez le boîtier à l'aide d'un petit tournevis cruciforme et remplacez-les. Veillez à bien respecter la polarité lors de la mise en place des piles. Le pôle positif (+) de toutes les piles doit être orienté vers le ressort métallique.

Une fois les piles remplacées, revissez le boîtier en veillant à ne coincer aucun câble.

**Consignes de sécurité**

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe.
- Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou d'un animal.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

**Consignes importantes sur les piles bouton et leur recyclage**

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil – Risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

**Consignes importantes pour le traitement des déchets**

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

**Déclaration de conformité**

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-7230 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/CE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).