



## Taschenlampe mit 21 LEDs

Sehr geehrte Kundin,  
Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit und Bedienkomfort.

Damit Sie lange Freude an Ihrer neuen Taschenlampe haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

### Produkteigenschaften

- Stabiles Aluminiumgehäuse im modernen Design
- 21 leistungsstarke LEDs
- Kostengünstiger Betrieb durch 3 Batterien Typ AAA

### Lieferumfang

- Aluminium Taschenlampe
- Batteriehalterung
- Bedienungsanleitung

### Einlegen der Batterien

- Schrauben Sie das hintere Ende der Taschenlampe durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn ab
- Entnehmen Sie die Batteriehalterung aus der Taschenlampe
- Legen Sie nun 3 Batterien vom Typ AAA in die Batteriehalterung ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Legen Sie nun die Batteriehalterung mit dem Pluspol nach unten wieder in die Taschenlampe ein.
- Verschließen Sie die Taschenlampe wieder, indem Sie das hintere Ende wieder anschrauben

### Bedienung

Am hinteren Ende der Taschenlampe befindet sich ein Knopf, mit dem Sie die Taschenlampe ein- und ausschalten können. Drücken Sie den Knopf einmal, um die Taschenlampe einzuschalten. Die Taschenlampe leuchtet nun solange, bis Sie den Knopf erneut drücken.

## Wichtige Hinweise zur Batterie - Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien fachgerecht zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:



### Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

**Pb:** Batterie enthält Blei

**Cd:** Batterie enthält Cadmium

**Hg:** Batterie enthält Quecksilber

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

### **ACHTUNG:**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





## Lampe de poche avec 21 LED

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

### Caractéristiques

- Boîtier en aluminium - design moderne
- 21 LED hyper puissantes
- Alimentation par 3 piles AAA

### Contenu

- Lampe de poche en aluminium
- Compartiment à piles
- Mode d'emploi

### Insertion des piles

- Devissez le bas de la lampe.
- Retirez le compartiment à piles
- Insérez les 3 piles AAA en vérifiant la bonne polarité. Remettez le compartiment avec le pôle plus vers le bas dans la lampe.
- Refermez la lampe en revissant le bas.

### Utilisation

Vous trouverez un bouton en bas de la lampe avec lequel vous pouvez l'allumer et l'éteindre. Appuyez une fois sur le bouton pour l'allumer. Appuyez une deuxième fois pour l'éteindre.

## Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

Pb: la pile contient du plomb

Cd: la pile contient du Cadmium

Hg: la pile contient du mercure



## Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.

### **ATTENTION:**

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

CE

