



## Nasenhaartrimmer

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. inFactory entwickelt für Sie trendige und nützliche Freizeitprodukte, die Sie bald nicht mehr missen möchten. Bitte lesen Sie die nun folgenden Informationen und befolgen Sie die Hinweise und Tipps.

### Batterie einlegen / wechseln

1. Drehen Sie die Abdeckkappe (unten) gegen den Uhrzeigersinn und nehmen Sie sie ab.
2. Legen Sie 1 Batterie vom Typ AA 1,5 V ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität (Pluspol nach oben).
3. Drehen Sie die Abdeckkappe im Uhrzeigersinn, bis sie wieder fest sitzt.

### Verwendung

1. Nehmen Sie die Verschlusskappe (oben) ab.
2. Schieben Sie den Ein/Aus-Schalter nach oben (Ein).
3. Führen Sie den Schneidaufsatz des Nasenhaartrimmers vorsichtig in die Nasenöffnung. Achten Sie darauf, dass Sie das Gerät nicht zu tief einführen (maximal 0,5 cm), um sicheres Schneiden zu gewährleisten.
4. Bewegen Sie den Nasenhaartrimmer dabei kreisförmig und stets behutsam hinein und heraus.
5. Schieben Sie dann den Ein/Aus-Schalter nach unten (Aus).
6. Reinigen Sie den Nasenhaartrimmer ggf. mit Tuch, Bürste oder Pinsel, um Haare und Staub zu entfernen.
7. Setzen Sie die Verschlusskappe wieder auf.

### Allgemeine Hinweise

- Tauchen Sie den Nasenhaartrimmer niemals in Wasser ein, auch nicht den Schneidaufsatz!
- Der Nasenhaartrimmer ist nicht geeignet fürs Bart- und Haarschneiden.
- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen, dass der Trimmer ausgeschaltet ist.



### Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Dieses Zeichen finden Sie auf schadstoffhaltigen Batterien:

### Abkürzungen für schadstoffhaltige Batterien:

**Pb:** Batterie enthält Blei

**Cd:** Batterie enthält Cadmium

**Hg:** batterie enthält Quecksilber



### Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Die Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit, Wasser und extremer Hitze.
- Halten Sie das Produkt fern von Kindern.

### ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.  
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





## Epilateur nasal

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

### Insertion/changement de la pile

1. Tournez le capuchon du bas dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Insérez 1 pile AA 1,5 V en vérifiant à la bonne polarité (pôle plus vers le haut).
3. Revissez le capuchon correctement.

### Utilisation

1. Retirez le capuchon en haut.
2. Glissez l'interrupteur vers le haut pour allumer l'appareil.
3. Insérez délicatement les lames dans votre nez. N'insérez pas l'appareil trop profondément (maximum 0,5 cm) pour votre sécurité.
4. Bougez l'épilateur de façon circulaire et en le rentrant et sortant délicatement.
5. Glissez l'interrupteur vers le bas pour l'éteindre.
6. Nettoyez si nécessaire avec un chiffon, une brosse ou un pinceau pour retirer les poils et la poussière.
7. Remettez le capuchon dessus.

### Conseils d'utilisation

- Ne plongez l'appareil jamais dans l'eau. Les lames non plus!
- L'épilateur n'est pas conçu pour la barbe et les cheveux.
- Vérifiez avant de nettoyer l'appareil qu'il est bien éteint.



### Notes importantes

Les piles vides ne doivent pas être jetées à la poubelle. Ramenez-les dans les endroits prévus à cet effet.

- Ne laissez pas des enfants utiliser des piles.
- Des piles qui fuient sont dangereuses. Touchez-les uniquement avec des gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir une pile et ne la lancez pas dans le feu.
- Des piles normales ne doivent pas être rechargées. Attention, danger d'explosion!
- Utilisez toujours des piles du même type et changez-les toujours ensemble!
- Retirez les piles lorsque vous n'utilisez plus l'appareil.

Indication des produits toxiques contenus dans les piles :

Pb: la pile contient du plomb  
Cd: la pile contient du cadmium  
Hg: la pile contient du mercure



### Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.
- Ne le laissez pas à portée de mains d'enfants.

### ATTENTION

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

