

Rosenstein & Söhne[®]

Kühlschrankalarm

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Der Kühlschrankalarm hilft Ihnen, Energie zu sparen, indem er einen Alarmton abgibt, wenn Sie versehentlich die Kühlschranktür offen lassen. Außerdem können Sie den Kühlschrankalarm auch als Signalgeber in anderen Schränken oder Räumen verwenden, wenn diese nicht geöffnet werden sollen.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Kühlschrankalarm haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Inbetriebnahme

1. Entfernen Sie zuerst den Isolierstreifen von den Batterien im Batteriefach. Öffnen Sie dazu das Batteriefach an der Unterseite mit Hilfe einer Münze oder eines großen Schraubenziehers. Entnehmen Sie die Isolierfolie und schließen Sie das Batteriefach dann wieder.
2. Schalten Sie den Kühlschrankalarm ein. Die Einschalttaste an der Seite ist mit "ON/OFF" beschriftet.
3. Stellen Sie den Kühlschrankalarm in Ihren Kühlschrank. Stellen Sie dabei sicher, dass der Lichtsensor nicht verdeckt wird.
4. Schließen Sie die Kühlschranktür. Dadurch wird der Alarmton ausgeschaltet und der Kühlschrankalarm ist nun "scharf".
5. Jetzt ertönt der Alarm, wenn der Lichtsensor für 30 Sekunden Helligkeit ausgesetzt wird. Wenn der Kühlschrankalarm in Ihrem Kühlschrank befindet, haben Sie nach dem Öffnen der Kühlschranktür also 30 Sekunden Zeit, Lebensmittel aus dem Kühlschrank zu holen oder hineinzulegen, bis der Alarm ertönt.
6. Wenn Licht auf den Sensor trifft, leuchtet die Ein/Aus Taste rot.

Batterien austauschen

1. Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite mit Hilfe einer Münze oder eines großen Schraubenziehers, indem Sie es gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Entnehmen Sie die alten Batterien und ersetzen Sie diese durch drei neue des gleichen Typs (LR44). Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Der Pluspol muss nach oben zeigen.
3. Schließen Sie dann das Batteriefach wieder.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

DG / JM