



Mobiler Fahrrad-Lautsprecher **"Bike Speaker"**

PE-7886

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort.

Schließen Sie externe mobile Audio-Player, wie MP3-Player an die Fahrrad-Lautsprecher an, um auch unterwegs den vollen Musikgenuss zu haben.

Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Fahrrad-Lautsprecher haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach im Gehäuse. Legen Sie dort zwei Batterien des Typs AA ein. Achten Sie dabei auf die richtige Polarität. Schließen Sie dann das Batteriefach wieder.

Inbetriebnahme

Lassen Sie den Ein/Aus-Schalter links neben dem Batteriefach zunächst noch in der Aus-Position.

Stellen Sie die Lautstärke an Ihrem externen Audio-Player auf einen niedrigen Wert ein.

Schließen Sie den Audio-Stecker des Fahrradlautsprechers an den Kopfhörer-Eingang Ihres Audio-Players an.

Schalten Sie nun den Fahrrad-Lautsprecher ein. Die blaue Betriebs-LED leuchtet.

Starten Sie die Musikwiedergabe und regeln Sie dann die Lautstärke auf einen von Ihnen gewünschten Wert.

Hinweis: Wenn die Batterien im "Bike Speaker" schwächer werden, nimmt auch die Sound-Qualität ab. Legen Sie rechtzeitig neue Batterien ein.

Wichtige Hinweise und Tipps

- Schalten Sie den Fahrradlautsprecher immer aus, wenn Sie ihn nicht verwenden.
- Wenn Sie den Fahrradlautsprecher für längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach und trennen Sie die Verbindung zum Audio-Player.
- Lagern Sie den Fahrradlautsprecher immer an einem trockenen Platz.

Technische Daten

Frequenzgang: 150 bis 20.000 Hz

Impedanz: 4 Ohm

Leistung: 2 x 1,5 W (P.M.P.O.)

Lautsprecher-Durchmesser: 40mm

Anschluss: 3,5mm Klinke (vergoldet)

Betriebszeit: ca. 15 Stunden (abhängig von Betriebs- und Umgebungsbedingungen)

Stromversorgung: 2 x 1,5 V AA-Batterien (nicht im Lieferumfang)

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden. Legen Sie keine schweren Gegenstände auf den Fahrrad-Lautsprecher.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.