

Zur Formatierung der Festplatte



Es wird empfohlen, neue und auch bereits verwendete Festplatten zunächst zu formatieren. Verwenden Sie hierzu die Formatierungsfunktion des Gerätes. Das Gerät erkennt die Festplattengröße automatisch und erstellt eine einzige, voll nutzbare Partition. Unter Windows (vom Rechner aus) formatierte Festplatten werden unter Umständen nicht vollständig erkannt und wertvoller Speicherplatz kann nicht genutzt werden.

ACHTUNG: Beim Formatieren werden alle Daten auf der Platte gelöscht.

Formatieren einer bereits verwendeten Festplatte:

- Bauen Sie die Festplatte ein und schließen Sie das Gerät an, wie auf Seite 4 erklärt.
 - Schalten Sie den Netzschalter an der Geräterückseite ein.
 - Ziehen Sie den Isolierstreifen aus der Fernbedienung und schalten Sie das Gerät ein.
 - Auf dem Bildschirm erscheint das Hauptmenü des Players.
 - Drücken Sie nun die **MENÜ**-Taste auf der Fernbedienung.
 - Wählen Sie mit **▲◀▶▼ SYSTEM** und drücken Sie **ENTER** auf der Fernbedienung.
 - Wählen Sie mit **▲◀▶▼ FORMAT HARD DISK** und drücken Sie Enter.
 - Sie bekommen nun zwei Warnmeldungen angezeigt:
 1. **“All data on disk will be lost. are you sure to format?”**
 2. **“Suggest to check the hard disk first on PC. Still want to format it?”**
 - Bestätigen Sie beide Meldungen mit **YES** und drücken Sie danach jeweils **ENTER**.
 - Führen Sie während der Formatierung keine anderen Operationen aus (angezeigt wird **“Formating, please wait”**).
 - Nach dem Formatieren erhalten Sie die Meldung: **“Format success, please power down and on to reboot system”**.
 - Schalten Sie den Netzschalter an der Rückseite des Gerätes aus und nach ca. 5 Sekunden wieder ein.
- Nach dem Neustart des Gerätes ist dieses zur Verwendung bereit und es können Daten übertragen und abgespielt werden.

Einbau und Formatierung neuer unformatierter Festplatten

Wird eine neue Festplatte eingebaut, die noch nicht formatiert wurde, werden Sie bereits beim ersten Einschalten des Gerätes gefragt, ob die Festplatte formatiert werden soll. Bestätigen Sie die entsprechenden Meldungen mit YES und gehen Sie ansonsten vor wie oben beschrieben.

Formatieren mit dem Computer

Unter Windows (auf dem Rechner) formatierte Festplatten erkennt das Gerät nur, wenn diese mit dem Standard FAT32 formatiert worden sind. Zudem erkennt das Gerät nur die erste der möglichen vier Partitionen, deren Größen auf 32 GB beschränkt sind. Beachten Sie für die Formatierung unter Windows die Hinweise am Ende dieser Bedienungsanleitung (Anhang 1).