

# Q-SONIC TECHNOLOGIES

## MP3-Player "Ocean Drive"

PE-8114

Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieses wasserdichten MP3-Players.  
Den "Ocean Drive" können Sie problemlos mit an den Strand oder ins Freibad nehmen. Wenn der Player einmal nass wird – kein Problem. Sie können den Player mitnehmen, wenn Sie mit einer Luftmatratze auf dem Wasser treiben wollen und sogar damit schwimmen und schnorcheln. Er ist wasserdicht bis 3 Meter Tiefe.  
Damit Sie Ihren neuen MP3-Player optimal nutzen können, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

### Produktdetails



### Technische Daten

Maße: ca. 82 x 36 x 23 mm

Gewicht: ca. 50g

PC-Anschluss: USB 2.0

Speicher: 512Mb Flash-Speicher

Batterie: Li-Ion Akku, maximale Betriebszeit: 8 Stunden, Aufladen über USB-Anschluss

Ohrhörer: maximale Leistung: 2 x 10mW, 32 Ohm

Kompatible Musikdateien: MP3, WMA

MP3 bit rate: 8Kb/s bis 320 Kb/s

WMA bit rate: 5 Kb/s bis 384 Kb/s

Frequenzgang: 20Hz bis 20KHz

Signal-Rausch-Abstand: 45dB

Erlaubte Temperatur bei Betrieb: -5 bis 40°C

Kompatible Betriebssysteme: Windows 98, 98SE, Me, 2000, XP; Mac OS10, Linux 2.4.2 (bei einigen Betriebssystemen muss von der beiliegenden CD ein USB-Treiber installiert werden)

## **Musikdateien auf den Player kopieren und wieder löschen**

1. Schließen Sie den MP3-Player mit Hilfe des beiliegenden USB-Kabels an einen USB-Port Ihres Computers an.
2. Wenn Sie Windows 98/SE als Betriebssystem verwenden, muss ein USB-Treiber installiert werden, damit der Player erkannt wird. Sie finden den Treiber auf der beiliegenden CD. Alle anderen Betriebssysteme erkennen den Player nach dem Anschluss automatisch und installieren die benötigten Treiber selbstständig.
3. Im "Arbeitsplatz" Ihres Computers wird der Player als neuer Wechseldatenträger angezeigt.
4. Sie können nun Ihre Musikdateien (MP3 oder WMA) von Ihrem Computer direkt in diesen Wechseldatenträger kopieren.
5. Während der Dateiübertragung blinkt die LED am Player.

Wenn Sie Musikdateien wieder vom MP3-Player löschen wollen, öffnen Sie bei angeschlossenem Player einfach den Wechseldatenträger in Ihrem "Arbeitsplatz". Dort sehen Sie alle Musikdateien, die sich auf dem Player befinden. Nun können Sie einzelne oder alle Dateien löschen.

## **Player wieder vom Computer trennen**

Wenn Sie den Player wieder von Ihrem Computer trennen möchten, ziehen Sie den USB-Stecker nicht einfach ab. Das kann zu Datenverlust führen. Gehen Sie stattdessen folgendermaßen vor:

1. Klicken Sie doppelt auf das "Hardware sicher entfernen" – Symbol rechts unten in Ihrer Taskleiste.
2. Klicken Sie dann auf "Deaktivieren".
3. Wählen Sie im nächsten Fenster den MP3-Player aus und klicken Sie auf "OK".
4. Danach können Sie die USB-Verbindung des MP3-Players trennen.

## **Player ein- und ausschalten**

Um den MP3-Player einzuschalten drücken Sie einige Sekunden die Wiedergabe-Taste. Die LED am Player leuchtet dann.

Halten Sie die Wiedergabe-Taste erneut einige Sekunden gedrückt, um den Player auszuschalten. Die LED erlischt.

## **Lautstärkeregelung**

Halten Sie während der Wiedergabe die Tasten "VOL +" oder "VOL –" gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

## **Nächster/Vorheriger Titel**

Drücken Sie während der Wiedergabe kurz die Tasten "VOL +" oder "VOL –", um zum nächsten, bzw. vorherigen Musiktitel zu springen.

## **Sicherheitshinweise & Gewährleistung**

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine andere Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Bei Schäden durch unsachgemäße Bedienung erlischt ggf. der Garantieanspruch an den Hersteller.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



## **Wichtige Hinweise zur Entsorgung**

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.