

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Hubschrauber-Weckers. Dieser Wecker bringt Sie garantiert aus dem Bett. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Hubschrauber-Wecker optimal verwenden können.

Anleitung zur Verwendung des Hubschrauber-Weckers

1. Nehmen Sie den Propeller und die Kugel vorsichtig aus der Verpackung.
2. Verbinden Sie die beiden Teile, indem Sie das quadratische Ende der Achse fest mit der Unterseite des Propellers verbinden. Wenn Sie ein „Klick“ hören, ist der Propeller bereit für den Einsatz. (Vorsicht scharfe Plastikteile!)
3. Setzen Sie die andere Seite der Achse auf die Basis.
4. Der Hubschrauber ist nun bereit zum Abheben.

Einstellen der Zeit, der Alarmzeit und der Snooze Funktion

1. Einstellen der Uhrzeit
Zum Einstellen der Stunden halten Sie den Knopf „Time“ gedrückt und stellen die Stunden durch drücken auf den Knopf „Hr“. Zum Einstellen der Minuten halten Sie den Knopf „Time“ gedrückt und stellen Sie die Minuten durch drücken auf den Knopf „Min“.
2. Einstellen der Weckzeit
Zum Einstellen der Stunden halten Sie den Knopf „Alarm“ gedrückt und stellen die Stunden durch drücken auf den Knopf „Hr“. Zum Einstellen der Minuten halten Sie den Knopf „Alarm“ gedrückt und stellen Sie die Minuten durch drücken auf den Knopf „Min“.
3. Um den Wecker zu aktivieren muss der Schalter „Al-Sz-Off“ links auf „Al“ stehen. Dies ist ein einmaliger Alarm.
4. Um die Snooze Funktion zu aktivieren, muss der Schalter „Al-Sz-Off“ in der Mitte auf „Sz“ stehen. Der Alarm wird für die nächste Stunde im Abstand von etwa vier Minuten wiederholt, nachdem Sie ihn immer wieder ausgeschaltet haben.
5. Um die Weckfunktion abzuschalten, schieben Sie den Schalter „Al-Sz-Off“ nach rechts auf die Position „Off“.

Obere blaue Taste des Gerätes

Diese Taste erlaubt es Ihnen, den Alarm zu testen und den Propeller fliegen zu lassen.



HINWEIS:

Der Alarm kann nur mit Hilfe des Propellers ausgeschaltet werden. Der Versuch, den Alarm mit anderen Gegenständen oder dem Finger auszuschalten kann das Gerät beschädigen oder zu Verletzungen führen.

Stromversorgung

Dieses Gerät benötigt vier Batterien des Typs AA (Mignon) (Nicht im Lieferumfang!). Verwenden Sie keine Akkus! Setzen Sie die Batterien in das Batteriefach auf der Unterseite des Gerätes ein. Achten Sie auf die Polung! Bitte verwenden Sie nur neue Batterien.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PE-8172 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der EMV-Richtlinie 2004/108/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
Leiter Qualitätswesen
28.02.2013

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PE-8172 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article.

Avec ce réveil hélicoptère, vous n'aurez plus de mal à sortir du lit le matin ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Introduction à l'utilisation du réveil hélicoptère

1. Sortez l'hélice et la boule de l'emballage avec précaution.
2. Placez l'hélice sur la partie carrée de l'axe supérieur jusqu'à entendre un „Clic“. L'hélice est alors en place. (Attention parties plastiques pointues!)
3. Placez l'axe sur la base.
4. Vous êtes maintenant prêts à décoller du lit.

Réglage de l'heure, de l'alarme et de la fonction sommeil (snooze)

1. Réglage de l'heure
Pour régler l'heure, maintenez le bouton „Time“ enfoncé puis faites défiler les chiffres en appuyant sur le bouton „Hr“. Pour régler les minutes, maintenez le bouton „Time“ enfoncé puis faites défiler les chiffres en appuyant sur le bouton „Min“.
2. Réglage de l'heure de réveil
Pour régler l'heure, maintenez le bouton „Alarm“ enfoncé puis faites défiler les chiffres en appuyant sur le bouton „Hr“. Pour régler les minutes, maintenez le bouton „Alarm“ enfoncé puis faites défiler les chiffres en appuyant sur le bouton „Min“.
3. Pour activer le réveil, le commutateur „Al-Sz-Off“ doit être placé à gauche sur „Al“. Ceci est une alarme unique.
4. Pour activer la fonction sommeil (Snooze), le commutateur „Al-Sz-Off“ doit être placé au milieu sur „Sz“. L'alarme se répètera toutes les 4 minutes pendant une heure, même si vous l'avez momentanément stoppée.
5. Pour désactiver l'alarme ou la répétition du mode sommeil, placez le commutateur „Al-Sz-Off“ à droite sur la position „Off“.

Touche bleue

Cette touche vous permet de tester l'alarme et de faire tourner l'hélice.



NOTE :

L'alarme ne peut que être désactivée avec l'hélice. Une tentative de désactiver l'alarme par un autre moyen peut endommager l'appareil ou occasionner des blessures.

Alimentation

Vous pouvez aussi bien utiliser des piles qu'un adaptateur secteur (non fourni!).

L'appareil nécessite quatre piles de type AA. N'utilisez pas d'accus! Insérez les piles dans le logement sous l'appareil. Assurez-vous de respecter la polarité! Utilisez des piles neuves.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé par la loi à jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Laissez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Risque d'explosion!
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-8172 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, D-79426 Buggingen, Allemagne



Dipl. Ing. (FH) El. Nachrichtentechnik Andreas Kurtasz
 Directeur Service Qualité
 28.02.2013