

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde

vielen Dank für den Kauf dieser Wasserbomben-Schleuder. Die wasserbomben-Schleuder ist ein gigantischer Wasserspaß und der absolute Hit an heißen Tagen. Mit einer unglaublichen Reichweite von über 100 Metern eröffnet die Schleuder ganz neue Dimensionen. Eine echte Herausforderung für jeden Mitspieler.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Wasserbombenschleuder optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Wasserbomben-Schleuder
- Transporttasche
- 150 Ballons
- Produktinformationen

Verwendung



Markieren Sie in einiger Entfernung (mindestens 15 Meter) ein Ziel auf dem Boden oder an einer stabilen Wand und veranstalten Sie ein lustiges Wettschießen. Beachten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit bitte unbedingt die folgenden Sicherheitshinweise und Tipps.



ACHTUNG:

Die Wasserbomben- und Schneeball-Schleuder ist kein Spielzeug! Zielen Sie mit der Wasserbombenschleuder niemals direkt auf Personen, Tiere oder Gegenstände, da die abgeschossenen Wasserbomben eine sehr hohe Geschwindigkeit erreichen können. Stellen Sie immer sicher, dass sich keine Tiere oder Personen im Abschussbereich der Wasserbombenschleuder aufhalten.

Sicherheitshinweise

- Diese Produktinformationen dienen dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Alle Änderungen und Reparaturen an dem Produkt oder Zubehör dürfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdrücklich hierfür autorisierte Personen durchgeführt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise im Umgang mit der Wasserbomben- und Schneeball-Schleuder

- Die Wasserbombenschleuder muss mit Bedacht und kontrolliert verwendet werden.
- Kinder dürfen die Wasserbombenschleuder nicht benutzen.
- Die Verwendung der Wasserbombenschleuder ist nur erlaubt für nüchterne Personen ab 18 Jahren.
- Schießen Sie nur Wasserbomben ab, keine mit Wasser gefüllten Luftballons oder andere Gegenstände.
- Verwenden Sie die Wasserbombenschleuder nur im hindernisfreien Gelände.
- Um Verletzungen zu vermeiden, tragen Sie immer festes Schuhwerk, wenn Sie die Wasserbombenschleuder benutzen.
- Menschen mit Gelenk- oder Rückenschäden dürfen die Wasserbombenschleuder nicht verwenden.
- Ziehen Sie die Schleuder nicht weiter als 60 cm auseinander.
- Wenn die Wasserbombenschleuder oder Teile davon beschädigt sind, darf sie nicht mehr verwendet werden.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette catapulte pour bombes à eau et boules de neige. En été, cette catapulte vous permettra de lancer des bombes à eau jusqu'à 100 mètres. Et en hiver, vous lancerez des boules de neiges plus loin que jamais.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Catapulte pour bombes à eau et boules de neige
- Sacoche de transport
- 150 bombes à eau
- Mode d'emploi

Utilisation

Marquez une cible au sol ou sur un mur à distance de l'emplacement où vous vous trouverez pour le lancement (15 mètres minimum), puis essayez d'atteindre la cible. Un lancer de bombe à eau réussi requiert la coordination des trois participants. Relèvez-vous ce véritable défi collectif ?



ATTENTION !

Cette catapulte pour bombes à eau et boules de neige n'est pas un jouet ! Ne visez jamais directement une personne, un animal ou un objet fragile avec la catapulte, car les bombes à eau peuvent atteindre une vitesse élevée. Assurez-vous toujours qu'aucun animal et qu'aucune personne ne se trouve dans la zone de lancement des bombes à eau.

Consignes importantes concernant l'utilisation de la catapulte

- La catapulte pour bombes à eau doit toujours être utilisée avec contrôle et discernement.
- Ce produit n'est pas destiné aux enfants.
- L'utilisation de la catapulte est uniquement permise pour les personnes sobres et majeures de plus de 18 ans.
- Lancez uniquement les bombes à eau fournies, remplies avec de l'eau. Ne lancez ni des ballons ni d'autres objets.
- Utilisez la catapulte uniquement dans un endroit ouvert et sans obstacle.
- Lors de l'utilisation de la catapulte, portez toujours des chaussures rigides afin d'éviter les blessures.
- Les personnes souffrant de douleurs aux articulations ou au dos ne doivent pas utiliser la catapulte.
- N'utilisez plus la catapulte si vous remarquez que la catapulte ou une de ses pièces est endommagée.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Toute modification ou réparation de l'appareil ou de ses accessoires doit être effectuée exclusivement par le fabricant ou par un spécialiste dûment autorisé.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES

