



Optische Maus PS2 800dpi

Bedienungsanleitung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben eine optische Maus erworben, die sich durch hohe Präzision auszeichnet. Dies macht sich besonders in grafischen Anwendungen und in Spielen positiv bemerkbar. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Gerät haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Anschluss

Schalten Sie Ihren PC aus. Schließen Sie nun die Maus an einen freien PS2-Port Ihres Computers an. Als Betriebssystem benötigen Sie Windows 98 SE oder höher.

Hinweis: Ziehen Sie das Mauskabel nicht heraus und schließen Sie es nicht an, während der PC läuft. Dies kann Ihren Mausport beschädigen.

Installation

Halten Sie ggf. die Windows-CD bereit. Legen Sie sie ins CD-ROM-Laufwerk Ihres PC ein, wenn das System Sie dazu auffordert. Folgen Sie anschließend den Anweisungen auf dem Bildschirm.

Handhabung der Maus

Ihre Maus verfügt über ein Scrollrad, das zwei Funktionen besitzt. Zum einen erlaubt es das Scrollen in Fenstern, indem Sie das Rad nach vorne oder hinten drehen. Zum anderen fungiert es als Button. Wenn Sie das Rad "anklicken" (nach unten drücken),

arbeitet es als Maus-Button. Zum Scrollen drehen Sie einfach das Rad. Daneben finden Sie die linke und die rechte Maustaste.



Hinweis: Falls die Oberfläche Ihres Schreibtischs rot oder transparent ist (Glas) oder stark reflektiert, kann es zu Interferenzen kommen, d.h. die Maus arbeitet nicht korrekt. Benutzen Sie, um dies zu vermeiden, ein Mauspad oder setzen Sie die Maus auf einer anderen Schreibtisch-Oberfläche ein.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Gerätes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantianspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





Souris optique PS2 800dpi


Mode d'emploi

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité.

Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Branchement

Eteignez votre ordinateur. Branchez la souris sur un port PS2  de votre ordinateur. Le système d'exploitation minimum requis est Windows 98 SE.

Remarque: Ne branchez pas la souris alors que votre ordinateur est allumé. Ceci peut endommager le port souris.

Installation

Gardez le CD d'installation de votre système à proximité. Insérez-le si nécessaire dans votre lecteur lorsque l'ordinateur vous le demandera. Suivez les instructions qui apparaissent sur votre écran.

Prise en main

Votre souris dispose d'une molette à 2 fonctions. Elle vous permet de naviguer dans les fenêtres de bas en haut. Elle a en même temps une fonction bouton de souris.



Remarque: Si la surface de votre bureau est rouge, transparent (en verre) ou réfléchissant, la souris peut avoir des interférences et elle ne fonctionne pas correctement. Utilisez un tapis de souris ou mettez-la sur une autre surface.

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.
- Ne le plongez pas dans l'eau ou dans un autre liquide.

ATTENTION

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage. Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

