

PE-9449 Blister

Anleitung

1. Sprühen Sie etwas von dem Reinigungsmittel gleichmäßig auf die zu reinigende CD.
2. Öffnen Sie den Deckel des Reinigungs-Kits.
3. Legen Sie die CD dann mit der Daten-Seite nach unten in das Gehäuse und schließen Sie den Deckel.
4. Halten Sie das Reinigungs-Kit mit einer Hand und drehen Sie mit der anderen Hand den Reinigungsmechanismus im Uhrzeigersinn. Nach etwa 10 Umdrehungen ist die CD sauber.
5. Wenn Sie die Reinigungsmatte etwa 60 mal benutzt haben, sollten Sie eine neue einlegen.