




Micro Card Reader/Writer SD/MMC USB 2.0 "Card Storage"

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Produktes. Sie haben ein Produkt erworben, das entwickelt wurde, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sowohl technisch als auch im Hinblick auf Zuverlässigkeit, Ausstattung und Bedienkomfort. Der Micro Card Reader/Writer verwandelt Ihre Speicherkarte in ein komfortables und schnelles Flash-Laufwerk. Außerdem können Sie so Ihre Speicherkarte praktisch an jedem Computer einsetzen. Sie benötigen keinen eingebauten Card Reader mehr, sondern nur noch eine USB-Schnittstelle. Damit Sie lange Freude an Ihrem neuen Micro Card Reader/Writer haben, lesen Sie bitte diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die nun folgenden Hinweise und Tipps.

Anwendung

1. Öffnen Sie die Abdeckung des Kartenslots und setzen Sie dort vorsichtig Ihre Speicherkarte ein. Den Kartenslot können Sie nun mit der Abdeckung wieder schließen.
2. Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Steckers und verbinden Sie den Micro Card Reader nun mit einer USB-Schnittstelle.
3. Der Computer entdeckt Ihre über die USB-Schnittstelle verbundene Speicherkarte automatisch als neuen Wechseldatenträger und zeigt diesen nach einigen Sekunden auch im "Arbeitsplatz" als Laufwerk an.
4. Sie können nun Dateien auf Ihre Speicherkarte kopieren oder von der Speicherkarte lesen.
5. Wenn der Micro Card Reader/Writer mit Ihrem Computer verbunden ist, können Sie auch die Speicherkarte auswechseln, ohne die USB-Verbindung zu trennen.

Hinweis: Wenn Sie den Micro Card Reader/Writer einfach vom USB-Port Ihres Computers trennen, kann das Datenverlust zur Folge haben. Trennen Sie die USB-Verbindung immer erst, wenn die Datenübertragung abgeschlossen ist. Klicken Sie dazu auf das rechts abgebildete Symbol "Hardware entfernen oder auswerfen", welches sich unten rechts in Ihrer Taskleiste befindet. Wählen Sie dann den Wechseldatenträger aus. Sie erhalten dann eine Meldung, dass der Wechseldatenträger nun entfernt werden kann. Klicken Sie auf OK. 

Technische Daten

Produkt	Micro Card Reader/Writer SD/MMC USB 2.0 "Card Storage"
Kompatible Speicherkarten	SD / SD 1.1 Card (ohne Adapter) mini SD / micro SD (mit Adapter) MMC / MMC 4.1 (ohne Adapter) RS MMC / RS MMC 4.1 / MMCmicro / MMCmobile (mit Adapter)
Maße (L x B x H)	70 x 28,7 x 11,8
Gewicht	13g (ohne Speicherkarte)
Stromversorgung	5V, 500mA (über USB)
LED-Anzeige	LED leuchtet: Standby / LED blinkt: Datentransfer
USB-Übertragungsrate	480 Mbit/s
Datenübertragungsrate	SD Karten: bis zu 18,5 MB/s MMC Karten: bis zu 11 MB/s
Betriebsstromstärke	<250mA
Betriebstemperatur	0 bis 85°C
Lagertemperatur	-40 bis 85°C
Luftfeuchtigkeit	0 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit
Betriebssysteme	Windows 2000 und XP MAC OS 9.1, OS X

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgsam. Es kann durch Stöße oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden durch unsachgemäße Bedienung erlischt gegebenenfalls der Garantiesanspruch gegen den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



DG / TK




Mini lecteur de cartes SD/MMC USB 2.0 **"Card Storage"**

Chers clients,

Vous venez d'acheter un produit qui a été conçu pour répondre à vos attentes en matière de technologie, fiabilité et maniabilité. Le mini lecteur de cartes transforme votre carte mémoire en lecteur flash rapide et confortable. Un autre avantage est de pouvoir lire vos cartes mémoires à tout moment. Afin de profiter le plus longtemps possible de votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi.

Utilisation

1. Enlevez le capuchon de l'emplacement et insérez votre carte mémoire. Vous pouvez ensuite remettre le couvercle dessus.
2. Enlevez le capuchon à l'avant et insérez la clé dans un port USB.
3. Votre ordinateur reconnaît la carte mémoire en tant que support de stockage et l'affiche quelques secondes plus tard dans votre poste de travail.
4. Vous pouvez lire et transférer des fichiers sur la carte.
5. Pendant que la clé est insérée vous pouvez changer de carte à tout moment sans devoir retirer la clé.

Remarque: Si vous retirez la clé du port USB sans l'arrêter, vous risquez de perdre des données. Débranchez le lecteur uniquement quand vous n'avez plus de transfert et que vous avez désactivé la clé en cliquant sur . Un message vous avertit que vous pouvez retirer la clé en toute sécurité. Cliquez sur OK.

Caractéristiques techniques

Produit	Micro Card Reader/Writer SD/MMC USB 2.0 "Card Storage"
Cartes mémoires compatibles	SD / SD 1.1 Card (sans adaptateur) mini SD / micro SD (avec adaptateur) MMC / MMC 4.1 (sans adaptateur) RS MMC / RS MMC 4.1 / MMCmicro / MMCmobile (avec adaptateur)
Dimensions (L x l x H)	70 x 28,7 x 11,8
Poids	13g (sans carte mémoire)
Alimentation	5V, 500mA (par l'USB)
Affichage LED	LED brille: Veille / LED clignote: transfert de données
Taux de transfert USB	480 Mbit/s
Taux de transfert des cartes	Cartes SD: jusqu'à 18,5 MB/s Cartes MMC: jusqu'à 11 MB/s
Puissance	<250mA
Température de fonctionnement	De 0 à 85°C
Température de stockage	De -40 à 85°C
Taux d'humidité	De 0 à 90% d'humidité relative
Systèmes supportés	Windows 2000, XP MAC OS 9.1, OS X

Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit.

Nous ne sommes pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

