

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Taschenmessers, das präzise Schnitte auf hohem Sicherheitsniveau ermöglicht. Die sehr scharf geschliffenen Klingen sind bruchresistent und geschützt vor unbeabsichtigtem Zuklappen.

Bitte lesen Sie diese Produktinformationen und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie das Taschenmesser optimal einsetzen können.

Eigenschaften

Material: gehärteter Stahl

Gesamtlänge (ausgeklappt): ca. 16,7 cm

Klingenlänge: ca. 7,5 cm

Verwendung

Klappen Sie das Messer mithilfe des Daumnagelschlitzes auf. Es gleitet von selbst in die Arretierung. Um es wieder zuzuklappen, drücken Sie die Arretierung am Griffende in den Griff und klappen Sie das Messer wieder zu.

Reinigung und Pflege

Reinigen Sie das Messer vor der ersten Verwendung und sofort nach jedem Gebrauch mit warmem Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Trocknen Sie das Messer nach dem Reinigen sofort gründlich ab. Das Messer ist NICHT für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet. Schärfen Sie das Messer regelmäßig mit einem geeigneten Messerschleifer oder Schleifstab nach. Falls das Messer sich nur noch schwer öffnen lässt oder beim Öffnen quietscht, können Sie das Scharnier mit etwas harz- und säurefreiem Öl schmieren.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

- Bitte verwenden Sie das Messer nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Messer oder in der Umgebung des Messers.
- Verletzungsgefahr! Achten Sie darauf, sich nicht mit der Klinge zu schneiden.
- Das Messer ist sehr scharf und gehört nicht in Kinderhände.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



HINWEIS:

Bei dem von Ihnen erworbenen Messer handelt es sich um ein so genanntes Einhandmesser, dessen Verkauf und Besitz in Deutschland zulässig sind. Bei einem etwaigen Transport außer Haus ist das Messer in einem geschlossenen Behältnis zu führen; daneben ist das Führen außer Haus in einigen wenigen Ausnahmefällen gestattet (z. B. Angelsport, Brauchtumpflege).



Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce couteau de poche qui permet d'effectuer des coupes précises en toute sécurité.

Sa lame affûtée résiste à la cassure et est protégée contre la fermeture involontaire. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Caractéristiques techniques

Matériau : acier renforcé

Longueur totale (déplié) : env. 16,7 cm

Longueur de la lame : env. 7,5 cm

Utilisation

Dépliez le couteau en sortant la lame de la fente à l'aide de votre pouce. Il glisse de lui-même dans le dispositif de blocage. Pour le plier à nouveau, appuyez sur le dispositif de blocage situé à l'extrémité de la poignée, de manière à le rentrer dans la poignée, puis pliez le couteau.

Nettoyage et entretien

Avant la première utilisation et immédiatement après chaque nouvelle utilisation, nettoyez le couteau avec de l'eau chaude et un liquide vaisselle doux. Séchez soigneusement le couteau immédiatement après le nettoyage. Ce couteau ne doit PAS être nettoyé au lave-vaisselle.

Affûtez le couteau régulièrement à l'aide d'un affiloir adapté ou d'un fusil à aiguiser. Si le couteau est difficile à ouvrir ou s'il grince à l'ouverture, vous pouvez graisser la charnière avec un peu de d'huile sans résine et sans acide.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Lisez-le attentivement et conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Le cas échéant, transmettez-le avec le produit à l'utilisateur suivant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !

- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Risque de blessures ! Faites attention à ne pas vous couper avec la lame.
- Ce couteau est très tranchant ; il doit rester hors de portée des enfants.
- Tenir hors de la portée des enfants.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !



**ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES**

