

## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Mini Tür- und Fensteralarms. So werden Fenster und Türen zuverlässig überwacht. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Mini Tür- und Fensteralarmoptimal einsetzen können.

## Lieferumfang

- Mini Tür- und Fensteralarm (Gerätebasis und magnetischer Riegel)
- Bedienungsanleitung

## Produktvarianten

PV-7208: 3er-Set Mini-Tür- und Fensteralarme  
NX-8767: 9er-Set Mini-Tür- und Fensteralarme

## Technische Daten

Batterien	3 x LR44, 4,5 V
Leistungsaufnahme	60 mA
Sensor	Magnet
Erfassungsreichweite	1 cm
Lautstärke	95 dB
Umgebungstemperatur	0-40°C

## Verwendung

Befestigen Sie den Mini Tür- und Fensteralarm mit dem Klebestreifen an dem zu sichernden Fenster bzw. der zu sichernden Türe.

Befestigen Sie hierzu die Gerätebasis auf dem feststehenden Fenster- bzw. Türrahmen und den magnetischen Riegel auf dem beweglichen Fenster- bzw. Türrahmen. Achten Sie dabei darauf, dass die Pfeilsymbole auf beiden Geräteteilen aufeinander ausgerichtet sind.

Schalten Sie den Alarm über den kleinen Ein/Ausschalter an der Seite der Gerätebasis ein und testen Sie die Funktion, indem Sie das Fenster bzw. die Tür öffnen. Es sollte nun das Alarmsignal ertönen.

## Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach, indem Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung aufschieben. Legen Sie drei Knopfzellen ein. Achten Sie hierbei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach anschließend wieder, indem Sie die Abdeckung wieder aufsetzen und zurückschieben; sie muss leicht einrasten.

## Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Wichtige Hinweise zu Knopfzellen und deren Entsorgung

Knopfzellen gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Knopfzellen zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Knopfzellen bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Knopfzellen der gleichen Art verkauft werden.

- Verwenden Sie immer Knopfzellen desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Knopfzellen im Gerät zur selben Zeit!
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Knopfzellen. Falsch eingesetzte Knopfzellen können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Knopfzellen zu öffnen und werfen Sie Knopfzellen nicht in Feuer.
- Knopfzellen, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Knopfzellen gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Knopfzellen aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

## Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich das Produkt PV-7208 bzw. NX-8767 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU + (EU)2015/863 und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Leiter Qualitätswesens  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.agt-tools.de](http://www.agt-tools.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

## Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette mini alarme pour portes et fenêtres. Surveillez les accès à votre habitation de façon sûre.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

## Contenu

- Mini alarme pour portes et fenêtres (appareil de base et verrou magnétique)
- Mode d'emploi

## Variantes du produit

PV7208 : 3 mini alarmes pour portes et fenêtres

NX8767 : 9 mini alarmes pour portes et fenêtres

## Caractéristiques techniques

Piles	3 x LR44, 4,5 V
Puissance absorbée	60 mA
Capteur	Magnétique
Portée de détection	1 cm
Volume	95 dB
Température de fonctionnement	0-40°C

## Utilisation

À l'aide de la bande adhésive, fixez la mini alarme pour portes et fenêtres à la fenêtre ou porte que vous voulez sécuriser.

Pour ce faire, fixez la base de l'appareil sur le cadre de porte ou fenêtre (partie immobile) et le verrou magnétique sur la porte ou fenêtre (partie mobile). Ce faisant, veillez à ce que les symboles de flèches sur les deux parties de l'appareil soient orientés l'un vers l'autre.

À l'aide du petit interrupteur Marche/Arrêt situé sur le côté de la base de l'appareil, activez l'alarme et vérifiez qu'elle fonctionne bien en ouvrant pour cela la porte ou fenêtre à laquelle elle est fixée. Le signal d'alarme doit maintenant retentir.

## Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles en poussant le cache dans le sens de la flèche. Insérez-y trois piles bouton. Ce faisant, veillez à bien respecter la polarité. Refermez le compartiment à piles en remettant le cache sur l'appareil et le faisant glisser dans le sens inverse. Il doit s'enclencher légèrement.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

## Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

## Consignes importantes concernant les piles bouton et leur recyclage

Les piles bouton ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles bouton usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles bouton dans les lieux de collecte de déchets de votre municipalité et dans les lieux où elles sont vendues.

- N'utilisez ensemble que des piles bouton du même type et remplacez-les toutes en même temps !
- Respectez la polarité des piles bouton. Un mauvais sens d'insertion des piles bouton peut endommager l'appareil : risque d'incendie.
- N'essayez pas d'ouvrir les piles bouton, et ne les jetez pas au feu.
- Les piles bouton dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles bouton hors de portée des enfants.
- Retirez les piles bouton de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une période prolongée.

## Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, PV-7208 et NX-8767, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE et 2015/863/UE, relatives à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à [qualite@pearl.fr](mailto:qualite@pearl.fr).

