

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Klapp-Grills aus Gusseisen. Ob zuhause oder beim Campingausflug, mit diesem handlichen Grill können Sie jederzeit eine spontane Grill-Party veranstalten. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Klapp-Grill optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Klapp-Grill inkl. 2 Grillroste
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: Grillkohle

Aufbau

1. Halten Sie den Klapp-Grill am Haltegriff fest und stellen Sie ihn auf einen feuerfesten und ebenen Untergrund.
2. Klappen Sie seitlich angebrachten Stützelemente vollständig im 90-Grad-Winkel auseinander. Schieben Sie den Haltegriff seitlich weg, um die Klappkonstruktion öffnen zu können.
3. Klappen Sie nun die beiden Hälften des Klapp-Grills nacheinander auf und stellen Sie diese auf die Stützelemente.
4. Der Klapp-Grill ist nun aufgebaut und kann verwendet werden.

Verwendung

1. Entnehmen Sie zunächst die beiden Grillroste aus der Halterung.
2. Befüllen Sie nun die beiden Seitenteile des Grills mit zum Grillen geeigneter Holzkohle.
3. Setzen Sie die Grillroste auf der untersten Ebene in die Halterung ein und klappen Sie den Grill zu.
4. Legen Sie den Grillanzünder in den Aschekasten und entzünden Sie die Kohle. Durch die aufsteigende Hitze wird die Luft von unten angesaugt, die Hitze steigt nach oben und entzündet so die Grillkohle.
5. Klappen Sie den Grill auseinander, sobald die oberste Schicht der Kohlen glüht.
6. Setzen Sie die Roste auf die gewünschte Ebene und legen Sie das Grillgut darauf.

Reinigung und Lagerung



ACHTUNG!

Lassen Sie den Grill unbedingt vollständig auskühlen, bevor Sie ihn reinigen. Verbrennungsgefahr!

Leeren Sie die Asche aus dem Grill und entsorgen Sie diese. Nutzen Sie ein feuchtes Tuch und einen handelsüblichen Fettlöser, um den Grill und den Rost zu reinigen. Verwenden Sie für hartnäckige Rückstände eine feine Drahtbürste.

Lagern Sie den vollständig gereinigten und trockenen Grill zugeklappt an einem trockenen Ort, um eine langfristige Haltbarkeit zu garantieren.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Tragen Sie beim Grillen immer geeignete Sicherheitshandschuhe und eine Grillschürze. Verwenden Sie eine geeignete Grillzange.
- Stellen Sie den Grill auf eine feuerfeste und ebene Unterlage.
- Wählen Sie zum Grillen eine windstille Umgebung oder schützen Sie den Grill vor Wind, um Funkenflug und gefährliche Stichflammen zu vermeiden.
- Achten Sie darauf, dass sich keine brennbaren Gegenstände wie Lampions, Girlanden, Markisen, Zweige oder Sträucher in der unmittelbaren Nähe des Grills befinden.
- Halten Sie spielende Kinder vom Grill fern.
- Halten Sie beim Grillen immer ein geeignetes Löschmittel zum Brandschutz bereit. Brennendes Fett darf nicht mit Wasser gelöscht werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Grill vollständig abgekühlt ist, bevor Sie ihn nach der Verwendung berühren.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

