

MP3-Aktiv-
Lautsprecher
"Mr. Boogie"
PX-1065

auvisio TM
Visual Sound Technologies

Sehr geehrte Kunden,
wir danken Ihnen für den Kauf dieses Aktiv-Lautsprechers. Dieser kleine Kraftprotz macht Ihren MP3-Player oder iPod im Handumdrehen zur Musikmaschine und liefert Ihnen viele Stunden Musikvergnügen. Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

Aktiv-Lautsprecher
USB-Kabel
Audio-Kabel
Bedienungsanleitung

Vorbereitung

Öffnen Sie das Batteriefach an der Rückseite des Lautsprechers mit einem Schraubenzieher. Legen Sie drei Batterien des Typs "AA" ein. Beachten Sie dabei die Hinweise zur Polarität am Boden des Batteriefachs. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Alternativ können Sie den Lautsprecher auch über das mitgelieferte USB-Kabel mit Ihrem PC oder Notebook verbinden, um den Lautsprecher mit Strom zu versorgen.

Verwendung

Schalten Sie den Lautsprecher und Ihren MP3-Player oder iPod aus. Schließen Sie dann den MP3-Player oder iPod über das Audiokabel an den INPUT-Anschluss des Lautsprechers an. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Schalten Sie den MP3-Player oder iPod ein und spielen Sie die gewünschte Musik ab.

Mit den Reglern BASS und TREBLE können Sie den Klang der Musik einstellen, mit dem Regler VOLUME ändern Sie die Lautstärke.

Technische Daten

Leistung: 5 Watt
Frequenz: 200 Hz – 20 kHz

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Verwenden Sie in diesem Produkt nach Möglichkeit keine Akkus, sondern alkaline Batterien, da Akkus unter Umständen nicht die nötige Spannung aufweisen.

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Ce petit haut-parleur transforme votre MP3 ou iPod en vrai jukebox pour des fêtes itinérantes et vous fournira de nombreuses heures de plaisir musical.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Haut-parleur actif

Câble USB

Câble Audio

Mode d'emploi

Préparation

Ouvrez le logement piles à l'arrière du haut-parleur à l'aide d'un tournevis.

Insérez trois piles de type "AA". Respectez les consignes de polarité dans le socle du logement. Refermez le logement piles.

Une alternative consiste à connecter le haut-parleur à votre PC ou Notebook via le câble USB fourni afin de l'alimenter.

Utilisation

Eteignez le haut-parleur et votre lecteur MP3 ou iPod. Connectez ensuite le lecteur MP3 ou iPod au port INPUT du haut-parleur via le câble audio. Allumez le haut-parleur. Allumez le lecteur MP3 ou iPod et diffusez la musique voulue.

Utilisez les boutons BASS et TREBLE pour modifier la tonalité du son et utilisez le bouton VOLUME pour modifier le volume.

Données techniques

Puissance: 5 Watt

Fréquence: 200 Hz – 20 kHz

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Autant que faire se peut, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus qui délivrent parfois une tension trop faible.

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Risque d'explosion!
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

