

Xystec Mini-Card-Reader PX-1088



Sehr geehrte Kunden,
wir bedanken uns für den Kauf des Xystec Mini-Card-Reader. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise und Tipps damit Sie Ihr neues Produkt optimal einsetzen können.

Schließen Sie den Mini-Card-Reader einfach an einen freien USB-Port Ihres Computers. Eingelegte Speicherkarten werden jetzt als Wechseldatenträger auf Ihrem Arbeitsplatz (Mein Computer) erkannt. Legen Sie die Speicherkarten einfach in die passend beschrifteten Slots ein.

Lieferumfang

- Mini-Card-Reader
- Schlüsselanhänger

Unterstützte Speicherkarten

Secure Digital Card, Memory Stick Mini SD, MS ROM, Micro SD (T-Flash), MS Pro, MCC 1, MS Duo, MCC 2, MS Pro Duo, RS-MMC

Technische Daten

USB 2.0

Plug & Play

Hotswap

3 Kartenslots (Der Mini-Card-Reader kann auf 2 Speicherkarten gleichzeitig zugreifen)

Systemvoraussetzungen

Freier USB-Port

Windows 2000/XP oder Vista



Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise.
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.



© 10/2008 – CE/VG

Mini lecteur de cartes

Xsytec

PX-1088



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce Mini lecteur de cartes Xsytec.

Branchez simplement le lecteur sur un port USB libre de votre ordinateur. Les cartes mémoires insérées sont alors reconnues. Insérez simplement les cartes mémoires dans les fentes correspondantes.

Contenu

- Mini lecteur de cartes
- Porte-clé

Cartes mémoire compatibles

Secure Digital Card, Memory Stick Mini SD, MS ROM, Micro SD (T-Flash), MS Pro, MCC 1, MS Duo, MCC 2, MS Pro Duo, RS-MMC

Données techniques

USB 2.0

Plug & Play

Hotswap

3 fentes (Le mini lecteur peut accéder à 2 cartes simultanément)

Système requis

Port USB libre

Windows 2000/XP ou Vista



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.
- N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.
- Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Conseil important concernant le recyclage Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

