

LÖSUNG MÖGLICHER PROBLEME

Der WLAN-Router (Access Point) wird nicht gefunden.

Vergewissern Sie sich, dass der Name Ihres Routers (bez. Access Points) im Netzwerk sichtbar ist. Sie finden die Einstellungen in den Wireless LAN-Einstellungen Ihres Routers. Bei den meisten Routern heißt diese Option „SSID anzeigen“ oder „SSID Broadcast“.

Wählen Sie mit dem Regler SELECT unter „Internet Setup“ den Menüpunkt „Manual config“. Wählen Sie dann „Wireless“ und „DHCP enable“. Geben Sie dort den Namen Ihres WLANs manuell ein. Achten Sie auf die Groß- und Kleinschreibung. Bestätigen Sie anschließend, indem Sie das Zeichen „←“ auswählen.

Falls Sie Ihr Passwort falsch eingegeben haben, wählen Sie das Zeichen „<“, um Ihre Eingabe zu korrigieren. Danach werden Sie aufgefordert, ein eventuell vergebenes Passwort einzugeben. Stellen Sie das WLAN Internet-Radio näher an Ihren Router, um das Signal besser empfangen zu können.

Das Netzwerk ist verschlüsselt.

Das WLAN Internet-Radio unterstützt die gängigen Verschlüsselungsarten wie WEP oder WPA. Wenn Sie Ihren WLAN-Router ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert das Passwort zu vergeben. Benutzen Sie die Pfeiltasten und den Regler SELECT und bestätigen Sie durch Drücken von SELECT. Achten Sie auf die Groß- und Kleinschreibung. Bestätigen Sie anschließend, indem Sie das Zeichen „←“ auswählen.

Falls Sie Ihr Passwort falsch eingegeben haben, wählen Sie das Zeichen „<“ um Ihre Eingabe zu korrigieren.

Die freigegebenen Dateien eines Computers werden nicht gefunden.

Vergewissern Sie sich dass Sie das WLAN Internet-Radio in Ihrer Firewall frei geschaltet haben. Falls dies nicht funktioniert, können Sie die Firewall deaktivieren. Starten Sie den Computer neu. Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des Computers und vergewissern Sie sich, dass der Computer und das WLAN Internet-Radio ordnungsgemäß mit dem Netzwerk verbunden sind.

Ein angeschlossener USB-Speicher wird nicht erkannt.

Vergewissern Sie sich, dass der USB-Speicher im Format FAT-32 formatiert wurde.



HINWEISE:

Die aktuellste Firmware können Sie im Menüpunkt „SystemSetup“ und dort unter „Software update“ herunterladen. Bei weiteren Problemen kann die Wiederherstellung der Werkseinstellungen helfen. Sie finden den entsprechenden Menüpunkt unter „System Setup“ und dort „Factory Reset“. Führen Sie danach alle Einstellungen erneut durch.



LÖSUNG MÖGLICHER PROBLEME

Der WLAN-Router (Access Point) wird nicht gefunden.

Vergewissern Sie sich, dass der Name Ihres Routers (bez. Access Points) im Netzwerk sichtbar ist. Sie finden die Einstellungen in den Wireless LAN-Einstellungen Ihres Routers. Bei den meisten Routern heißt diese Option „SSID anzeigen“ oder „SSID Broadcast“.

Wählen Sie mit dem Regler SELECT unter „Internet Setup“ den Menüpunkt „Manual config“. Wählen Sie dann „Wireless“ und „DHCP enable“. Geben Sie dort den Namen Ihres WLANs manuell ein. Achten Sie auf die Groß- und Kleinschreibung. Bestätigen Sie anschließend, indem Sie das Zeichen „←“ auswählen.

Falls Sie Ihr Passwort falsch eingegeben haben, wählen Sie das Zeichen „<“, um Ihre Eingabe zu korrigieren. Danach werden Sie aufgefordert, ein eventuell vergebenes Passwort einzugeben. Stellen Sie das WLAN Internet-Radio näher an Ihren Router, um das Signal besser empfangen zu können.

Das Netzwerk ist verschlüsselt.

Das WLAN Internet-Radio unterstützt die gängigen Verschlüsselungsarten wie WEP oder WPA. Wenn Sie Ihren WLAN-Router ausgewählt haben, werden Sie aufgefordert das Passwort zu vergeben. Benutzen Sie die Pfeiltasten und den Regler SELECT und bestätigen Sie durch Drücken von SELECT. Achten Sie auf die Groß- und Kleinschreibung. Bestätigen Sie anschließend, indem Sie das Zeichen „←“ auswählen.

Falls Sie Ihr Passwort falsch eingegeben haben, wählen Sie das Zeichen „<“ um Ihre Eingabe zu korrigieren.

Die freigegebenen Dateien eines Computers werden nicht gefunden.

Vergewissern Sie sich dass Sie das WLAN Internet-Radio in Ihrer Firewall frei geschaltet haben. Falls dies nicht funktioniert, können Sie die Firewall deaktivieren. Starten Sie den Computer neu. Überprüfen Sie die Netzwerkeinstellungen des Computers und vergewissern Sie sich, dass der Computer und das WLAN Internet-Radio ordnungsgemäß mit dem Netzwerk verbunden sind.

Ein angeschlossener USB-Speicher wird nicht erkannt.

Vergewissern Sie sich, dass der USB-Speicher im Format FAT-32 formatiert wurde.



HINWEISE:

Die aktuellste Firmware können Sie im Menüpunkt „SystemSetup“ und dort unter „Software update“ herunterladen. Bei weiteren Problemen kann die Wiederherstellung der Werkseinstellungen helfen. Sie finden den entsprechenden Menüpunkt unter „System Setup“ und dort „Factory Reset“. Führen Sie danach alle Einstellungen erneut durch.



DÉPANNAGE

Le routeur WiFi (Access Point) n'est pas détecté.

Vérifiez que le nom de votre routeur (ou Access Points) soit visible sur le réseau. Effectuez la modification dans les réglages WiFi de votre routeur. Cette option se nomme souvent „afficher SSID“ ou „SSID Broadcast“.

Utilisez le bouton SELECT pour sélectionner le menu „Internet Setup“ puis „Manual config“. Choisissez „Wireless“ et „DHCP enable“. Saisissez manuellement le nom de votre réseau. Respectez les majuscules et minuscules. Confirmez avec la touche „←“.

Si vous avez mal saisi votre mot de passe, appuyez sur „<“ pour corriger. Vous devez saisir le mot de passe valide.

Placez la radio Internet WiFi au plus près du routeur pour mieux capter le signal.

Le réseau est verrouillé

La radio Internet WiFi supporte les cryptages WEP ou WPA. Une fois le routeur sélectionné, vous devez saisir le mot de passe. Utilisez les flèches et le bouton SELECT et confirmez en appuyant sur SELECT. Respectez les majuscules et minuscules. Confirmez avec la touche „←“.

Si vous avez mal saisi votre mot de passe, appuyez sur „<“ pour corriger.

Impossible d'accéder aux données publiques d'un ordinateur.

Vérifiez que la radio Internet WiFi soit autorisée par votre logiciel pare-feu. Tentez éventuellement de désactiver le pare-feu. Redémarrez l'ordinateur.

Vérifiez les réglages réseau de l'ordinateur et vérifiez que l'ordinateur et la radio Internet WiFi soient bien connectés au réseau.

Une mémoire USB branchée n'est pas reconnue.

Vérifiez que la mémoire USB soit au format FAT-32.



NOTES:

Téléchargez le dernier firmware sous le menu „SystemSetup“ puis „Software update“. En cas d'incident, tentez de rétablir les paramètres par défaut. Pour ce faire, allez dans le menu „System Setup“ puis „Factory Reset“. Notez que vous devrez ensuite reprendre toute la configuration.

DÉPANNAGE

Le routeur WiFi (Access Point) n'est pas détecté.

Vérifiez que le nom de votre routeur (ou Access Points) soit visible sur le réseau. Effectuez la modification dans les réglages WiFi de votre routeur. Cette option se nomme souvent „afficher SSID“ ou „SSID Broadcast“.

Utilisez le bouton SELECT pour sélectionner le menu „Internet Setup“ puis „Manual config“. Choisissez „Wireless“ et „DHCP enable“. Saisissez manuellement le nom de votre réseau. Respectez les majuscules et minuscules. Confirmez avec la touche „←“.

Si vous avez mal saisi votre mot de passe, appuyez sur „<“ pour corriger. Vous devez saisir le mot de passe valide.

Placez la radio Internet WiFi au plus près du routeur pour mieux capter le signal.

Le réseau est verrouillé

La radio Internet WiFi supporte les cryptages WEP ou WPA. Une fois le routeur sélectionné, vous devez saisir le mot de passe. Utilisez les flèches et le bouton SELECT et confirmez en appuyant sur SELECT. Respectez les majuscules et minuscules. Confirmez avec la touche „←“.

Si vous avez mal saisi votre mot de passe, appuyez sur „<“ pour corriger.

Impossible d'accéder aux données publiques d'un ordinateur.

Vérifiez que la radio Internet WiFi soit autorisée par votre logiciel pare-feu. Tentez éventuellement de désactiver le pare-feu. Redémarrez l'ordinateur.

Vérifiez les réglages réseau de l'ordinateur et vérifiez que l'ordinateur et la radio Internet WiFi soient bien connectés au réseau.

Une mémoire USB branchée n'est pas reconnue.

Vérifiez que la mémoire USB soit au format FAT-32.



NOTES:

Téléchargez le dernier firmware sous le menu „SystemSetup“ puis „Software update“. En cas d'incident, tentez de rétablir les paramètres par défaut. Pour ce faire, allez dans le menu „System Setup“ puis „Factory Reset“. Notez que vous devrez ensuite reprendre toute la configuration.

