

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses mobilen Stereo-Kompaktlautsprechers mit Radio. Er lässt sich an jedem Gerät mit 3,5-Millimeter-Klinkenbuchse nutzen und dient zudem als mobiler Radioempfänger.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt für Ihren Komfort nutzen können.

Lieferumfang

- Mobiler Stereo-Kompaktlautsprecher mit Radio
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich notwendig

- Für mobilen Betrieb: 3 x AAA-Batterie oder -Akku (1,5 V)
- Für USB-Betrieb: USB-Kabel (USB auf Mini-USB)

Technische Daten

Musikleistung:	2 x 2 Watt
Lautsprecher:	1,5 Zoll, Full Range
Widerstand:	6 Ohm
Rauschabstand:	85 dB
Gehäuse:	140 (B) x 28 (H) x 55 (T) Millimeter
Gewicht:	230 Gramm
Anschlüsse:	USB (nur Stromversorgung) 3,5-mm-Klinkenstecker (Audio-Eingang)

Inbetriebnahme

1. Legen Sie drei AAA-Batterien oder -Akkus in das Fach auf der Rückseite des Lautsprechers ein. Alternativ können Sie über ein USB-Kabel den Lautsprecher mit Strom versorgen.
2. Halten Sie die rot markierte „Power“-Taste für eine Sekunde gedrückt, um den Lautsprecher einzuschalten.

Betrieb als Lautsprecher

1. Verbinden Sie den Lautsprecher über das integrierte Kabel mit einer Audio-Quelle und schalten Sie diese an.
2. Schalten Sie den Lautsprecher ein und betätigen Sie gegebenenfalls die „M“-Taste, bis im Display „AUX“ erscheint.
3. Sie können die Lautstärke über die „+“- und „-“-Tasten am Lautsprecher regulieren. Halten Sie die jeweilige Taste gedrückt, um den Vorgang zu beschleunigen.

Betrieb als Radio

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein und lösen Sie das integrierte Kabel aus der Halterung, da es als Antenne dient.
2. Betätigen Sie die „M“-Taste bis im Display „FM“ erscheint.
3. Halten Sie die „M“-Taste gedrückt, bis die Anzeige im Display blinkt. Sie können nun über die „+“- und „-“-Tasten die Radiofrequenz in 0,1-MHz-Schritten anpassen. Halten Sie eine der Tasten für 1,5 Sekunden gedrückt, um den automatischen Suchlauf zu starten. Der Lautsprecher stoppt diesen Vorgang, sobald ein Sender gefunden wird.
4. Drücken Sie die „M“-Taste erneut oder warten Sie 5 Sekunden. Sobald das Display nicht mehr blinkt, können Sie mit den „+“- und „-“-Tasten wieder die Lautstärke anpassen.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL Agency GmbH, dass sich dieses Produkt PX-1233 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der gängigen Richtlinien befindet.

PEARL Agency GmbH
PEARL-Str. 1-3
79426 Buggingen
Deutschland
14.12.2010

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de.
Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (FAQ, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1233 ein.