

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses flexiblen Schwanenhalses für Ihr HD-Endoskop. Der Schwanenhals ist ein Zubehör-Artikel für die HD-Endoskop-Kamera mit der Bestellnummer PX-1301-675 und nur mit diesem Gerät verwendbar.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren neuen Schwanenhals optimal einsetzen können.

Produktvarianten

PX-1315: Flexibler Schwanenhals für Ihr HD-Endoskop – Länge: 2 m

PX-1316: Flexibler Schwanenhals für Ihr HD-Endoskop – Länge: 3 m

PX-1317: Flexibler Schwanenhals für Ihr HD-Endoskop – Länge: 5 m

PX-1326: Flexibler Schwanenhals für Ihr HD-Endoskop – Länge: 1 m

Verwendung

Setzen Sie den Schwanenhals vorsichtig an den Anschluss am Gerät und drehen Sie dann die Arretierung fest.



ACHTUNG:

Bitte beachten Sie, dass der Schwanenhals ein gewisses Gewicht hat. Der Anschluss am Gerät sollte daher nicht unnötig lange belastet werden.



Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produkts.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Weitere Infos und FAQs zu Somikon Produkten finden Sie auf www.somikon.de

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce col de cygne flexible pour votre caméra endoscopique HD. Cet accessoire convient pour la caméra endoscopique HD référencée PX-1324-675 et est uniquement utilisable avec cet appareil.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Variantes du produit

PX-1315 : Col de cygne flexible pour caméra endoscopique HD 2 m

PX-1316 : Col de cygne flexible pour caméra endoscopique HD 3 m

PX-1317 : Col de cygne flexible pour caméra endoscopique HD 5 m

PX-1326 : Col de cygne flexible pour caméra endoscopique HD 1 m

Utilisation

Reliez avec précaution le col de cygne à l'appareil et tournez le dispositif de verrouillage pour fixer la caméra.



ATTENTION :

Veuillez noter que le col de cygne a un certain poids. Ne le branchez donc pas trop longtemps à l'appareil si cela n'est pas nécessaire.



Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas l'appareil à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et les éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.