

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Mini-Radios. Genießen Sie in Ihrer Wohnung oder im Freien den Komfort der modernen DAB+-Technologie.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie an Ihrem neuen Mini-Radios lange Freude haben.

Lieferumfang

- Mini-Radio
- Micro-USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Technische Details

- Frequenz-Bereich FM: 87,5 MHz bis 108 MHz
- Frequenz-Bereich DAB+: 174 MHz bis 240 MHz

**HINWEIS:**

Nach einem vollständigen Lade-Zyklus kann das Radio ungefähr 4 Stunden betrieben werden.

Inbetriebnahme und Verwendung

- Verbinden Sie das Radio zum Laden mittels des mitgelieferten Micro-USB-Kabel mit einem freien USB-Port am Computer oder einem USB-Netzteil.
- Stecken Sie anschließend die Kopfhörer in den Klinken-Eingang des Radios.
- Verwenden Sie den Ein/Aus-Schalter, um das Gerät einzuschalten.
- **FM/DAB-Wechsel:**
 - Drücken Sie die Band-Taste. Auf dem Display erscheint „Auto Scan“. Drücken Sie wiederholt die Up- oder Down- Taste, bis Sie auf dem Display „Wechsel zu FM/DAB“ sehen
- **Lautstärke regeln:**
 - Verwenden Sie die Vol(+)- und die Vol(-)-Taste, um die Lautstärke zu verändern.

Sendersuche:

- Um einen Suchlauf zu starten, halten Sie zunächst die Band-Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt. Drücken Sie anschließend die Select-Taste. Der Suchlauf stoppt, sobald ein Sender mit gutem Empfang gefunden wurde.

Sender wechseln:

- Verwenden Sie die Up- oder Down-Taste, um zwischen den abgespeicherten Sendern zu wechseln.

Sender abspeichern:

- Ihnen stehen 20 Speicherplätze zur Verfügung. Es wird immer der aktuelle Sender in die Senderliste aufgenommen. Halten Sie die Select-Taste gedrückt. Wählen Sie anschließend mit den die Up- oder Down-Tasten den Speicherplatz aus, unter dem der Sender abgespeichert werden soll.
- Bestätigen Sie anschließend Ihre Auswahl durch erneutes Drücken der Select-Taste.
- Drücken Sie die Select-Taste, um die Senderliste aufzurufen. Sie können anschließend mit den Up- oder Down-Tasten die Sender wechseln.
- Drücken Sie erneut die Select-Taste, um Ihre Senderauswahl zu bestätigen.

System auf Werkseinstellungen zurücksetzen:

- Halten Sie die Band-Taste gedrückt, bis „000“ auf dem Display erscheint.
- Drücken Sie anschließend die Select-Taste, um das Radio auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Während das Radio zurückgesetzt wird erscheint „PPP“ auf dem Display.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von extremer Feuchtigkeit und Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX1371 in Übereinstimmung mit den Anforderungen der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EG und der RoHS Richtlinie 2011/65/EU befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
29.11.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie unten auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX1371 ein.