

**Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank f#r den Kauf dieses Soundstuhls mit integrierten Lautsprechern und Bassvibrations-Wiedergabe. Diesen Sessel k#nnen Sie mit vielerlei Ger#ten wie z.B. MP3-Playern und Spielekonsolen via Klinkenkabel oder auch Bluetooth verbinden, um maximalen Genuss beim Musikh#ren oder Spielen zu erhalten.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die darin aufgef#hrten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihren Soundstuhl optimal einsetzen k#nnen.

**Lieferumfang**

- Soundstuhl mit integrierten Lautsprechern
- Netzteil
- Adapterkabel Chinch auf 3,5 mm Klinke
- Bedienungsanleitung

**Produktvarianten**

PX-1455: Soundstuhl mit 2.1-System, schwarz  
PX-1456: Soundstuhl mit 2.1-System, wei#

**Technische Daten**

Stromversorgung	230 V	
Frequenzgang	40 – 20.000 Hz	
Impedanz	8 Ohm	
Verst#rkerleistung	2x 8 W (Lautsprecher) 10 W (Subwoofer)	
Anschl#sse	3,5-mm-Klinke USB SD-Karten-Slot	
SD-Karte	bis 32 GB	
Belastungsgewicht	max. 110 kg	
Farbe	PX-1455	Schwarz
	PX-1456	Wei#
Ma#e	ausgeklappt	54 x 81 x 97 cm
	geklappt	54 x 46 x 70 cm
Gewicht	18 kg	

**Inbetriebnahme**

Nehmen Sie den Soundstuhl aus seiner Verpackung und legen Sie ihn auf den Boden. Klappen Sie ihn auf und befestigen Sie den Klettverschluss auf der R#ckseite des Stuhls.

Nehmen Sie das mitgelieferte Stromkabel zur Hand und verbinden Sie den Sessel mit einer geeigneten Stromquelle. Der Anschluss f#r das Stromkabel befindet sich am Bedienpanel mit der Aufschrift „POWER“. Schalten Sie den Sessel ein, indem Sie den Lautst#rke-Regler im Uhrzeigersinn #ber einen leichten Widerstand drehen.

**Bedienpanel-Funktionen**

- Mit dem Regler **VOLUME** →+ k#nnen Sie den Soundstuhl einschalten und die Lautst#rke regulieren.
- Mit dem Regler **BASS** →+ k#nnen Sie den Bass regulieren.
- Mit dem Regler **Vibration** →+ k#nnen Sie die Vibrationen regulieren.
- Sie k#nnen den Sound durch zus#tzliche Lautsprecher oder Kopfh#rer wiedergeben. Verbinden Sie ein Cinch/Klinken-Kabel der Lautsprecher mit dem Sessel. Verwenden Sie dazu die Buchse, unter der „Headphones“ steht.



**HINWEIS:**

Verwenden Sie externe Lautsprecher oder Kopfh#rer, erfolgt die Soundwiedergabe **nur** #ber die externen Lautsprecher/Kopfh#rer.

**Wiedergabe-Bedienfeld**



**HINWEIS:**

Die Tasten sind **nicht** bei einer Klinken/Cinch - Verbindung verwendbar.

Taste	Funktion
Start/Stop	Startet/stoppt die Wiedergabe.
Prev	Schaltet ein Lied zur#ck.
Next	Schaltet ein Lied nach vorne.

**Audiowiedergabe**

Um die Ausgabe eines Audio-Ger#tes durch die im Sessel integrierten Lautsprecher wiederzugeben, verbinden Sie den Sessel und das Ger#t mit einem Klinkenkabel oder verbinden es via Bluetooth.

**Verbinden #ber Klinkenkabel**

1. Verbinden Sie den Sessel mit einem Audio-Wiedergabeger#t mithilfe eines Klinkenkabels (nicht im Lieferumfang enthalten).
2. Benutzen Sie die Buchse am Bedienpanel des Stuhls, die mit „Audio“ beschriftet ist.
3. Schalten Sie den Sessel am Lautst#rke-Regler ein und spielen Sie Ihre Musik am Wiedergabeger#t ab.

Hinweis:



Sie k#nnen den Sessel auch via Klinkenkabel mit Ihrem Computer verbinden. Dazu m#ssen Sie das Klinkenkabel am Audioausgang Ihres Computers anbringen.

**Verbinden #ber Bluetooth (pairen)**



**HINWEIS:**

Ben#tigt wird ein Bluetooth-f#higes Audio-Wiedergabeger#t.

1. Schalten Sie den Sessel am Lautst#rke-Regler ein.
2. Suchen Sie auf Ihrem Bluetooth-f#higem Wiedergabeger#t das Bluetooth- Signal des Stuhls und verbinden Sie es (pairen). Sie werden beim ersten Verbinden aufgefordert, das Passwort **0000** einzugeben.



**HINWEIS:**

Der Sessel verbindet sich nach Einschalten immer automatisch mit dem letzten verbundenen Ger#t.

3. Spielen Sie nun Ihre Musik von Ihrem Bluetooth-f#higem Audio-Wiedergabe- Ger#t ab.

**Wiedergabe von SD-Karte und USB-Stick**



**HINWEIS:**

Das Speichermedium muss in FAT32 oder EXFAT formatiert sein. Die Formatierung NTFS wird nicht erkannt.

Stecken Sie eine SD-Karte oder einen USB-Stick mit vorhandenen Musikdateien in den daf#r vorgesehenen Steckplatz am Bedienpanel des Soundstuhls. Verwenden Sie zur Steuerung der Wiedergabe die Bedientasten auf dem Bedienpanel: **Start/Stop/Prev** und **Next**

## Reinigung

- Bevor Sie mit Reinigungsarbeiten beginnen, trennen Sie den Soundstuhl von der Stromquelle und anderen Zuleitungen.
- Reinigen Sie den Soundstuhl mit einem feuchten Tuch. Verwendete Reinigungsfl#ssigkeiten sollten pH-neutral sein. Benutzen Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die elektronischen Komponenten des Stuhls eindringt.

## Sicherheitshinweise

- Die Gebrauchsanweisung aufmerksam lesen. Sie enth#lt wichtige Hinweise f#r den Gebrauch, die Sicherheit und die Wartung des Ger#tes. Sie soll sorgf#ltig aufbewahrt und gegebenenfalls an Nachbenutzer weitergegeben werden.
- Das Ger#t darf nur f#r den vorgesehenen Zweck, gem#B dieser Gebrauchsanweisung, verwendet werden.
- Beim Gebrauch die Sicherheitshinweise beachten.
- Vor der Inbetriebnahme das Ger#t und seine Anschlussleitung sowie Zubeh#r auf Besch#digungen #berpr#fen.
- Die Anschlussleitung nicht quetschen, nicht #ber scharfen Kanten oder hei#e Oberfl#chen ziehen.
- Wenn die Netzanschlussleitung dieses Ger#tes besch#digt wird, muss sie durch den Hersteller oder seinen Kundendienst oder eine #hnlich qualifizierte Person ersetzt werden, um Gef#hrdungen zu vermeiden.
- Den Netzstecker des Ger#tes ziehen: -nach jedem Gebrauch, -bei St#rungen w#hrend des Betriebes, -vor jeder Reinigung des Ger#tes.
- Den Stecker nie am Netzkabel oder mit nassen H#nden aus der Steckdose ziehen.
- Das Ger#t ist ausschlie#lich f#r den Haushaltsgebrauch oder #hnliche Verwendungszwecke bestimmt. Es darf nicht f#r gewerbliche Zwecke verwendet werden!
- Das Ger#t ist nur zur Verwendung in Innenr#umen geeignet.
- Achten sie darauf, dass das Ger#t beim Betrieb eine gute Standfestigkeit besitzt und nicht #ber das Netzkabel gestolpert werden kann.
- Benutzen Sie das Ger#t niemals nach einer Fehlfunktion, z.B. wenn das Ger#t ins Wasser oder heruntergefallen ist oder auf eine andere Weise besch#digt wurde.
- Der Hersteller #bernimmt keine Verantwortung bei falschem Gebrauch, der durch Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung zustande kommt.

- Alle #nderungen und Reparaturen an dem Ger#t oder Zubeh#r d#rfen nur durch den Hersteller oder von durch ihn ausdr#cklich hierf#r autorisierte Personen durchgef#hrt werden.
- Achten Sie darauf, dass das Produkt an einer Steckdose betrieben wird die leicht zug#nglich ist, damit Sie das Ger#t im Notfall schnell vom Netz trennen k#nnen.
- Ein Umbauen oder Ver#ndern des Produktes beeintr#chtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- #ffnen Sie das Produkt niemals eigenm#chtig. F#hren Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgf#ltig. Es kann durch St#e, Schl#ge oder Fall aus bereits geringer H#he besch#digt werden.
- Stellen Sie vor dem Anschlie#en an die Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene elektrische Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose #bereinstimmt. Benutzen Sie nur Steckdosen mit Schutzkontakt.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Fl#ssigkeiten.
- Technische #nderungen und Irrt#mer vorbehalten.

## Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektroger#t geh#rt **nicht** in den Hausm#ll. F#r die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die #ffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und #ber ggf. vorhandene Mengenbeschr#nkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

## Konformit#tserkl#rung

Hiermit erkl#rt PEARL.GmbH, dass sich die Produkte PX-1455-675 und PX-1456-675 in #bereinstimmung mit der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, der EMV - Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannung Richtlinie 2014/35/EU und der Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU befinden.

*Kurtasz, A.*

Qualit#tsmanager  
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausf#hrliche Konformit#tserkl#rung finden Sie unter [www.pearl.de/support](http://www.pearl.de/support). Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer ein.

Informationen und Antworten auf h#ufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handb#cher finden Sie auf der Internetseite:

**[www.mod-it.de](http://www.mod-it.de)**

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

**Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir choisi ce fauteuil audio avec haut-parleurs intégrés et vibrations lors de la lecture des basses. Vous pouvez connecter ce fauteuil avec différents types d'appareils (comme un lecteur MP3 ou une console de jeu), et ce via un câble jack ou en Bluetooth®. Vous pouvez ainsi profiter pleinement de votre musique ou de vos jeux.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

**Contenu**

- Fauteuil audio avec haut-parleurs intégrés
- Adaptateur secteur
- Câble adaptateur Cinch vers prise jack 3,5 mm
- Mode d'emploi

**Variantes du produit**

PX-1455 : Fauteuil audio système 2.1, coloris noir  
 PX-1456 : Fauteuil audio système 2.1, coloris blanc

**Caractéristiques techniques**

Alimentation	230 V	
Réponse fréquentielle	40 – 20 000 Hz	
Impédance	8 ohms	
Puissance d'amplification	2 x 8 W (haut-parleurs) 10 W (Subwoofer)	
Connexions	jack 3,5 mm USB fente pour cartes SD	
Carte SD	jusqu'à 32 Go	
Charge supportée	max. 110 kg	
Couleur	PX-1455	noir
	PX-1456	blanc
Dimensions	déplié	54 x 81 x 97 cm
	plié	54 x 46 x 70 cm
Poids	18 kg	

**Mise en marche**

Sortez le fauteuil audio de son emballage et posez-le sur le sol. Dépliez-le et fixez la fermeture auto-agrippante à l'arrière du siège.

Utilisez le câble d'alimentation fourni pour brancher le siège à une source de courant appropriée. La prise du câble d'alimentation se trouve sur le panneau de commande et porte la mention "POWER". Pour allumer le fauteuil, tournez le régulateur de volume dans le sens des aiguilles d'une montre, en dépassant la légère résistance.

**Fonctions du panneau de commande**

- Le régulateur **VOLUME** →+ vous permet d'allumer le fauteuil audio et de régler le volume.
- Le régulateur **BASS** →+ vous permet de régler les basses.
- Le régulateur **Vibration**→+ vous permet de régler les vibrations.
- Vous pouvez également diffuser le son par des haut-parleurs supplémentaires ou des écouteurs. Branchez un câble Cinch/jack des haut-parleurs avec le fauteuil. Pour cela, utilisez la prise située sous les "écouteurs".


**NOTE :**

Si vous utilisez des haut-parleurs externes ou des écouteurs externes, le son n'est diffusé **que** sur ces haut-parleurs ou écouteurs externes.

**Touches de commande Lecture**

**NOTE :**

Les touches ne sont **pas** utilisables en cas de connexion jack/Cinch.

Touche	Fonction
Start/Stop	Lance/arrête la lecture.
Prev	Revient au morceau précédent.
Next	Passe au morceau suivant.

**Lecture audio**

Pour lire les fichiers d'un appareil audio sur les haut-parleurs intégrés du fauteuil, vous pouvez connecter le siège et cet appareil soit par un câble jack, soit en Bluetooth®.

**Connexion par câble jack**

1. Connectez le fauteuil avec un lecteur audio via un câble jack (non fourni).
2. Utilisez la prise située sur le panneau de commande du fauteuil, et portant l'inscription "Audio".
3. Allumez le fauteuil à l'aide du régulateur de volume, et lancez la lecture de votre musique sur votre lecteur audio.


**NOTE :**

Vous pouvez également connecter le fauteuil à votre ordinateur par un câble jack. Pour cela, branchez le câble jack sur la sortie Audio de votre ordinateur.

**Connexion en Bluetooth® (appariement)**

**NOTE :**

Pour cela, vous avez besoin d'un lecteur Audio équipé d'une fonction Bluetooth®.

1. Allumez le fauteuil à l'aide du régulateur de volume.
2. Sur votre lecteur Audio, recherchez le signal Bluetooth® du fauteuil et connectez-le (appariement). Lors de la première connexion, vous devez entrer le mot de passe **0000**.


**NOTE :**

Lorsque vous l'allumez, le fauteuil se connecte automatiquement avec le dernier appareil connecté.

3. Lancez alors la lecture de votre musique sur votre lecteur audio Bluetooth®.

**Lecture de morceaux d'une carte SD ou d'une clé USB**

Insérez une carte SD ou une clé USB comportant des fichiers musicaux dans le port prévu à cet effet situé sur le panneau de commande du fauteuil audio. Pour commander la lecture, utilisez les touches du panneau de commande : **Start/Stop/Prev** et **Next**

### Nettoyage

- Avant de procéder au nettoyage, débranchez le fauteuil audio de l'alimentation électrique et des autres connexions.
- Nettoyez le fauteuil audio avec un chiffon humide. Les produits nettoyants utilisés doivent avoir un pH neutre. N'utilisez pas de produit nettoyant agressif.
- Veillez à ce que l'humidité ne s'introduise pas dans les composants électroniques du fauteuil.

### Notes sur les appareils à alimentation électrique

- Cet appareil est alimenté par un courant électrique. De ce fait, le risque de choc électrique est foncièrement constant. Par conséquent :
- Ne saisissez jamais le connecteur avec des mains mouillées. N'utilisez pas l'appareil en extérieur ou dans des pièces avec une humidité élevée.
- Lorsque vous débranchez la fiche de la prise murale, tirez toujours directement sur le connecteur. Ne tirez jamais sur le câble, il pourrait être endommagé. Ne transportez jamais l'appareil en le tenant par le câble.
- Veillez à ne pas plier, écraser, pincer le câble d'alimentation, ni à l'exposer à des sources de chaleur ou des objets pointus ou tranchants. Évitez de laisser l'appareil devenir un obstacle sur lequel quelqu'un risquerait de trébucher.
- Si possible, n'utilisez pas de câble de rallonge. Si cela s'avère inévitable, veillez à n'utiliser que des câbles de rallonge simples (pas de multiprise), correspondant aux normes de sécurité en vigueur, protégés contre les éclaboussures et conçus avec des caractéristiques appropriées à l'appareil.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide, et maintenez-le à l'écart de la pluie et de l'humidité.
- Avant de le brancher à l'alimentation, assurez-vous que l'indication de tension électrique inscrite sur l'appareil correspond bien à celle délivrée par votre prise murale. Utilisez uniquement des prises murales reliées à la terre.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessures !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit sous peine de perdre toute garantie !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, et de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.

- Si vous utilisez l'appareil à volume trop faible de façon prolongée, vous risquez une perte d'acuité auditive.
- En raison des signaux Bluetooth®, veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin.
- N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

### Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

### Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ces produits PX-1455 et PX-1456 conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

*Kurtasz, A.*

Service Qualité  
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz  
21.08.2013