

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser ANC-Kopfhörer, die Lärm von außerhalb zuverlässig filtern. So können Sie auch in lauten Umgebungen ungestört Musik genießen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre Kopfhörer optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- 1 Kopfhörer mit 3,5 mm Klinkenkabel
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt

- 2 Batterien des Typs AAA (Micro 1,5 V)

Inbetriebnahme

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach seitlich am Kopfhörer und legen Sie zwei AAA-Batterien der korrekten Polarität entsprechend ein. Verschließen Sie das Batteriefach wieder.

Geräuschunterdrückung aktivieren

Schieben Sie die Taste POWER am rechten Kopfhörer auf ON, um die Geräuschunterdrückung zu aktivieren. Schalten Sie auf OFF, um sie auszustellen. Verbinden Sie den Kopfhörer mit der Audioquelle Ihrer Wahl und regulieren Sie die Lautstärke mithilfe des Drehschalters am rechten Kopfhörer. Wenn die Kopfhörer auf OFF stehen, können sie als reguläre Stereo-Kopfhörer verwendet werden.

Problemlösung

Geräuschunterdrückung funktioniert nicht: Überprüfen Sie,

ob die Batterien der korrekten Polarität entsprechend eingesetzt sind. Tauschen Sie sie ggfs. aus.

Technische Hinweise	
Volt	DC 3V (2 x AAA Batterien)
Arbeitsstrom	≤12mA
Geräuschunterdrückung	≥20dB at F= 300Hz
Sensitivität	> 107dB at F=1 KHz
Frequenzverhalten	20Hz- 20KHz
Arbeitstemperatur	-10°C – 60°C
Luftfeuchtigkeit	20%- 90%

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit

der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.

- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH,
dass sich das Produkt
PX-1489 in Übereinstimmung
mit der EMV-Richtlinie
2004/108/EG und der RoHS
Richtlinie 2011/65/EU befin-
det.

Kurtasz, A.

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kur-
tasz

15.02.2015

Die ausführliche Konformitäts-
erklärung finden Sie unter
www.pearl.de. Klicken Sie un-
ten auf den Link Support
(Handbücher, FAQs, Treiber
& Co.). Geben Sie anschlie-
ßend im Suchfeld die Artikel-
nummer PX-1489 ein.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.auvisio.de

Klicken Sie einfach auf die Seite

► **Antworten auf häufig gestellte Fragen!**

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de ce casque avec fonction Noise cancelling, qui permet de filtrer efficacement les bruits extérieurs. Vous pouvez ainsi écouter agréablement de la musique même dans un environnement bruyant. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- 1 casque audio avec connecteur jack 3,5 mm
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis)

2 piles type AAA (Micro 1,5 V)

Mise en place des piles

Ouvrez le compartiment à piles situé sur le côté du casque, et insérez deux piles de type AAA en respectant la polarité. Refermez le compartiment à piles.

Activer le contrôle actif du bruit

Pour activer le contrôle actif du bruit, placez le bouton-poussoir POWER, situé sur l'écouteur droit, sur la position ON. Pour le désactiver, placez le bouton sur OFF. Connectez le casque avec la source audio de votre choix. Réglez le volume à l'aide de la molette située sur l'écouteur droit. Lorsque les écouteurs sont en position OFF, ils peuvent être utilisés comme des écouteurs stéréo standard.

Dépannage

Le contrôle actif du bruit ne fonctionne pas : vérifiez que le sens dans lequel sont placées les piles respecte la polarité. Si besoin, permutez-les.

Caractéristiques techniques	
Tension	DC 3 V 2 piles AAA
Courant de fonctionnement	≤ 12 mA
Contrôle actif du bruit	≥ 20 dB pour F= 300 Hz
Sensibilité	> 107 dB pour F=1 KHz
Réponse en fréquence	20 Hz à 20 KHz
Température de fonctionnement	-10 °C à 60 °C
Humidité de l'air	20% à 90%

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !

- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdis, consultez un médecin pour contrôler votre audition.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou

moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.

- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.

Maintenez les piles hors de portée des enfants.

Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés. N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.

Les piles normales ne sont pas rechargeables :

Attention : risque d'explosion.

N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !

Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit, PX-1489, conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas
Kurtasz
15.02.2015 *Kurtasz, A.*