

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Freisprech-Box mit Bluetooth. Egal ob für Festnetzgerät, Mobiltelefon oder als Lautsprecher für Ihren Media Player, sie ist vielseitig einsetzbar und dabei klein und äußerst handlich. Telefonieren Sie mit freien Händen oder hören Sie Musik über die Box - Sie haben die Wahl, und das alles in bester Tonqualität!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Freisprech-Box optimal nutzen können.

Lieferumfang

- DECT- und Bluetooth-Freisprech-Box
- 3 AAA-Akkus (wiederaufladbar)
- USB-Kabel
- Bedienungsanleitung

Vorsichtsmaßnahmen vor der ersten Nutzung

Die Signalqualität hängt vom Standort und der näheren Umgebung Ihrer drahtlosen DECT-Basisstation und der Freisprech-Box ab. Stellen Sie beide Geräte nicht in die direkte Nähe von Wärmequellen und schützen Sie sie gegen Erschütterungen und Staub. Um das Störungsrisiko zu minimieren, achten Sie darauf, die DECT-Basisstation nicht in der unmittelbaren Nähe von Fenstern, großen Metallgegenständen, Stahlbeton, Fernsehgeräten, Musikanlagen, DVD-Playern, Halogenlampen, Heizgeräten, Mikrowellengeräten, Computern oder ähnlichen Geräten zu platzieren.

Inbetriebnahme

Öffnen Sie die Batterieabdeckung auf der Unterseite der Box, setzen Sie die drei AAA-Akkus gemäß der korrekten Polarität ein und schließen Sie die Abdeckung wieder. Schalten Sie anschließend das Gerät ein, indem Sie den ON/OFF-Schalter auf der Unterseite auf ON stellen.

Schließen Sie nun die Box mithilfe des USB-Kabels an Ihren Computer an und laden Sie die Akkus für ca. 8 Stunden. Während des Ladevorgangs leuchtet das LED-Lämpchen an der Box blau, wenn der Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet es violett.



HINWEIS:






Wenn der Akkustand niedrig ist, beginnt die LED schnell rot zu blinken. Sie sollten dann die Box schnellstmöglich wieder aufladen, indem Sie sie an ihren Computer anschließen.



ACHTUNG!

Verwenden Sie NIEMALS Batterien, die nicht geladen werden können. Diese könnten explodieren!

Tastenbeschreibung


	Ruflautstärke bzw. Lautsprecherlautstärke erhöhen (Sprechmodus für kabelloses DECT-Telefon)
	Ruflautstärke bzw. Lautsprecherlautstärke verringern (Sprechmodus für kabelloses DECT-Telefon)
	Einschalten bzw. kabelloses DECT-Gespräch annehmen/beenden
	Handy-Anruf annehmen/beenden
	Mikrofon

Bluetooth-Registrierung



HINWEIS:

Um einwandfrei zu funktionieren, muss die Box im Bluetooth-Modus mit Ihrem Mobiltelefon oder einem anderen Bluetooth-Gerät verbunden sein.

Um eine Verbindung herzustellen, schalten Sie die Box ein, indem Sie den ON/OFF-Schalter auf der Unterseite des Geräts auf ON stellen. Bringen Sie die Box und Ihr Mobiltelefon bzw. ein anderes Bluetooth-Gerät in einen Abstand von höchstens 1 Meter. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons oder anderen Bluetooth-Geräts. Drücken und halten Sie die Taste , bis die LED schnell blau blinkt. Aktivieren Sie nun den Bluetooth-Abtastmodus an Ihrem Telefon oder anderen Bluetooth-Geräts. Wählen Sie die Freisprech-Box aus der Liste der verfügbaren Bluetooth-Geräte aus, um sie mit Ihrem Mobiltelefon oder anderen Bluetooth-Geräts zu paaren (verbinden). Nach erfolgreicher Registrierung blinkt die LED an der Box kontinuierlich. Falls der Registrierungsprozess fehlschlägt, schalten Sie die Box aus und wiederholen Sie nochmals alle oben beschriebenen Schritte.



HINWEIS:

Wenn die Box später wieder eingeschaltet wird, stellt sie automatisch die Verbindung zum zuletzt angeschlossenen Bluetooth-Gerät her. Sie können die Box mit höchstens zwei Bluetooth-Geräten paaren. Die Verbindung erfolgt der Reihe nach. Wenn Sie ein anderes Bluetooth-Gerät anschließen möchten, unterbrechen Sie die Verbindung des zuletzt angeschlossenen Geräts und führen Sie das oben beschriebene Registrierungsverfahren mit dem neuen Gerät durch.



HINWEIS:




Wenn die Bluetooth-Verbindung verloren geht, drücken Sie die Taste , um die Verbindung wiederherzustellen.

Mit einer DECT-Basis verbinden




HINWEIS:



Um die Box mit Ihrem kabellosen DECT-Telefon zu verwenden, müssen Sie sie zunächst mit der DECT-Basisstation Ihres Telefons verbinden.

Um den Registrierungsprozess zu starten, halten Sie die Tasten  und  gleichzeitig gedrückt, bis die LED violett blinkt. Geben Sie nun den Registrierungscode an der DECT-Basisstation ein. Sie finden den Code in der Bedienungsanleitung Ihres DECT-Telefons. Bei erfolgreicher Registrierung ist ein Signalton zu hören und die LED blinkt kontinuierlich in blau. Falls der Registrierungsprozess fehlschlägt, wiederholen Sie alle oben beschriebenen Schritte. Um den Registrierungsmodus zu verlassen, drücken Sie die Taste .

Freisprechanlage

- **Beantworten und Beenden eines Anrufs mit dem kabellosen DECT-Telefon**
Um einen Anruf über die Freisprech-Box entgegen zu nehmen bzw. um ihn zu beenden, drücken Sie die Taste .
 - **Beantworten und Beenden eines Anrufs mit dem Mobiltelefon**
Verwenden Sie das angeschlossene Mobiltelefon, um den Betrieb der Freisprech-Box zu steuern, um z.B. um Anrufe entgegenzunehmen, zu beenden oder um die Lautstärke zu regulieren. Oder drücken Sie die Taste , um einen Anruf auf dem Mobiltelefon anzunehmen bzw. zu beenden.
-  **HINWEIS:**
Achten Sie darauf, dass die Box die Bluetooth-Verbindung zum Mobiltelefon hergestellt hat. Wenn dies der Fall ist, blinkt die LED kontinuierlich blau.
- **Anruf über die DECT-Anlage beantworten und auf die Freisprech-Box übertragen**
Nehmen Sie den Anruf über die DECT-Anlage an und schalten Sie auf die Freisprech-Box um. Beantworten Sie den Anruf über die Box, indem Sie die Taste  drücken. Beenden Sie den Anruf über die DECT-Anlage.

• Anrufumschaltung

Wenn Sie mit Ihrem kabellosen DECT-Telefon telefonieren, ist das Wartesignal zu hören, sobald ein Anruf von einem Mobiltelefon eingeht. Um den Festnetzanruf auf Wartestellung umzuschalten und den Mobiltelefonanruf zu beantworten, drücken Sie die Taste  auf der Freisprech-Box. Um zum Festnetzanruf zurückzukehren, drücken Sie diese Taste erneut. Wenn Sie mit Ihrem Mobiltelefon telefonieren, ist das Wartesignal zu hören, sobald ein Anruf vom Festnetz eingeht. Um den Mobiltelefonanruf auf Wartestellung umzuschalten und den Festnetzanruf zu beantworten, drücken Sie die Taste  auf der Freisprech-Box. Um zum mobilen Anruf zurückzukehren, drücken Sie diese Taste erneut.



HINWEIS:




Wenn Sie einen Anruf auf Ihrem Mobiltelefon entgegennehmen, können Sie diesen auf die Freisprech-Box umschalten, um im Freisprechbetrieb zu sprechen. Folgen Sie dazu den Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Mobiltelefons.

• Durchführen eines Konferenzanrufs auf der Freisprech-Box



HINWEIS:

Lesen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres kabellosen DECT-Telefons den Abschnitt zum Thema „Gleichzeitiger Anruf auf dem DECT-Telefon und auf dem Mobiltelefon (3-Wege-Konferenz)“ nach.



Während eines externen Anrufs, egal ob vom Festnetz oder mobil, halten Sie die Taste  gedrückt, um eine 3-Wege-Konferenz mit einem weiteren Teilnehmer in der Warteschleife herzustellen. Um den Konferenzanruf zu beenden, drücken Sie entweder die Taste , um den Mobiltelefonanruf zu beenden oder die Taste , um den Festnetzanruf zu beenden.

Minilautsprecher

Sie können die Freisprech-Box auch als Minilautsprecher zum Musikhören verwenden. Aktivieren Sie dazu die Bluetooth-Funktion auf der Box, sodass die LED schnell blau blinkt. Vergewissern Sie sich, dass die Freisprech-Box die Verbindung mit Ihrem Mobiltelefon Bluetooth-Gerät, das über Musikwiedergabefunktion (z.B. MP3-Player) verfügt, hergestellt hat. Verwenden Sie nun das angeschlossene Gerät, um die Musikwiedergabe auf der Freisprech-Box zu steuern, z. B. die Lautstärke zu regeln, Pause, Stopp usw.



HINWEIS:

Bei einem eingehenden Anruf wird die Musikwiedergabe automatisch auf stumm geschaltet und die Freisprech-Box beginnt zu klingeln. Sie können den Anruf entgegennehmen, indem Sie die Taste  oder die Taste  drücken. Die Musikwiedergabe wird automatisch fortgesetzt, sobald Sie den Anruf beendet haben.

Fehlerbehebung

Wenn ein Problem auftritt, führen Sie eine Rücksetzung der Freisprech-Box durch, indem Sie die Akkus eine Minute lang herausnehmen und anschließend wieder einsetzen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung

Gebrauchte Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

- Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.
- Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1739 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der Produktsicherheit-Richtlinie 99/5/EG und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland

Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.01.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1739 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce produit. Ce transmetteur Bluetooth est compact et très polyvalent : il peut en effet être utilisé avec un téléphone fixe ou mobile, mais aussi avec un lecteur multimédia. Grâce à cet appareil, gardez les mains libres et profitez d'un son de qualité lorsque vous téléphonez ou écoutez de la musique, mais sans être gêné par une oreillette ! Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Transmetteur Bluetooth/DECT
- 3 accus de type AAA (piles rechargeables)
- Câble USB
- Mode d'emploi

Mesures de sécurité avant la première utilisation

La qualité du signal dépend de l'environnement du transmetteur et de la base de votre téléphone. Ne placez pas ces appareils à proximité immédiate d'une source de chaleur, et choisissez un endroit non exposé à la poussière ou aux vibrations. Pour minimiser le risque de perturbations, veillez à ce que la base du téléphone ne soit pas placée à côté d'une fenêtre, d'un objet métallique de grande taille, de béton armé, d'un téléviseur, d'une chaîne hi-fi, d'un poste de radio, d'un lecteur de DVD, d'une lampe halogène, d'appareils de chauffage, d'un micro-onde, d'un ordinateur, ou d'objets similaires.

Mise en marche

Ouvrez le compartiment à piles situé sous le transmetteur. Insérez les 3 piles rechargeables en respectant la polarité, puis refermez le compartiment à piles. Allumez l'appareil en plaçant l'interrupteur situé dessous sur la position ON. Branchez maintenant le transmetteur à votre ordinateur au moyen du câble USB afin de charger les piles. La durée du chargement est de 8 heures. Pendant la phase de chargement, le témoin lumineux de l'appareil brille en bleu. Il brille en violet lorsque le chargement est terminé.








NOTE :
Lorsque le niveau de chargement des piles est faible, le témoin lumineux clignote rapidement en rouge. Rechargez alors l'appareil dès que possible en le branchant à un ordinateur.



ATTENTION !
N'utilisez JAMAIS des piles non rechargeables. Elles pourraient exposer !


Descriptions des touches

	Augmenter le volume des appels (Mode conversation pour téléphone sans fil DECT)
	Diminuer le volume des appels (Mode conversation pour téléphone sans fil DECT)
	Prendre un appel entrant, par exemple sur un téléphone sans fil DECT
	Prendre un appel entrant, par exemple sur un téléphone portable
	Microphone

Connexion Bluetooth




NOTE :
Pour fonctionner correctement, le transmetteur doit être connecté par Bluetooth avec un autre appareil Bluetooth (votre téléphone portable par exemple).

Pour effectuer la connexion, allumez d'abord le transmetteur en plaçant l'interrupteur ON/OFF (situé sous l'appareil) sur ON. Placez le transmetteur et l'appareil Bluetooth à connecter à moins d'un mètre l'un de l'autre. Activez le mode Bluetooth de l'appareil Bluetooth à connecter. Appuyez sur la touche , jusqu'à ce que le voyant LED commence à clignoter rapidement en bleu. Activez alors le mode Balayage sur l'appareil Bluetooth à connecter. Dans la liste des appareils Bluetooth détectés, sélectionnez le transmetteur afin d'effectuer l'appariement entre les deux appareils. Si l'appariement a bien été effectué, le voyant du transmetteur brille en rouge et en continu. En cas d'échec du processus, éteignez le transmetteur, puis répétez les étapes décrites ci-dessus.



NOTE :
Lorsque vous allumez le transmetteur, il se connecte automatiquement au dernier appareil Bluetooth connecté. Le transmetteur peut être connecté avec jusqu'à 2 appareils Bluetooth. Les appareils se connectent l'un après l'autre. Pour connecter un autre appareil Bluetooth, annulez la connexion avec l'appareil connecté en dernier, et effectuer l'appariement avec le nouvel appareil comme décrit ci-dessus.






NOTE :
En cas d'interruption de la connexion, appuyez sur la touche , pour rétablir la connexion.



Connecter le transmetteur à une base DECT<



NOTE :
Pour pouvoir utiliser l'appareil avec un téléphone sans fil DECT, vous devez tout d'abord le connecter à la base DECT de votre téléphone.

Pour commencer le processus de connexion, maintenez les touches  et  appuyées en même temps, jusqu'à ce que le voyant s'allume en violet. Saisissez le code de connexion sur la base du téléphone. Ce code est indiqué dans le manuel d'utilisation de votre téléphone DECT. Une fois la connexion réussie, l'appareil émet un signal sonore et le voyant s'allume en bleu. En cas d'échec du processus de connexion, répétez les étapes décrites ci-dessus. Pour quitter le mode Connexion, appuyez sur la touche .

Utilisation du transmetteur

- **Prendre et terminer un appel de votre téléphone sans fil DECT**
Pour prendre ou terminer un appel transmis sur le transmetteur, appuyez sur la touche .
- **Prendre et terminer un appel de votre téléphone portable**
Utilisez le téléphone portable connecté pour commander le transmetteur, par ex. pour décrocher / raccrocher, ou pour augmenter / diminuer le volume. Lors d'un appel avec votre téléphone portable, vous pouvez également appuyer sur la touche , pour décrocher / raccrocher.



NOTE :
Veillez à ce que la connexion Bluetooth entre le transmetteur et le téléphone portable ait bien été effectuée. Si ce n'est pas le cas, le voyant reste allumé en bleu.

- **Prendre un appel sur le téléphone DECT puis le transférer au transmetteur**
Prenez l'appel sur le téléphone DECT, puis basculez l'appel sur le transmetteur. Pour prendre l'appel sur le transmetteur, appuyez sur la touche . Utilisez le téléphone DECT pour mettre fin à l'appel.

• Basculement entre différents appels

Lors des appels avec votre téléphone sans fil DECT (réseau de téléphonie fixe), un signal sonore vous prévient si vous recevez un appel sur votre téléphone portable (réseau de téléphonie mobile). Pour mettre en attente l'appel passé avec votre téléphone fixe et prendre l'appel reçu sur votre téléphone portable, appuyez sur la touche **////** (sur le transmetteur). Pour basculer à nouveau sur l'appel de votre téléphone fixe, appuyez une nouvelle fois sur cette touche.

Lors des appels avec votre téléphone portable, un signal sonore vous prévient lorsque vous recevez un appel sur votre téléphone fixe. Pour mettre en attente l'appel passé avec votre téléphone portable et prendre l'appel reçu sur votre téléphone fixe, appuyez sur la touche **↖** (sur le transmetteur). Pour revenir ensuite à l'appel de votre téléphone portable, appuyez une nouvelle fois sur cette touche.



NOTE :

Vous pouvez basculer un appel de votre téléphone portable sur le transmetteur pour garder les mains libres. Pour cela, consultez le manuel d'utilisation de votre téléphone portable.

• Utilisation du transmetteur lors d'une conférence téléphonique



NOTE :

Dans le manuel d'utilisation de votre téléphone sans fil DECT, référez-vous au paragraphe traitant des appels simultanés téléphone fixe / téléphone portable (conférence à 3).

Lors d'un appel externe (sur un téléphone fixe ou sur un téléphone portable) exercez une pression longue sur la touche **14** pour ajouter un appel en attente à la conversation. Pour mettre fin à la conversation à 3, appuyez soit sur la touche **3** pour mettre fin à l'appel du téléphone portable, soit sur la touche **↖** pour mettre fin à l'appel du téléphone fixe.

Mini haut-parleur

Le transmetteur peut également être utilisé comme haut-parleur pour écouter de la musique. Pour cela, activez la fonction Bluetooth du transmetteur (le voyant clignote alors rapidement en bleu). Assurez-vous que la connexion est bien établie entre le transmetteur un appareil Bluetooth équipé de la fonction lecture de fichiers audio (ex. téléphone portable, lecteur MP3, tablette, etc). Utilisez alors l'appareil Bluetooth connecté pour commander la lecture de fichiers audio sur le transmetteur : Augmenter/Diminuer le volume, Pause, etc.



NOTE :

*Dès qu'un téléphone connecté reçoit un appel, l'appareil interrompt automatiquement la lecture des fichiers audio, qui est alors remplacé par la sonnerie du téléphone. Pour prendre l'appel, appuyez sur la touche **3** ou **↖**. Une fois l'appel terminé, le transmetteur reprend automatiquement la lecture audio.*

Dépannage

Lorsqu'un problème apparaît, procédez à une réinitialisation du transmetteur. Pour cela, retirez les accus pendant au moins une minute, avant de les remettre en place.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Cet appareil utilise des ondes Bluetooth. Veillez à maintenir une distance de sécurité suffisante entre l'appareil et toute personne pourvue d'un stimulateur cardiaque. En cas de doute ou de questions, adressez-vous au fabricant du stimulateur cardiaque ou à votre médecin. N'utilisez pas ce produit à proximité d'appareils médicaux.
- L'utilisation de cet appareil pendant que vous conduisez peut distraire votre attention et vous mettre en danger ainsi que vos passagers et les occupants des autres véhicules, entraînant des dommages physiques et matériels. Il est important de configurer votre appareil AVANT de prendre le volant.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Conseils importants sur les batteries et leur recyclage

Les batteries/piles usagées ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

- Vous pouvez déposer vos batteries dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.
- Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
- Les batteries dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'essayez pas d'ouvrir les batteries. Ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- Retirez la batterie de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-1739 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement européen : 99/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne

Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.01.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-1739.