

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrte Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses Headsets. Telefonieren mit freien Händen ist mit diesem kleinen Gerät kein Problem! Schließen Sie das kabellose Headset einfach an die Basisstation Ihres Telefons an und schon können Sie Anrufe direkt annehmen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Telefon optimal nutzen können.

Lieferumfang

- DECT-Schnurlos-Headset
- Ladestation mit magnetischer Halterung
- Netzteil 230 V
- Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme

Vor der ersten Inbetriebnahme müssen Sie das Gerät aufladen. Schließen Sie dazu das Netzteil der Ladestation an eine Steckdose an und setzen Sie das Headset in die Ladestation ein. Das Gerät beginnt nun automatisch sich aufzuladen, die Ladezeit beträgt erstmalig ca. 12 Stunden. Um das Gerät einzuschalten, drücken Sie die weiße Sprechtaaste auf der Vorderseite des Geräts für ca. 3 Sekunden. Wenn die Taste mehrmals blau blinkt, ist das Headset einsatzbereit.

Mit einer DECT-Basis verbinden

Um das Headset benutzen zu können, müssen Sie es zunächst mit der DECT-Basisstation Ihres Telefons verbinden. Schalten Sie das Headset ein und stellen Sie es in die Nähe der DECT-Basis, mit der sie es verbinden möchten. Starten Sie den Registrierungsprozess gemäß der Bedienungsanleitung Ihrer DECT-Basis. Halten Sie gleichzeitig die „+“- und „-“-Taste länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Registrierungsmodus zu aktivieren und die DECT-Basis zu suchen. Die Sprechtaaste beginnt abwechselnd blau und rot zu blinken. Wenn die Registrierung erfolgreich abgeschlossen ist, leuchtet die Taste für 2 Sekunden blau und stellt sich anschließend aus. Sie können nun mit dem Headset Anrufe direkt entgegennehmen.

Anrufe entgegennehmen und beenden

Um einen Anruf anzunehmen, drücken Sie die Sprechtaaste auf der Vorderseite des Geräts. Sie hören ein akustisches Signal. Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie erneut die Sprechtaaste. Sie hören ein weiteres Mal ein akustisches Signal.

Stummschalten

Sie haben die Möglichkeit, das Mikrofon am Headset auszuschalten. Drücken Sie die obere Taste seitlich am Gerät, um das Mikrofon auf stumm zu schalten. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal, um das Mikrofon wieder einzuschalten.

Lautstärke regulieren

Seitlich rechts am Headset befinden sich die Lautstärkeregler. Wenn Sie die mit „+“ gekennzeichnete Taste einmal drücken, erhöht sich die Lautstärke des Geräts um eine Stufe. Sie können die Lautstärke um maximal vier Stufen erhöhen. Wenn Sie die mit „-“ gekennzeichnete Taste einmal drücken, verringert sich die Lautstärke des Geräts um eine Stufe. Sie können die Lautstärke um maximal vier Stufen verringern.

Gerät vollständig ausschalten

Wenn das Headset nicht in Benutzung ist, können Sie es vollständig ausschalten, um Energie zu sparen. Drücken Sie dazu die weiße Sprechtaaste und halten Sie sie für mehr als sieben Sekunden gedrückt. Die Taste blinkt mehrmals abwechselnd blau und rot und stellt sich anschließend komplett aus.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1740 in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Produktsicherheit-Richtlinie 99/5/EG und der EMV-Richtlinie 2004/108/EG sowie der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG befindet.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Deutschland



Leiter Qualitätswesen
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
17.01.2012

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de. Klicken Sie auf der linken Seite auf den Link **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Geben Sie anschließend im Suchfeld die Artikelnummer PX-1740 ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cet article. Téléphonnez en gardant les mains libres ! Il vous suffit de brancher le micro-casque à la base de votre téléphone pour pouvoir prendre des appels.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Micro-casque sans fil DECT
- Station de chargement avec support magnétique
- Adaptateur secteur 230 V
- Mode d'emploi

Mise en marche

Avant la première utilisation, rechargez complètement l'appareil. Branchez le câble d'alimentation de la station de recharge dans une prise électrique et placez le micro-casque sur la station de recharge. Le chargement commence alors automatiquement. La durée du premier chargement est d'environ 12 heures.

Pour allumer l'appareil, appuyez sur la touche Conversation (touche blanche située à l'avant de l'appareil) pendant env. 3 secondes. La touche clignote plusieurs fois en bleu pour indiquer que le micro-casque est prêt à être utilisé.

Connecter le micro-casque à une base DECT

Pour pouvoir utiliser le micro-casque, vous devez tout d'abord le connecter à la base DECT de votre téléphone. Pour cela, allumez le micro-casque et placez-le près de la base DECT avec laquelle vous souhaitez le connecter. Démarrez le processus de connexion en vous conformant au mode d'emploi de votre téléphone. Appuyez simultanément sur les touches „+“ et „-“ pendant plus de 3 secondes pour activer le mode Connexion et lancer la recherche de la base DECT. La touche Conversation se met à clignoter alternativement en bleu et en rouge. Une fois la connexion effectuée, cette touche brille en bleu pendant 2 secondes puis s'éteint. Vous pouvez maintenant prendre des appels directement sur le micro-casque.

Prendre un appel / Mettre fin à un appel

Pour prendre un appel, appuyez sur la touche Conversation. Vous entendez un court signal sonore.

Pour mettre fin à un appel, appuyez de nouveau sur la touche Conversation. Vous entendez alors un signal sonore.

Mode Muet

Vous avez la possibilité de désactiver le microphone du micro-casque. Pour mettre le microphone en mode Muet, appuyez sur la touche Muet située sur le côté de l'appareil. Appuyez une deuxième fois sur cette touche pour réactiver le micro.

Régler le volume

Les touches permettant de régler le volume se trouvent sur le côté du micro-casque, à droite. Appuyez une fois sur la touche + pour augmenter le volume d'un niveau. Appuyez une fois sur la touche - pour diminuer le volume d'un niveau. Vous pouvez augmenter ou diminuer le volume de 4 niveaux au maximum.

Éteindre l'appareil

Lorsque vous n'utilisez pas le micro-casque, vous pouvez l'éteindre afin d'économiser de l'énergie. Pour cela, maintenez la touche Conversation enfoncée pendant plus de 7 secondes.

La touche clignote plusieurs fois alternativement en bleu et en rouge, puis s'éteint.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Si vous utilisez l'appareil à un volume élevé, vous risquez une perte d'acuité auditive permanente. Évitez de monter le volume de l'appareil pour couvrir les bruits environnants. Si vos oreilles bourdonnent ou que les conversations vous semblent assourdies, consultez un médecin pour contrôler votre audition.

- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation.
- Sous réserve de modification et d'erreurs !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ce produit PX-1740 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement européen : 99/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunication, 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne



Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtas
17.01.2012

Le formulaire de conformité détaillé est disponible sur www.pearl.de. Sur le côté gauche de la page, cliquez sur **Support (Handbücher, FAQs, Treiber & Co.)**. Saisissez dans le champ de recherche la référence de l'article, PX-1740.