

PEARL

DECT-Telefon Téléphone DECT



PX-1759-675

*Bedienungsanleitung
Mode d'emploi*

INHALT

Ihr neues DECT-Telefon	4
Lieferumfang	4
Produkteigenschaften	4
Wichtige Hinweise zu Beginn	5
Sicherheitshinweise	5
Wichtige Hinweise zur Entsorgung	5
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung	5
Konformitätserklärung	6
Produktdetails	7
Inbetriebnahme	12
Menüstruktur	13
Eingabe von Texten	16
Menüfunktionen	17
Anrufliste	17
Nummer aus der Liste „Gewählte Nummer“ löschen	19
Telefonbuch	19
Basis-Einstellungen	22
MT (Mobilteil)-Einstellungen	24
Anmeldung (Mobilteil mit Basis verbinden)	30

IHR NEUES DECT-TELEFON

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieses hochwertigen Telefons. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Telefon optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Telefon
- Netzstecker
- Telefonkabel
- 2× wiederaufladbare Batterien (AAA 1,2V/400 mAh)
- Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften

- LCD Display
- GAP-kompatibel
- Erweiterbar auf bis zu 5 Mobilteile
- 16 Sprachen
- Wahlwiederholung
- Speicherung von 29 eingegangenen und 10 gewählten Telefonnummern
- 50 Telefonbucheinträge mit je 12 Zeichen und 20 Ziffern
- 10 Klingeltöne
- Lautstärkeregelung der Klingeltöne
- Zuordnung von Klingeltönen zu verschiedenen Nummern
- Alarmfunktion
- Flash-Zeit einstellbar
- Automatische Rufannahme
- Tastensperre
- Stummschaltfunktion
- Konferenzfunktion
- Akkuanzeige

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1759 in Übereinstimmung mit der Produktsicherheit-Richtlinie 2001/95/EG, der R&TTE-Richtlinie 99/5/EG, der Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG und der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Leiter Qualitätswesen
Dipl.Ing. (FH) Andreas Kurtasz



18.02.2015






Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1759 ein.





Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf unserer Supportseite:



www.pearl.de/support







Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.







PRODUKTDDETAILS

Symbol	Beschreibung	Funktionsweise
	Sprechen / Freisprechen	Drücken Sie diese Taste, um den Hörer abzunehmen und in den Gesprächsmodus zu gelangen. Drücken Sie diese Taste während eines Telefonats, um den Lautsprecher zu aktivieren und frei zu sprechen.
	Menü / Rückruf / OK	Drücken Sie diese Taste, um das Menü zu öffnen. Bestätigen Sie mit dieser Taste Menüpunkte und Aktionen. Drücken Sie diese Taste, um einen Rückruf zu starten. Die letzte Nummer, die Sie zu erreichen versucht hat, wird gewählt.
	Auflegen	Drücken Sie diese Taste, um aufzulegen. Im Menümodus verlassen Sie mit dieser Taste das Menü.
	Telefonbuch	Drücken Sie diese Taste, um das Telefonbuch zu öffnen.
	Hoch / Wahlwiederholung	Im Gesprächsmodus wird durch Drücken dieser Taste die letzte gewählte Nummer angerufen. Drücken Sie diese Taste, um im Menü nach oben zu scrollen.

Symbol	Beschreibung	Funktionsweise
	Runter / Anruferken- nung	Drücken Sie diese Taste, um die Nummern zu sehen, die Sie als letztes angerufen haben. Drücken Sie diese Taste, um im Menü nach unten zu scrollen.
	Löschen / Stumm	Drücken Sie diese Taste, um eine falsch eingegebene Ziffer zu löschen. Im Gesprächsmodus dient diese Taste der Stummschaltung des Hörers.
	Leerzeichen / Pause	Drücken und halten Sie diese Taste für 3 Sekunden, um die Pause-Funktion zu aktivieren. Verwenden Sie diese Taste, um bei Eingaben ein Leerzeichen einzugeben.
	Tastensperre	Drücken und halten Sie diese Taste, um die Tastensperre zu aktivieren. Um die Tasten wieder freizugeben, drücken und halten Sie diese Taste erneut für 3 Sekunden.

	Stumm / 3er-Konferenz	Drücken und halten Sie diese Taste, um eine 3er-Konferenz mit einem internen und einem externen Gesprächspartner zu starten. Drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden, um den Klingelton des Hörers zu deaktivieren.
Symbol	Beschreibung	Funktionsweise
ESC INT	Inter/ Zurück	Drücken Sie diese Taste, um einen internen Anruf zu beginnen. Durch Drücken dieser Taste können Sie auch einen externen Anruf an einen internen Teilnehmer weiterleiten. Drücken Sie diese Taste, um im Menü jeweils einen Schritt zurück zu gelangen.
	Lautstärke / Melodie	Drücken Sie diese Taste im Gesprächsmodus, um die Lautstärke anzupassen. Im Ausgangsmodus verändern Sie durch Drücken dieser Taste die Lautstärke des Klingeltons. Wenn Sie die Taste für 3 Sekunden gedrückt halten, können Sie den Klingelton ändern.

Symbol	Beschreibung	Funktionsweise
	Antenne	Die Antenne gibt Auskunft über die Signalstärke des Mobilteils. Wenn Sie zu weit von der Basis entfernt sind, blinkt das Symbol.
	Telefonieren	Sobald Sie den Gesprächsmodus begonnen haben, erscheint dieses Symbol auf dem Display.
	Alarm	Dieses Symbol erscheint im Display, falls Sie einen Alarm eingestellt haben. Dieses Symbol blinkt, wenn der eingestellte Alarm beginnt.
	Klingelton aus	Dieses Symbol erscheint im Display, sobald Sie den Klingelton des Mobilteils auf lautlos eingestellt haben.
	Telefonbuch	Dieses Symbol erscheint im Display, sobald Sie das Telefonbuch geöffnet haben.
	Neuer Anrufer	Dieses Symbol erscheint im Display, sobald Sie angerufen werden.
	Hoch	Dieses Symbol erscheint im Display, sobald Sie in einem Menü nach oben scrollen.

Symbol	Beschreibung	Funktionsweise
	Runter	Dieses Symbol erscheint im Display, sobald Sie in einem Menü nach unten scrollen.
	Links	Dieses Symbol erscheint im Display, falls Sie eine Nummer mit mehr als 12 Ziffern betrachten.
	Rechts	Dieses Symbol erscheint im Display, falls Sie eine Nummer mit mehr als 12 Ziffern betrachten.
	Freisprechen	Dieses Symbol erscheint im Display, sobald der Freisprechmodus aktiviert wurde.
	Batterieanzeige	Dieses Symbol erscheint dauerhaft im Display. Es gibt Ihnen Auskunft über den aktuellen Batteriestatus. Befindet sich das Gerät in der Ladestation, können Sie auch den Ladestatus erkennen.
INT	Intern	Dieses Symbol erscheint bei einem internen Anruf im Display.
	Stumm	Dieses Symbol erscheint im Display, wenn die Stummschaltung am Mobilteil aktiviert wurde.

INBETRIEBNAHME

Legen Sie zunächst die mitgelieferten Akkus in das Telefon ein. Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite des Mobilteils. Schieben Sie den Deckel nach unten, um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie nun die Akkus entsprechend Ihrer Polarität ein und schließen Sie das Fach, indem Sie den Deckel wieder auflegen und nach oben schieben.

Stecken Sie nun das Telefonkabel an der Unterseite der Basis in die entsprechende Buchse und stecken Sie das andere Ende in die Telefonsteckdose. Verbinden Sie nun das Netzteil mit der Steckdose und der Unterseite der Basis.



HINWEIS:

Bitte laden Sie das Telefon vor der ersten Benutzung mindestens 12 Stunden auf.

Falls der Akku nicht geladen ist, funktioniert das Mobilteil nicht mehr. Stellen Sie es zum Wiederaufladen in die Basis zurück. Bitte beachten Sie, dass das Batteriesymbol eventuell schon nach kurzer Zeit den Eindruck vermittelt, als wäre der Akku wieder vollständig geladen. Bitte lassen das Mobilteil dennoch eine längere Zeit auf der Station.



Volle Batterie



Leere Batterie

MENÜSTRUKTUR

Anrufliste	Empfangen	Nr. speichern	
		Nr. löschen	
		Alles löschen	
	Gewählt	Nr. speichern	
		Nr. löschen	
		Alles löschen	
Telefonbuch	Liste		
	Neuer Eintrag	Name	
		Nummer	
		Klingelton	
	Eintrag bearbeiten		
	Eintrag löschen		
	Alle löschen		
	Speicher-Status	0/50 (getätigte Einträge/ insgesamt verfügbare Einträge)	
Basis Einstellung	Mobilteil (MT) abmelden		
	Wahlverfahren	Tonwahl	
		Impulswahl	
	Flash-Zeit	100	
		300	
	Neue Pin		

	Nemo	Aus	
		Ein	
	Basis (BS) Rücksetzen		
Mobilteil (MT)	Alarm	Aus	
Einstellungen		Ein	Snooze Ein / Aus
	Rufton Ein- stellungen	Externer Anruf	
		Interner Anruf	
		Lautstärke	
	Ton Einstel- lungen	Tastentöne	Aus / Ein
		Akku leer	Aus / Ein
		Außer Reich- weite	Aus / Ein
	Sprache		
	MT Name		
	Auto- Annahme	Aus	
		Ein	
	Rufsperr	Aus	Nummer 1 bis 4
		Ein	
	Datum & Uhrzeit	TT / MM / JJJJ	
		SS / MM (24h)	
	Kontrast	Stufe 1 bis 8	
	Basis aus- wählen	Basis 1 bis Basis 4	
		Automatisch	

	MT Rücksetzen		
Anmeldung	Basis 1		
	Basis 2		
	Basis 3		
	Basis 4		

EINGABE VON TEXTEN

Jeder Zifferntaste sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet. Wenn Sie im Telefonbuch einen Eintrag hinzufügen oder bearbeiten, können Sie die einzelnen Zeichen erreichen, in dem Sie die entsprechende Taste mehrmals kurz hintereinander drücken.








BEISPIELE:

Wenn Sie die Taste **3_{DEF}** dreimal kurz hintereinander drücken, erhalten Sie den Buchstaben F.





WENN Sie die Taste **8_{TUV}** zweimal drücken, erhalten Sie den Buchstaben U.


MENÜFUNKTIONEN

Im Menü hat jeder Menüpunkt verschiedene Optionen zur Auswahl. Um in das Menü zu gelangen, drücken Sie die -Taste. Nutzen Sie die Tasten   oder  , um zu navigieren. Die Pfeile auf dem Display zeigen Ihnen die mögliche Richtungen an, in die Sie scrollen können. Um im Menü einen Schritt zurückzugehen, drücken Sie die ESC/INT-Taste. Im Folgenden werden Ihnen die verschiedenen Menüpunkte genauer erläutert. Lesen Sie sich diese Hinweise sorgfältig durch, um Ihr Telefon korrekt einzustellen.












Anrufliste

• Empfangene Anrufe

Alle eingegangenen Anrufe sind in dieser Liste gespeichert – auch die Anrufe die Sie verpasst haben. Benutzen Sie die Tasten   oder  , um in der Liste zu scrollen bis Sie die gewünschte Nummer erreicht haben.

Drücken Sie die -Taste, um die gewünschte Nummer zu wählen.

Eine Nummer aus der Anrufliste speichern

1. Benutzen Sie die Tasten   oder  , um in der Liste zu scrollen bis Sie die gewünschte Nummer erreicht haben.
2. Drücken Sie nun die -Taste und scrollen Sie mit den Tasten   oder   bis **Nr. Speichern** im Display erscheint.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
4. Im Display erscheint nun **NAME ?**. Geben Sie den gewünschten Namen über die alphanumerischen Tasten ein.
5. Bestätigen Sie erneut mit der -Taste.
6. Die ausgewählte Nummer wird erneut im Display angezeigt und kann bei Bedarf mit den alphanumerischen Tasten bearbeitet werden.

7. Bestätigen Sie erneut mit der \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste.
8. Wählen Sie nun mit den Tasten \circ \blacktriangle oder ☺ \blacktriangledown den gewünschten Klingelton und bestätigen Sie erneut mit der \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste.
9. Die Nummer und der Name werden erneut im Display angezeigt und die Anrufliste erscheint.

Nummer aus der Anrufliste löschen

1. Benutzen Sie die Tasten \circ \blacktriangle oder ☺ \blacktriangledown , um in der Liste zu scrollen bis Sie die gewünschte Nummer erreicht haben.
2. Drücken Sie nun die \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste und scrollen Sie mit den Tasten \circ \blacktriangle oder ☺ \blacktriangledown bis **Löschen ?** im Display erscheint.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste.
4. Im Display erscheint **Bestätigen ?**.
5. Drücken Sie die \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste, um die Löschung der Nummer zu bestätigen oder brechen Sie mit der ESC_{INT} -Taste ab.

Alle Nummer aus der Anrufliste löschen

1. Benutzen Sie die Tasten \circ \blacktriangle oder ☺ \blacktriangledown , um in der Liste zu scrollen bis Sie eine Nummer erreicht haben.
2. Drücken Sie nun die \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste und scrollen Sie mit den Tasten \circ \blacktriangle oder ☺ \blacktriangledown bis **Alle Löschen ?** im Display erscheint.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste.
4. Im Display erscheint **Bestätigen ?**.
5. Drücken Sie die \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste erneut, um die Löschung der Nummern zu bestätigen oder brechen Sie mit der ESC_{INT} -Taste ab.

• Gewählte Nummern aus der Anrufliste

Alle gewählten Nummern sind in dieser Liste gespeichert. Benutzen Sie die Tasten \circ \blacktriangle oder ☺ \blacktriangledown , um in der Liste zu scrollen bis Sie die gewünschte Nummer erreicht haben.

Drücken Sie die ☺ -Taste, um die gewünschte Nummer zu wählen.

Nummer aus der Liste „Gewählte Nummer“ löschen

1. Benutzen Sie die Tasten oder , um in der Liste zu scrollen bis Sie die gewünschte Nummer erreicht haben.
2. Drücken Sie nun die -Taste und scrollen Sie mit den Tasten oder bis **Löschen ?** im Display erscheint.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
4. Im Display erscheint **Bestätigen ?**.
5. Drücken Sie die -Taste, um die Löschung der Nummer zu bestätigen oder brechen Sie mit der ESC-Taste ab.

Alle Nummern aus der Liste „Gewählte Nummer“ löschen







1. Benutzen Sie die Tasten oder , um in der Liste zu scrollen bis Sie die gewünschte Nummer erreicht haben.
2. Drücken Sie nun die -Taste und scrollen Sie mit den Tasten oder bis **Alle Löschen ?** im Display erscheint.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
4. Im Display erscheint **Bestätigen ?**.
5. Drücken Sie die -Taste erneut, um die Löschung der Nummern zu bestätigen oder brechen Sie mit der -Taste ab.

Telefonbuch














Sie können bis zu 50 Nummern in das Telefonbuch einspeichern.

• Eine gespeicherte Nummer anrufen
















1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten oder bis **Telefonbuch** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste. Alternativ können Sie auch das **Telefon**-Symbol drücken, um direkt in das Telefonbuch zu gelangen.
2. Im Display wird Ihnen nun die Liste der eingetragenen Nummern angezeigt.

3. Um nach einem Namen zu suchen, können Sie die alphanumerischen Tasten benutzen. Drücken Sie den entsprechenden Buchstaben, um den gewünschten Eintrag zu finden. Der erste Eintrag mit dem eingegebenen Buchstaben erscheint im Display.
4. Suchen Sie mit den Tasten   oder   nach dem gewünschten Eintrag
5. Drücken Sie die -Taste, um die gewünschte Nummer zu wählen.
6. Drücken Sie die -Taste, um den Anruf zu beenden.







- **Einem Telefonbucheintrag hinzufügen**

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten   oder   bis **Telefonbuch** im Display erscheint, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Im Display erscheint „Neuer Eintrag“.
3. Drücken Sie erneut die -Taste und geben Sie den Namen ein.
4. Drücken Sie die -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
5. Geben Sie nun die Telefonnummer ein und bestätigen Sie erneut mit der -Taste.
6. Wählen Sie anschließend mit den Tasten   oder   einen Klingelton aus und bestätigen Sie erneut mit der -Taste.

















- **Eintrag bearbeiten**

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten   oder   bis **Telefonbuch** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Drücken Sie die Tasten   oder   bis **Bearbeiten** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste, um die Liste der gespeicherten Nummern zu öffnen.
3. Drücken Sie die Tasten   oder   bis der zu ändernde Eintrag im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
4. Um die Buchstaben zu löschen, verwenden Sie die „Mute“-Taste. Geben Sie den neuen Namen ein und












bestätigen Sie mit der -Taste.

5. Bearbeiten Sie nun die Telefonnummer und bestätigen Sie erneut mit der -Taste.
6. Wählen Sie anschließend mit den Tasten   oder   einen Klingelton aus und bestätigen Sie erneut mit der -Taste.

• Eintrag löschen

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten   oder   bis **Telefonbuch** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Drücken Sie die Tasten   oder   bis **Löschen** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste, um die Liste der gespeicherten Nummern zu öffnen.
3. Drücken Sie die Tasten   oder   bis der zu löschende Eintrag im Display erscheint, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
4. Im Display erscheint „Bestätigen“.
5. Um die Löschung zu bestätigen, drücken Sie erneut die -Taste.

• Alle Einträge löschen

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten   oder   bis **Telefonbuch** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Drücken Sie die Tasten   oder   bis **Alle Löschen** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
3. Im Display erscheint „Bestätigen“.
4. Um die Löschung zu bestätigen, drücken Sie erneut die -Taste.

- **Speicherstatus**

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten oder bis **Telefonbuch** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Drücken Sie die Tasten oder bis **Speicherstatus** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
3. Das Display zeigt Ihnen nun an wie viele Einträge Sie bereits gespeichert haben. Zwei Zahlen sind im Display zu sehen. Die erste Zahl zeigt Ihnen wie viele Nummer Sie gespeichert haben. Die zweite Zahl (50) zeigt den Gesamtspeicherplatz des Telefons.

Basis-Einstellungen

- **MT (Mobilteil) abmelden**


1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten oder bis **BS Einstellungen** im Display erscheint, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Navigieren Sie mit den Tasten oder bis im Display „MT abmelden“ erscheint.
3. Drücken Sie erneut die -Taste und geben Sie anschließend die PIN (Werkseinstellung: 0000) ein.
4. Drücken Sie die -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
5. Wählen Sie anschließend mit den Tasten oder ein Mobilteil, das Sie abmelden möchten, und bestätigen Sie erneut mit der -Taste.
















- **Wahlverfahren**

Sie können zwischen der Ton- und der Impulswahl wählen.

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten oder bis **BS Einstellungen** im Display erscheint, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Navigieren Sie mit den Tasten oder bis im Display „Wahlverfahren“ erscheint.
3. Drücken Sie die -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
4. Wählen Sie anschließend mit den Tasten oder zwischen Ton- und Impulswahl und bestätigen Sie erneut mit der -Taste.














• Flash-Zeit einstellen

Während eines Telefonates haben Sie die Möglichkeit, durch Drücken der -Taste eine Verbindungsunterbrechung zu generieren. Sie können diese Funktion nutzen, um einen Anruf auf ein anderes Gerät zu leiten.

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten   oder   bis **BS Einstellungen** im Display erscheint, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Navigieren Sie mit den Tasten   oder   bis im Display „Flash-Zeit“ erscheint.
3. Drücken Sie die -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
4. Wählen Sie mit den Tasten   oder   die gewünschte Flash-Zeit aus (100/300 sec) und bestätigen Sie mit der -Taste.

• PIN ändern

Die PIN ist eine 4-stellige Zahl und vom Werk aus auf „0000“ eingestellt. Bitte ändern Sie die PIN zu Ihrer Sicherheit, da viele Einstellungen nur mit PIN-Eingabe möglich sind.

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten   oder   bis **BS Einstellungen** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Navigieren Sie mit den Tasten   oder   bis im Display „neue PIN“ erscheint.
3. Drücken Sie die -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
4. Geben Sie die alte PIN ein und bestätigen Sie mit .
5. Geben Sie die neue PIN ein und bestätigen Sie mit .
6. Geben Sie die neue PIN erneut ein und bestätigen Sie mit . War der Vorgang erfolgreich, ist ein langer Signalton zu hören.



HINWEIS:

Sollten Sie die falsche PIN eingeben, ertönt ein Warnton und Sie müssen die PIN erneut eingeben.

- **Basis zurücksetzen**

Mit dieser Auswahl löschen Sie alle Einstellungen an der Basis.

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten oder bis **BS Einstellungen** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Navigieren Sie mit den Tasten oder bis im Display „BS Rücksetzen“ erscheint.
3. Drücken Sie die -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
4. Geben Sie die PIN ein und bestätigen Sie mit .

MT (Mobilteil)-Einstellungen

- **Alarm einstellen**

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten oder bis **MT Einstellungen** im Display erscheint, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Navigieren Sie mit den Tasten oder bis im Display „Alarm“ erscheint und bestätigen Sie mit der -Taste.
3. Navigieren Sie mit den Tasten oder bis im Display „EIN“ erscheint und bestätigen Sie mit der -Taste.
4. Stellen Sie mit den Tasten oder die Stunden ein und bestätigen mit der -Taste.
5. Stellen Sie nun mit den Tasten oder die Minuten ein und bestätigen mit der -Taste.
6. Wählen Sie mit den Tasten oder , ob der Schlummermodus eingeschaltet wird und bestätigen Sie mit der -Taste.

- **Rufton-Einstellungen**

Externer Anruf

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten oder bis **MT Einstellungen** im Display erscheint, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Navigieren Sie mit den Tasten oder bis im Display „Rufton Einstellen“ erscheint.

3. Drücken Sie die \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
4. Navigieren Sie mit den Tasten \circ \blacktriangle oder Person \blacktriangledown bis im Display „Extern Rufton“ erscheint.
5. Drücken Sie die \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
6. Wählen Sie mit den Tasten \circ \blacktriangle oder Person \blacktriangledown den gewünschten Klingelton aus und bestätigen Sie mit der \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste.

Interner Anruf

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten \circ \blacktriangle oder Person \blacktriangledown bis **MT Einstellungen** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste.
2. Navigieren Sie mit den Tasten \circ \blacktriangle oder Person \blacktriangledown bis im Display „Rufton Einstellen“ erscheint.
3. Drücken Sie die \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
4. Navigieren Sie mit den Tasten \circ \blacktriangle oder Person \blacktriangledown bis im Display „Int Rufton“ erscheint.
5. Drücken Sie die \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
6. Wählen Sie mit den Tasten \circ \blacktriangle oder Person \blacktriangledown den gewünschten Klingelton aus und bestätigen Sie mit der \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste.

Rufton Einstellungen

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten \circ \blacktriangle oder Person \blacktriangledown bis **MT Einstellungen** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste.
2. Navigieren Sie mit den Tasten \circ \blacktriangle oder Person \blacktriangledown bis im Display „Rufton“ erscheint.
3. Drücken Sie die \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
4. Navigieren Sie mit den Tasten \circ \blacktriangle oder Person \blacktriangledown bis im Display „Lautstärke“ erscheint.
5. Drücken Sie die \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
6. Wählen Sie mit den Tasten \circ \blacktriangle oder Person \blacktriangledown die gewünschte Lautstärke aus und bestätigen Sie mit der \rightarrow $\overset{\text{OK}}{\text{R}}$ -Taste.

• Ton-Einstellungen

Tastentöne

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten oder bis **MT Einstellungen** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Navigieren Sie mit den Tasten oder bis im Display „Ton-Einst.“ erscheint.
3. Drücken Sie die -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
4. Navigieren Sie mit den Tasten oder bis im Display „Tastenton“ erscheint.
5. Drücken Sie die -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
6. Wählen Sie mit den Tasten oder , ob die Tastentöne ein- oder ausgeschaltet werden sollen und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.

Akku-Warnton

Sie können das MT so einstellen, dass es einen Warnton abgibt, sobald sich der Akkuladestand dem Ende neigt.

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten oder bis **MT Einstellungen** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Navigieren Sie mit den Tasten oder bis im Display „Ton-Einst.“ erscheint.
3. Drücken Sie die -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
4. Navigieren Sie mit den Tasten oder bis im Display „Akku leer“ erscheint.
5. Drücken Sie die -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
6. Wählen Sie mit den Tasten oder , ob der Warnton ein- oder ausgeschaltet werden soll, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.

Reichweite-Warnton

Sie können das MT so einstellen, dass es einen Warnton abgibt, sobald sich das Mobilteil außer Reichweite der Basis befindet. Außer Reichweite der Basis können Sie mit dem Mobilteil nicht telefonieren.



HINWEIS:

Das Antennensymbol beginnt zu blinken, wenn das MT sich außerhalb der Reichweite befindet.

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten oder bis **MT Einstellungen** im Display erscheint, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
 2. Navigieren Sie mit den Tasten oder bis im Display „Ton-Einst.“ erscheint.
 3. Drücken Sie die -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
 4. Navigieren Sie mit den Tasten oder bis im Display „Außer Reichweite“ erscheint.
 5. Drücken Sie die -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
 6. Wählen Sie mit den Tasten oder , ob der Warnton ein- oder ausgeschaltet werden soll und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
- **Sprache auswählen**
 1. Sie im Menü mit den Tasten oder bis **MT Einstellungen** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
 2. Navigieren Sie mit den Tasten oder bis im Display „Sprache“ erscheint.
 3. Drücken Sie die -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
 4. Wählen Sie mit den Tasten oder zwischen den verschiedenen Sprachen aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste. Als Standardeinstellung ist deutsch eingestellt.

- **MT-Name**

Sie können Ihrem Mobilteil einen Namen geben.

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten oder bis **MT Einstellungen** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Navigieren Sie mit den Tasten oder bis im Display „MT Name“ erscheint.
3. Drücken Sie die -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
4. Im Display erscheint der aktuelle Name des Mobilteils. Um die Buchstaben zu löschen, verwenden Sie die -Taste. Geben Sie mithilfe des alphanumerischen Tastenfeldes den gewünschten Namen ein bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der -Taste.

- **Automatisch abnehmen**

Sie können Ihr Mobilteil so einstellen, dass Sie einen eingehenden Anruf entgegennehmen, sobald Sie das Mobilteil von der Basis abheben. Sie sind nun direkt mit dem Anrufer verbunden.

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten oder bis **MT Einstellungen** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Navigieren Sie mit den Tasten oder bis im Display „Auto-Annahme“ erscheint.
3. Drücken Sie die -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
4. Wählen Sie mit den Tasten oder , ob die Auto-Annahme ein- oder ausgeschaltet werden soll, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.

- **Vorwahl-Rufsperr**

Mit der Rufsperr können Sie die ersten vier Stellen von vier Telefonnummern (**Nummer 1** bis **Nummer 4**) speichern. So können Sie zum Beispiel die ersten vier Stellen von kostenpflichtigen Vorwahlnummern eingeben und verhindern, dass Sie oder Ihre Kinder aus Versehen teure Telefonate führen.

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten oder bis **MT Einstellungen** im Display erscheint, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Navigieren Sie mit den Tasten oder bis im Display „Rufsperr“ erscheint.
3. Drücken Sie die -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
4. Geben Sie Ihre PIN ein und bestätigen Sie sie mit der -Taste.
5. Wählen Sie mit den Tasten oder , ob die Rufsperr ein- oder ausgeschaltet werden soll, und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
6. Wählen Sie mit den Tasten oder , welche Position der Rufsperr besetzt werden soll. Die Auswahl geht von Nummer 1 bis Nummer 4. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
7. Sie können pro Rufnummer bis zu 4 Ziffern eingeben. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der -Taste.

• Datum & Zeit

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten oder bis **MT Einstellungen** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Navigieren Sie mit den Tasten oder bis im Display „Zeit & Datum“ erscheint.
3. Drücken Sie die -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
4. Stellen Sie mit den Tasten oder das Jahr ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
5. Stellen Sie anschließend mit den Tasten oder den Monat ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
6. Stellen Sie nun mit den Tasten oder den Tag ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
7. Stellen Sie mit den Tasten oder die Stunden ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
8. Stellen Sie nun mit den Tasten oder die Minuten ein und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.

- **Kontrast einstellen**

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten oder bis **MT Einstellungen** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Navigieren Sie mit den Tasten oder bis im Display „Kontrast“ erscheint.
3. Drücken Sie die -Taste, um die Eingabe zu bestätigen.
4. Wählen Sie mit den Tasten oder eine der 8 Kontraststufen aus und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.

Anmeldung (Mobilteil mit Basis verbinden)

Das Mobilteil ist ab Werk mit der Basis verbunden. Diese Funktion kann genutzt werden, wenn ein weiteres Telefon an der Basis angeschlossen werden soll oder falls Sie Ihr Mobilteil von der Basis abgemeldet haben.

1. Navigieren Sie im Menü mit den Tasten oder bis **Anmeldung** im Display erscheint und bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der -Taste.
2. Wählen Sie mit den Tasten oder eine der Basen aus (4 stehen zu Verfügung) und bestätigen Sie mit der OK-Taste.
3. Geben Sie anschließend Ihre PIN ein und bestätigen Sie mit der -Taste.
4. Das Mobilteil beginnt mit der Suche nach der gewählten Basis.
5. Sobald das Mobilteil verbunden wurde, zeigt es im Display **MT** sowie die ausgewählte Nummer an.

Sie können auch andere Mobilteile mit der Basisstation verbinden.

1. Stecken Sie den Netzstecker der Basisstation aus und trennen Sie das Gerät für mindestens 10 Sekunden von der Stromversorgung.
2. Stecken Sie den Netzstecker wieder in die Steckdose. Die Basisstation befindet sich nun für 3 Minuten im „Registration Mode“. Innerhalb dieses Zeitfensters können weitere Mobilteile mit der Basisstation verbunden werden.

3. Geben Sie die PIN 0000 im Mobilteil ein, um das Pairing erfolgreich abzuschließen.



HINWEIS:

Bitte beachten Sie die Hinweise zum Pairing in der Anleitung Ihres zusätzlichen Mobilteils.

Weitere Einstellungen

- **MT Tastensperre**

Wenn Sie die Tastensperre eingestellt haben, ist das Tastenfeld inaktiv.

1. Drücken und halten Sie die $\#_{\text{OP}}$ -Taste. „MT gesperrt“ erscheint im Display und die Tasten sind gesperrt.
2. Drücken und halten Sie die $/\#_{\text{OP}}$ -Taste erneut, um die Tasten wieder freizugeben.



HINWEIS:



Sollten Sie, während die Tastensperre aktiv ist, einen Anruf erhalten, können Sie diesen dennoch annehmen. Während des Telefonates kann das Tastenfeld verwendet werden. Sobald der Anruf beendet ist, ist die Tastensperre wieder aktiv.

- **Einen Anruf weiterleiten**

1. Drücken Sie während eines Anrufs die ESC_{INT} -Taste. Der externe Anruf wird automatisch gehalten. Geben Sie nun die Nummer des Mobilteils ein zu dem Sie den Anruf weiterleiten möchten.
2. Das andere Mobilteil beginnt zu klingeln. Sobald der Anruf am anderen Gerät angenommen wurde, drücken Sie die ESC_{INT} -Taste, um den Vorgang abzuschließen.
3. Sollte das andere Mobilteil nicht antworten, können Sie den Anruf durch Drücken der ESC_{INT} -Taste wieder zurückholen.

- **Konferenz**

Der Konferenzmodus ermöglicht die Verbindung eines externen Anrufers mit zwei internen Gesprächspartnern.





1. Drücken Sie während eines Anrufs die ^{ESC}INT-Taste. Der externe Anruf wird automatisch gehalten. Geben Sie nun die Nummer des Mobilteils ein, zu dem Sie den Anruf weiterleiten möchten.
2. Das andere Mobilteil beginnt zu klingeln. Sobald der Anruf am Gerät angenommen wurde, drücken und halten Sie die *  -Taste, um die 3er-Konferenz zu beginnen, oder drücken Sie die INT-Taste, um den Anrufer mit dem ursprünglichen Mobilteil zu verbinden.
3. Drücken Sie die  -Taste, um den Anruf zu beenden.

- **Interner Anruf**

1. Drücken Sie im Ausgangsmodus die ^{ESC}INT-Taste, gefolgt von der Nummer des Mobilteils, mit dem Sie verbunden werden möchten.
2. Das andere Mobilteil beginnt zu klingeln. Sobald dort abgenommen wird, sind Sie intern verbunden.
3. Sollte das andere Mobilteil nicht antworten, können Sie den Anruf durch Drücken der ^{ESC}INT-Taste beenden.
4. Um den Anruf zu beenden, drücken Sie die ^{ESC}INT-Taste.

- **Einen externen Anruf während eines internen Anrufes erhalten**

Sollten Sie während eines internen Gespräches einen externen Anruf erhalten, ist auf beiden verbundenen Mobilteilen ein Doppelton zu hören.

1. Drücken Sie die  -Taste, um den internen Anruf zu beenden.
2. Drücken Sie die   -Taste, um den externen Anruf anzunehmen.
3. Sobald das Gespräch beendet ist, drücken Sie die  -Taste um aufzulegen.

SOMMAIRE

Votre nouveau téléphone.....	36
Contenu.....	36
Caractéristiques du produit.....	36
Consignes préalables	37
Consignes de sécurité	37
Conseils importants concernant le traitement des déchets..	38
Conseils importants sur les piles et leur recyclage	38
Déclaration de conformité	39
Description du produit.....	40
Mise en marche	45
Structure du menu.....	46
Saisie de texte	49
Fonctions du menu	50
Liste des appels.....	50
Répertoire téléphonique	53
Réglages de la base.....	55
Réglages du combiné.....	58
Connexion (connecter le combiné à la base)	64
Réglages avancés.....	64

VOTRE NOUVEAU TÉLÉPHONE

Chère cliente, cher client,

Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.

Contenu

- Téléphone
- Fiche d'alimentation secteur
- Câble téléphonique
- 2 batteries rechargeables (AAA 1,2V, 400 mAh)
- Mode d'emploi

Caractéristiques du produit

- Écran LCD
- Compatible GAP
- Extensible jusqu'à 5 combinés
- 16 langues
- Reconstitution automatique
- Mémorisation de 29 numéros de téléphone d'appels reçus et de 10 numéros de téléphone composés
- Mémoire du répertoire: 50 contacts de 12 caractères et de 20 chiffres chacun
- 10 sonneries
- Réglage du volume de la sonnerie
- Attribution de sonneries à différents numéros
- Fonction Alarme
- Temps Flash réglable
- Prise d'appel automatique
- Verrouillage des touches
- Fonction Muet
- Fonction conférence
- Témoin de charge de l'accu

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente!
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure!
- N'ouvrez jamais le produit vous-même. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit!
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Conservez le produit hors de la portée et de la vue des enfants!
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur!



Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les piles /batteries usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez déposer vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Les accus délivrent parfois une tension plus faible que les piles alcalines. Dans la mesure du possible, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les batteries / piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1759 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 1999/5/CE, concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications, 2001/95/CE, relative à la sécurité générale du produit, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.






PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Allemagne









Directeur Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
18.02.2015








Importé par :
PEARL.GmbH
PEARL-Str. 1-3
D-79426 Buggingen
Allemagne






DESCRIPTION DU PRODUIT

Symbole	Description	Fonctionnement
	Conversation/ Kit mains libres	Appuyez sur cette touche pour décrocher le combiné et accéder au mode conversation. Appuyez sur la touche pendant l'appel pour activer le haut-parleur et parler avec la fonction mains libres.
	Menu/ Rappel/ OK	Appuyez sur cette touche pour afficher le menu. Confirmez les éléments de menu et les actions avec cette touche. Appuyez sur cette touche pour lancer un rappel. Le dernier numéro qui a essayé de vous joindre est composé.
	Raccrocher	Appuyez sur cette touche pour raccrocher. En mode menu, quittez le menu à l'aide de cette touche.
	Répertoire télépho- nique	Appuyez sur cette touche pour ouvrir le répertoire téléphonique.
	Vers le haut/ Recompo- sition auto- matique	En mode conversation, cette touche appelle le dernier numéro composé. Appuyez sur cette touche pour vous déplacer vers le haut dans le menu.

Symbole	Description	Fonctionnement
	Vers le bas/ Identification d'appel	Appuyez sur cette touche pour voir les derniers numéros appelés. Appuyez sur cette touche pour vous déplacer vers le bas dans le menu.
	Supprimer/ Muet	Appuyez sur cette touche pour supprimer un numéro saisi erroné. En mode conversation, cette touche permet de mettre l'écouteur sur silencieux.
	Espace/ Pause	Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour activer la fonction Pause. Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.
	Verrouillage des touches	Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour activer le verrouillage des touches. Appuyez à nouveau sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour désactiver le verrouillage.

Symbole	Description	Fonctionnement
	Muet/ Conférence à 3	Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pour commencer une conférence à 3 avec un correspondant interne et un correspondant externe. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée pendant trois secondes pour désactiver la sonnerie de l'écouteur.
ESC INT	Interne/ Retour	Appuyez sur cette touche pour effectuer un appel en interne. En appuyant sur cette touche, vous pouvez aussi transférer un appel externe à un partenaire interne. Appuyez sur cette touche pour retourner à l'option précédente dans le menu.
	Volume/ Mélodie	Appuyez sur cette touche en mode Conversation pour adapter le volume. En appuyant sur cette touche en mode Sortie, vous pouvez modifier le volume de la sonnerie. Maintenez la touche enfoncée pendant 3 secondes pour modifier la sonnerie.

Symbole	Description	Fonctionnement
	Antenne	L'antenne indique la force du signal du combiné. Si vous êtes trop éloigné de la base, vous ne pouvez pas téléphoner.
	Téléphoner	Dès que vous êtes en mode conversation, ce symbole apparaît à l'écran.
	Alarme	Ce symbole apparaît à l'écran si vous avez réglé une alarme. Ce symbole clignote lorsque l'alarme réglée commence.
	Sonnerie éteinte	Ce symbole apparaît à l'écran dès que vous mettez la sonnerie du combiné sur silencieux.
	Répertoire téléphonique	Ce symbole apparaît à l'écran dès que vous ouvrez le répertoire.
	Nouvel appelant	Ce symbole apparaît à l'écran dès que vous avez un appel.
	Vers le haut	Ce symbole apparaît à l'écran dès que vous déroulez le menu vers le haut.
	Vers le bas	Ce symbole apparaît à l'écran dès que vous déroulez le menu vers le bas.

Symbole	Description	Fonctionnement
	Gauche	Ce symbole apparaît à l'écran si vous visualiser un numéro de plus de 12 chiffres.
	Droite	Ce symbole apparaît à l'écran si vous visualiser un numéro de plus de 12 chiffres.
	Kit mains libres	Ce symbole apparaît à l'écran dès que vous activez la fonction mains libres.
	Indicateur de batterie	L'écran affiche ce symbole à l'écran en continu. Il indique le niveau actuel de la batterie. Vous pouvez aussi voir l'état de chargement lorsque l'appareil se trouve dans la station de chargement.
INT	Interne	L'écran affiche ce symbole à l'écran lors d'un appel interne.
	Muet	Ce symbole apparaît à l'écran dès que vous activez la fonction silencieux du combiné.

MISE EN MARCHÉ

Insérez d'abord les accus fournis dans le téléphone. Ouvrez le compartiment à piles situé à l'arrière du combiné. Faites ensuite glisser le couvercle vers le bas pour ouvrir le compartiment à pile. Insérez alors les accus conformément à leur polarité et fermez le compartiment en replaçant le couvercle et en le faisant glisser vers le haut.

Branchez alors le câble du téléphone en-dessous de la base dans la prise correspondante et branchez l'autre extrémité dans la prise du téléphone. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale et connectez-le au dessous de la base.



NOTE:

Avant la première utilisation, chargez le téléphone pendant au moins 12 heures.

Si la batterie n'est pas chargée, le combiné ne fonctionne plus. Placez-le dans la base pour le recharger. Veuillez noter que le symbole de la batterie peut donner l'impression que la batterie est complètement chargée après un court moment. Veuillez laisser le combiné à charger plus longtemps.



Batterie chargée



— Batterie vide

STRUCTURE DU MENU

Liste des appels	Recevoir	Enregistrer le n°	
		Supprimer le n°	
		Tout supprimer	
	Composés	Enregistrer le n°	
		Supprimer le n°	
		Tout supprimer	
Répertoire téléphonique	Liste		
	Nouveau contact	Nom	
		Numéro	
		Sonnerie	
	Modifier un contact		
	Supprimer un contact		
	Tout supprimer		

	État de la mémoire	0/50 (nombre de contacts / nombre d'espaces contact disponibles en tout)	
Réglage de la base	Déconnecter le combiné		
	Mode de numérotation	Par couples de fréquences	
		À impulsion	
	Temps Flash	100	
		300	
	Nouveau code PIN		
	Nemo	Désactivé	
		Activé	
	Réinitialiser la base		
Combiné	Alarme	Désactivé	
Réglages		Activé	Snooze activé/désactivé
	Réglages de sonnerie	Appel externe	
		Appel interne	
		Volume	
	Réglages de la tonalité	Tonalité des touches	Activé/Désactivé

		Batterie vide	Activé/ Désactivé
		Hors de portée	Activé/ Désactivé
	Langue		
	Nom du combiné		
	Réponse automatique	Désactivé	
		Activé	
	Blocage des appels	Désactivé	Numéro de 1 à 4
		Activé	
	Date & Heure	JJ/MM/AAAA	
		SS/MM (24h)	
	Contraste	Niveaux de 1 à 8	
	Choisir la base	Base 1 à base 4	
		Automatique	
	Réinitialiser le combiné (MT)		
Connexion	Base 1		
	Base 2		
	Base 3		
	Base 4		

SAISIE DE TEXTE

À chaque touche numérique sont attribués plusieurs lettres et caractères. Lorsque vous ajoutez ou éditez une entrée du répertoire téléphonique, vous pouvez saisir le caractère souhaité en appuyant brièvement et de manière répétée sur la touche correspondante, jusqu'à ce qu'il s'affiche.








EXEMPLES:

Si vous appuyez trois fois de suite brièvement sur la touche **3_{DEF}**, vous obtenez la lettre F.





Si vous appuyez trois fois de suite brièvement sur la touche **8_{TUV}**, vous obtenez la lettre U.

FONCTIONS DU MENU

Dans le menu, chaque élément de menu propose plusieurs options au choix. Appuyez sur la touche  pour accéder au menu. Utilisez la touche   ou   pour naviguer. Les flèches sur l'écran vous montrent les différentes directions dans lesquelles vous pouvez naviguer. Appuyez sur la touche ESC/INT pour retourner à l'option précédente dans le menu. Les différents éléments de menu vous sont présentés plus précisément ci-dessous. Lisez attentivement ces informations pour régler correctement votre téléphone.


















Liste des appels

- **Appels reçus**
















Tous les appels entrants sont enregistrés dans cette liste, y compris les appels manqués. Utilisez les touches   ou   pour naviguer dans la liste jusqu'à atteindre le numéro souhaité.

Appuyez sur la touche  pour composer le numéro sélectionné.
















Enregistrer un numéro à partir de la liste d'appel

1. Utilisez les touches   ou   pour naviguer dans la liste jusqu'à atteindre le numéro souhaité.
2. Appuyez ensuite sur la touche  et faites défiler à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que **Enregistrer N°** apparaisse à l'écran.
3. Confirmez votre choix avec la touche .
4. Le message **NOM?** s'affiche alors à l'écran. Saisissez le nom souhaité à l'aide des touches alphanumériques.
5. Confirmez de nouveau avec la touche .
6. Le numéro choisi s'affiche à nouveau à l'écran et peut être modifié au besoin avec les touches alphanumériques.
7. Confirmez de nouveau avec la touche .
8. À l'aide des touches   ou  , sélectionnez maintenant la sonnerie de votre choix et confirmez votre choix en appuyant de nouveau sur la touche .
9. Le numéro et le nom s'affichent à nouveau à l'écran et la liste d'appels apparaît.





Supprimer un numéro de la liste d'appel

1. Utilisez les touches   ou   pour naviguer dans la liste jusqu'à atteindre le numéro souhaité.
2. Appuyez ensuite sur la touche  ^{OK}  et faites défiler à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que **Supprimer ?** apparaisse à l'écran.
3. Confirmez votre choix avec la touche  ^{OK} .
4. Le message **Confirmer ?** s'affiche sur l'écran.
5. Appuyez sur la touche  ^{OK}  pour confirmer la suppression du numéro ou annuler avec la touche ^{ESC}  _{INT.}

Supprimer tous les numéros de la liste d'appel















1. Utilisez les touches   ou   pour naviguer dans la liste jusqu'à atteindre un numéro.
2. Appuyez ensuite sur la touche  ^{OK}  et faites défiler à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que **Tout supprimer ?** apparaisse à l'écran.
3. Confirmez votre choix avec la touche  ^{OK} .
4. Le message **Confirmer ?** s'affiche sur l'écran.
5. Appuyez sur la touche  ^{OK}  pour confirmer la suppression des numéros ou annuler avec la touche ^{ESC}  _{INT.}

- **Numéros composés dans la liste d'appel**















Tous les numéros composés sont enregistrés dans cette liste. Utilisez les touches   ou   pour naviguer dans la liste jusqu'à atteindre le numéro souhaité.

Appuyez sur la touche   pour composer le numéro sélectionné.

Supprimer un numéro de la liste des « numéros composés »

1. Utilisez les touches   ou   pour naviguer dans la liste jusqu'à atteindre le numéro souhaité.
2. Appuyez ensuite sur la touche   et faites défiler à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que **Supprimer ?** apparaisse à l'écran.
3. Confirmez votre choix avec la touche  .
4. Le message **Confirmer ?** s'affiche sur l'écran.
5. Appuyez sur la touche   pour confirmer la suppression du numéro ou annuler avec la touche ESC.















Supprimer tous les numéros de la liste des « numéros composés »

1. Utilisez les touches   ou   pour naviguer dans la liste jusqu'à atteindre le numéro souhaité.
2. Appuyez ensuite sur la touche   et faites défiler à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que **Tout supprimer ?** apparaisse à l'écran.
3. Confirmez votre choix avec la touche  .
4. Le message **Confirmer ?** s'affiche sur l'écran.
5. Appuyez sur la touche   pour confirmer la suppression des numéros ou annuler avec la touche **ESC** ^{INT.}
























Répertoire téléphonique





























Vous pouvez enregistrer jusqu'à 50 numéros de téléphone dans le répertoire.





















• Appeler un numéro enregistré

1. À l'aide des touches   ou  , naviguez jusqu'au **Répertoire** et confirmez votre choix avec la touche   . Vous pouvez aussi appuyer sur le symbole **Téléphone** pour accéder directement au répertoire.
2. La liste des numéros enregistrés s'affichent alors à l'écran.
3. Pour chercher un nom, utilisez les touches alphanumériques. Appuyez sur les lettres correspondantes pour trouver le contact souhaité. Le premier contact avec la lettre saisie apparaît à l'écran.
4. Recherchez le contact souhaité à l'aide des touches   ou  .
5. Appuyez sur la touche   pour composer le numéro sélectionné.
6. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur la touche .

• Ajouter un contact au répertoire

1. À l'aide des touches   ou  , naviguez jusqu'au **Répertoire** et confirmez votre choix avec la touche   .
2. Le message « Nouveau contact » s'affiche sur l'écran.
3. Appuyez à nouveau sur la touche    et saisissez le nom.
4. Appuyez sur la touche    pour confirmer.
5. Saisissez le numéro de téléphone et confirmez de nouveau avec la touche   .
6. À l'aide des touches   ou  , sélectionnez maintenant la sonnerie de votre choix et confirmez votre choix en appuyant de nouveau sur la touche   .

- **Modifier un contact**
 1. À l'aide des touches   ou  , naviguez jusqu'au **Répertoire** et confirmez votre choix avec la touche  .
 2. Appuyez sur les touches   ou   jusqu'à ce que **Modifier** apparaisse à l'écran et confirmez votre choix avec la touche   pour ouvrir la liste des numéros enregistrés.
 3. Appuyez sur les touches   ou   jusqu'à ce que le contact à modifier apparaisse à l'écran et confirmez votre choix avec la touche  .
 4. Utilisez la touche « Mute » pour supprimer des lettres. Saisissez le nouveau nom et confirmez avec la touche  .
 5. Modifiez le numéro de téléphone et confirmez de nouveau avec la touche  .
 6. À l'aide des touches   ou  , sélectionnez maintenant la sonnerie de votre choix et confirmez votre choix en appuyant de nouveau sur la touche  .

- **Supprimer un contact**
 1. À l'aide des touches   ou  , naviguez jusqu'au **Répertoire** et confirmez votre choix avec la touche  .
 2. Appuyez sur les touches   ou   jusqu'à ce que **Supprimer** apparaisse à l'écran et confirmez votre choix avec la touche   pour ouvrir la liste des numéros enregistrés.
 3. Appuyez sur les touches   ou   jusqu'à ce que le contact à supprimer apparaisse à l'écran et confirmez votre choix avec la touche  .
 4. Le message « Confirmer » s'affiche sur l'écran.
 5. Appuyez sur la touche   pour confirmer la suppression.

- **Supprimer tous les contacts**

1. À l'aide des touches ou , naviguez jusqu'au **Répertoire** et confirmez votre choix avec la touche .
2. Appuyez sur les touches ou jusqu'à ce que **Supprimer tout** apparaisse à l'écran et confirmez votre choix avec la touche .
3. Le message « Confirmer » s'affiche sur l'écran.
4. Appuyez à nouveau sur la touche pour confirmer la suppression.

- **État de la mémoire**

1. À l'aide des touches ou , naviguez jusqu'au **Répertoire** et confirmez votre choix avec la touche .
2. Appuyez sur les touches ou jusqu'à ce que **Etat de la mémoire** apparaisse à l'écran et confirmez votre choix avec la touche .
3. L'écran affiche alors le nombre de contacts que vous avez déjà enregistrés. Il y a deux chiffres à l'écran. Le premier chiffre correspond au nombre de numéros enregistrés. Le deuxième chiffre (50) indique la mémoire totale du téléphone.



















Réglages de la base

- **Déconnecter le combiné**



1. À l'aide des touches ou , naviguez jusqu'au **Réglages de la base** et confirmez votre choix avec la touche .
2. Naviguez à l'aide des touches ou jusqu'à ce que « Déconnecter le combiné » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez à nouveau sur la touche et saisissez le code PIN (0000 par défaut).
4. Appuyez sur la touche pour confirmer.
5. À l'aide des touches ou , sélectionnez un combiné que vous voulez déconnecter et confirmez votre choix en appuyant de nouveau sur la touche .



















- **Mode de numérotation**

Vous pouvez choisir entre numérotation par impulsion ou par couple de fréquence.

1. À l'aide des touches   ou  , naviguez jusqu'au **Réglages de la base** et confirmez votre choix avec la touche  .
2. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Mode de numérotation » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche   pour confirmer.
4. À l'aide des touches   ou  , sélectionnez entre numérotation par impulsion ou par couple de fréquence et confirmez votre choix en appuyant de nouveau sur la touche  .





















- **Régler le temps flash**

Pendant une conversation téléphonique, vous pouvez provoquer une coupure de connexion en appuyant sur le téléphone  . Vous pouvez utiliser cette fonction pour transférer un appel vers un autre combiné.

1. À l'aide des touches   ou  , naviguez jusqu'au **Réglages de la base** et confirmez votre choix avec la touche  .
2. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Temps Flash » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche   pour confirmer.
4. À l'aide des touches   ou  , sélectionnez le temps flash souhaité (100 / 300 sec) et confirmez votre choix en appuyant de nouveau sur la touche  .

- **Modifier le code PIN**

Le code PIN est un chiffre de quatre numéros et est réglé sur 0000 par défaut. Pour votre sécurité, veuillez modifier le code PIN car les réglages sont possibles uniquement par saisie du code PIN.

1. À l'aide des touches   ou  , naviguez jusqu'au **Réglages de la base** et confirmez votre choix avec la touche  .
2. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que le message « Nouveau PIN » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche   pour confirmer.
4. Saisissez l'ancien code PIN et confirmez avec la touche  .
5. Saisissez le nouveau code PIN et confirmez avec la touche  .
6. Saisissez à nouveau le nouveau code PIN puis confirmez avec la touche    . Si le processus réussit, un long signal de confirmation se fait entendre.

















NOTE:

Si vous vous trompez de code PIN, un signal d'avertissement se fait entendre et vous devez saisir à nouveau le code PIN.

- **Réinitialiser**

En faisant ce choix, vous supprimer tous les réglages de la base.

1. À l'aide des touches   ou  , naviguez jusqu'au **Réglages de la base** et confirmez votre choix avec la touche  .
2. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Réinitialiser la base » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche   pour confirmer.
4. Saisissez le code PIN et confirmez avec la touche  .

























Réglages du combiné

• Régler l'alarme

























1. À l'aide des touches   ou  , naviguez jusqu'au **Réglages combiné** et confirmez votre choix avec la touche  .
2. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Alarme » apparaisse à l'écran et confirmez avec la touche  .
3. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Activé » apparaisse à l'écran et confirmez avec la touche  .
4. Réglez l'heure actuelle avec les touches   ou   et confirmez avec la touche  .
5. Réglez les minutes avec les touches   ou   et confirmez avec la touche  .
6. À l'aide des touches   ou  , sélectionnez si le mode report de sonnerie doit être activé et confirmez votre choix en appuyant de nouveau sur la touche  .

• Réglages de la sonnerie

























Appel externe

1. À l'aide des touches   ou  , naviguez jusqu'aux **Réglages combiné** et confirmez votre choix avec la touche  .
2. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Régler la sonnerie » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche   pour confirmer.
4. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Sonnerie externe » apparaisse à l'écran.
5. Appuyez sur la touche   pour confirmer.
6. À l'aide des touches   ou  , sélectionnez maintenant la sonnerie de votre choix et confirmez votre choix en appuyant sur la touche  .

Appel interne













1. À l'aide des touches   ou  , naviguez jusqu'aux **Réglages combiné** et confirmez votre choix avec la touche  .
2. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Régler la sonnerie » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche   pour confirmer.
4. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Sonnerie interne » apparaisse à l'écran.
5. Appuyez sur la touche   pour confirmer.
6. À l'aide des touches   ou  , sélectionnez maintenant la sonnerie de votre choix et confirmez votre choix en appuyant sur la touche  .











Réglages de sonnerie

1. À l'aide des touches   ou  , naviguez jusqu'aux **Réglages combiné** et confirmez votre choix avec la touche  .
2. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Sonnerie » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche   pour confirmer.
4. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Volume » apparaisse à l'écran.
5. Appuyez sur la touche   pour confirmer.
6. À l'aide des touches   ou  , sélectionnez le volume souhaité et confirmez votre choix avec la touche  .

• Réglages du son





















Tonalité des touches

1. À l'aide des touches   ou  , naviguez jusqu'aux **Réglages combiné** et confirmez votre choix avec la touche  .
2. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Régl. tonalité » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche   pour confirmer.

4. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Tonalité des touches » apparaisse à l'écran.
5. Appuyez sur la touche  pour confirmer.
6. A l'aide des touches   ou  , déterminez si la tonalité des touches doit être activée ou désactivée, et confirmez votre choix avec la touche .
















Signal d'avertissement de la batterie

Vous pouvez régler le combiné de façon à ce qu'il émette un signal d'avertissement quand la batterie est très faible.

1. À l'aide des touches   ou  , naviguez jusqu'aux **Réglages combiné** et confirmez votre choix avec la touche .
2. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Régl. tonalité » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer.
4. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Batterie vide » apparaisse à l'écran.
5. Appuyez sur la touche  pour confirmer.
6. A l'aide des touches   ou  , déterminez si le signal d'avertissement doit être activé ou désactivé, et confirmez votre choix avec la touche .

Signal d'avertissement de portée

Vous pouvez régler le combiné de façon à ce qu'il émette un signal d'avertissement dès que le combiné se trouve hors de portée de la base. Vous ne pouvez pas téléphoner avec le mobile si vous êtes hors de portée de la base.

1. À l'aide des touches   ou  , naviguez jusqu'aux **Réglages combiné** et confirmez votre choix avec la touche .
2. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Régl. tonalité » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche  pour confirmer.
4. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Hors de portée » apparaisse à l'écran.
5. Appuyez sur la touche  pour confirmer.

6. À l'aide des touches ou , déterminez si le signal d'avertissement doit être activé ou désactivé, et confirmez votre choix avec la touche

- **Sélectionner la langue**

1. À l'aide des touches ou , naviguez jusqu'au **Réglages combiné** et confirmez votre choix avec la touche
2. Naviguez à l'aide des touches ou jusqu'à ce que « Langue » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche pour confirmer.
4. À l'aide des touches ou , choisissez entre les différentes langues et confirmez votre choix avec la touche . L'allemand est la langue par défaut.
















- **Nom du combiné**

Vous pouvez attribuer un nom au combiné.

1. À l'aide des touches ou , naviguez jusqu'au **Réglages combiné** et confirmez votre choix avec la touche
2. Naviguez à l'aide des touches ou jusqu'à ce que « Nom du combiné » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche pour confirmer.
4. L'écran affiche le nom actuel du combiné. Utilisez la touche pour supprimer des lettres. Lorsque vous avez saisi le nom souhaité à l'aide des touches alphanumériques, confirmez votre saisie avec la touche

























- **Réponse automatique**

Vous pouvez régler le combiné de façon à pouvoir prendre un appel entrant dès que vous décrochez le combiné de la base. Vous êtes alors directement connecté à votre appelant.


1. À l'aide des touches   ou , naviguez jusqu'au **Réglages combiné** et confirmez votre choix avec la touche  .
2. Naviguez à l'aide des touches   ou  jusqu'à ce que « Réponse automatique » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche   pour confirmer.
4. A l'aide des touches   ou , déterminez si la réponse automatique doit être activée ou désactivée, et confirmez votre choix avec la touche  .

- **Blocage d'appel par indicatif**



















Avec le blocage d'appel, vous pouvez enregistrer les quatre premiers chiffres de quatre numéros de téléphone (**Numéro 1 à Numéro 4**). Vous pouvez ainsi entrer les quatre premiers chiffres de l'indicatif de numéros payants pour éviter que vous ou vos enfants ne passent par erreur des coups de téléphone onéreux.

1. À l'aide des touches   ou , naviguez jusqu'aux **Réglages combiné** et confirmez votre choix avec la touche  .
2. Naviguez à l'aide des touches   ou  jusqu'à ce que « Blocage des appels » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche   pour confirmer.
4. Saisissez votre code PIN et confirmez avec la touche  .
5. A l'aide des touches   ou , déterminez si le blocage des appels doit être activé ou désactivé, et confirmez votre choix avec la touche  .
6. Choisissez la position du blocage d'appel à l'aide des touches   ou . Vous avez le choix de 1 à 4. Confirmez votre choix avec la touche  .
7. Vous pouvez saisir jusqu'à 4 chiffres par indicatif de numéro. Confirmez votre saisie avec la touche  .

- **Date et heure**













1. À l'aide des touches   ou  , naviguez jusqu'au **Réglages combiné** et confirmez votre choix avec la touche  .
2. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Date et heure » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche   pour confirmer.
4. A l'aide des touches   ou  , choisissez l'année et confirmez votre choix avec la touche  .
5. À l'aide des touches   ou  , choisissez le mois et confirmez votre choix avec la touche  .
6. A l'aide des touches   ou  , choisissez le jour et confirmez votre choix avec la touche  .
7. Réglez l'heure avec les touches   ou   et confirmez votre choix avec la touche  .
8. Réglez les minutes avec les touches   ou   et confirmez votre choix avec la touche  .

- **Régler le contraste**

1. À l'aide des touches   ou  , naviguez jusqu'au **Réglages combiné** et confirmez votre choix avec la touche  .
2. Naviguez à l'aide des touches   ou   jusqu'à ce que « Contraste » apparaisse à l'écran.
3. Appuyez sur la touche   pour confirmer.
4. A l'aide des touches   ou  , choisissez entre les 8 différents niveaux de contraste et confirmez votre choix avec la touche  .

Connexion (connecter le combiné à la base)

Le combiné est connecté à la station de base par défaut. Cette fonction peut être utile pour connecter un autre téléphone à la base ou si vous avez déconnecté le combiné de la base.

1. À l'aide des touches   ou  , naviguez jusqu'au **Connexion** et confirmez votre choix avec la touche  .
2. À l'aide des touches   ou  , choisissez l'une des bases (A au choix) et confirmez votre choix avec la touche OK.
3. Saisissez ensuite votre code PIN et confirmez avec la touche  .
4. Le combiné commence à chercher la base sélectionnée.
5. Dès que le combiné est connecté, l'écran affiche **Combiné**, suivi du numéro choisi.

Vous pouvez également connecter d'autres éléments mobiles à la station de base.

1. Débranchez la station de base de l'alimentation secteur pendant au moins 10 secondes.
2. Rebranchez la fiche d'alimentation dans la prise secteur. La station de base se trouve alors en „mode Enregistrement“ pendant 3 minutes. Pendant ce délai, d'autres appareils mobiles peuvent être reliés à la station de base.
3. Saisissez le code PIN „0000“ dans l'appareil mobile pour terminer l'appariement avec succès.



NOTE :

Veillez consulter les instructions d'appariement dans le mode d'emploi de votre appareil mobile supplémentaire.

Réglages avancés

- **Verrouillage automatique du clavier**

Si vous avez activé le verrouillage des touches, le clavier est inactif.

1. Appuyez et maintenez la pression sur la touche #_{OK}. « Combiné verrouillé » apparaît à l'écran et les touches sont verrouillées.
2. Appuyez et maintenez la pression sur la touche #_{OK} pour déverrouiller les touches.



NOTE:

Si vous vous recevez un appel lorsque le clavier est verrouillé, vous pouvez quand même décrocher. Le clavier peut être utilisé pendant la conversation téléphonique. Dès que l'appel est fini, le verrouillage est à nouveau actif.


- **Transférer un appel**


1. Pendant une conversation, appuyez sur la touche ^{ESC}_{INT.}. L'appel externe est mis en attente automatiquement. Saisissez maintenant le numéro du combiné auquel vous voulez transférer l'appel.
2. L'autre combiné se met à sonner dès que l'appel a été pris par l'autre appareil, appuyez sur la touche ^{ESC}_{INT} pour terminer le processus.
3. Si l'autre combiné ne répond pas, vous pouvez reprendre l'appel sur le combiné d'origine en appuyant sur la touche ^{ESC}_{INT.}

- **Conférence**




Le mode conférence permet de connecter un appelant externe à deux correspondants internes.

1. Pendant une conversation, appuyez sur la touche ^{ESC}_{INT.}. L'appel externe est mis en attente automatiquement. Saisissez maintenant le numéro du combiné auquel vous voulez transférer l'appel.
2. L'autre combiné se met à sonner. Dès que l'appel

a été pris par d'autres appareils, appuyez sur la et maintenez enfoncée la touche *  pour commencer la conférence à trois ou appuyez sur la touche INT pour connecter l'appelant au combiné d'origine.

3. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche .
- **Appel interne**
 1. En mode Sortie, appuyez sur la touche ^{ESC}INT suivie du numéro du combiné auquel vous voulez être connecté.
 2. L'autre combiné se met à sonner. Dès que celui-ci décroche, vous êtes relié en interne.
 3. Si l'autre combiné ne répond pas, vous pouvez mettre fin à l'appel en appuyant sur la touche ^{ESC}INT.
 4. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche ^{ESC}INT.
 - **Prendre un appel externe durant un appel interne**

Si vous deviez recevoir un appel externe durant une conversation interne, vous entendez un signal sonore double sur chaque combiné connecté.

 1. Pour mettre fin à l'appel interne, appuyez sur la touche .
 2. Appuyez sur la touche  pour prendre un appel externe.
 3. Une fois la conversation terminée, appuyez sur la touche  pour raccrocher.

PEARL

Kundenservice: 07631 / 360 - 350

Importiert von:

PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1-3 | D-79426 Buggingen

Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat

© REV2 / 18.02.2015 - MB//BS//OG