

**Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank für den Kauf dieses faltbaren Reise-Kamerastativs; es lässt sich leicht zusammenfallen und in der Tasche platzsparend transportieren. Der aufschraubbare Quickmount ist für die meisten Kameras geeignet.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihr neues Reise-Kamerastativ optimal einsetzen können.

Technische Daten

Höhe	122 cm
Gewicht	400 g

Lieferumfang

- Reise-Kamerastativ
- aufschraubbarer Quickmount
- Tasche
- Bedienungsanleitung

Verwendung

Öffnen Sie die Tasche und nehmen Sie das Stativ heraus. Entfalten Sie das Stativ, indem Sie es hochhalten; die elastischen Verschlüsse der Stativbeine schließen sich automatisch. Stellen Sie das Stativ auf eine ebene Fläche und befestigen Sie den Quickmount. Befestigen Sie Ihre Kamera im Quickmount.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.somikon.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce trépied de voyage pliable qui, une fois replié, occupe peu de place dans votre sac. L'adaptateur de fixation rapide se visse sur la plupart des appareils photos.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Caractéristiques techniques

Hauteur	122 cm
Poids	400 g

Contenu

- Trépied de voyage pour appareil photo
- Adaptateur de fixation rapide à visser
- Housse
- Mode d'emploi

Utilisation

Ouvrez la housse et sortez le trépied. Dépliez le trépied en le tenant levé. Les fermetures élastiques des pieds se ferment automatiquement.

Placez le trépied sur une surface plane et stable, et fixez l'adaptateur de fixation rapide.

Fixez votre appareil photo à l'adaptateur de fixation rapide.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.

- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !