

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Dome-Überwachungskamera-Attrappe. Mit der täuschend echten Attrappe schrecken Sie Diebe und Einbrecher ab, ohne Geld für teure Technik ausgeben zu müssen, und sorgen so für große Sicherheit mit kleinem Aufwand.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Überwachungskamera-Attrappe optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Dome-Überwachungskamera-Attrappe
- 3x Schrauben
- 3x Dübel
- Sticker
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt: 2 x AA Batterien 1,5 V

Technische Daten

Stromversorgung	2x AA Batterien 1,5 V
Abmessungen	Ø127 mm, Länge 240 mm
Gewicht	244 g

Inbetriebnahme



ACHTUNG!

Vergewissern Sie sich vor dem Bohren, dass sich keine Kabel oder Leitungen hinter der Wand befinden.

1. Platzieren Sie Ihre Kamera-Attrappe an der gewünschten Position einer Wand.
2. Nutzen Sie einen Bleistift, um durch die Schraublöcher hindurch die Bohrlöcher zu markieren.
3. Bohren Sie mit der passenden Bohrer-Größe an den markierten Stellen Löcher für die Dübel.
4. Setzen Sie die Dübel in die Bohrlöcher und schrauben Sie Ihre Kamera-Attrappe mit den mitgelieferten Schrauben fest.
5. Drehen Sie die Kamera-Attrappe in Pfeilrichtung auf OPEN und nehmen Sie sie aus dem Gehäuse.
6. Öffnen Sie auf der Rückseite das Batteriefach und legen Sie 2 Batterien Typ AA ein. Achten Sie dabei auf die im

Batteriefach angegebene Polarität. Die rote LED beginnt zu blinken.

7. Schließen Sie das Batteriefach wieder und stecken Sie Ihre Kamera-Attrappe wieder in das Gehäuse. Drehen Sie sie in Pfeilrichtung auf CLOSE.



HINWEIS:

Sie können Ihre Kamera-Attrappe auch ohne Wandhalterung an der Decke befestigen. Bohren Sie dazu 2 Löcher im entsprechenden Abstand an die gewünschte Stelle, setzen Sie 2 Dübel ein und schrauben Sie 2 Schrauben so weit hinein, dass sie ein wenig hervorstehen. Setzen Sie die Kamera-Attrappe auf die Schrauben und drehen Sie sie entgegen dem Uhrzeigersinn.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1946 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU und der EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
28.07.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1946 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.com

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour le choix de cette caméra de surveillance factice. Repoussez les cambrioleurs et autres visiteurs indésirables hors de votre propriété en leur faisant croire qu'ils sont filmés et sans dépenser des sommes astronomiques dans l'installation d'un système d'alarme compliqué.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Caméra de surveillance factice
- 3 vis
- 3 chevilles
- Autocollant
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr)

2 piles type AA 1,5 V

Caractéristiques techniques

Alimentation	2 piles type AA 1,5 V
Dimensions	Ø127 mm, longueur 240 mm
Poids	244 g

Mise en marche



ATTENTION !

Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ou conduit ne passe à cet endroit dans le mur.

1. Placez la caméra contre un mur à l'endroit de votre choix.
2. Utilisez un crayon de papier pour marquer les endroits à percer dans le mur ; aidez-vous des trous pré-perçés dans le pied pour vous repérer.
3. Percez le mur aux endroits marqués en veillant à faire un trou de taille correspondant à celle des chevilles.
4. Enfoncez les chevilles dans les trous puis vissez la caméra à l'aide des vis fournies.
5. Tournez la caméra factice dans le sens de la flèche vers OPEN, et retirez-la du boîtier.
6. Ouvrez le compartiment à piles situé au dos à l'arrière, et placez 2 piles de type AA. Ce faisant, veillez à respecter la polarité inscrite dans le compartiment à piles. Le voyant rouge se met à clignoter.

7. Refermez le compartiment à piles et remplacez la caméra factice dans le boîtier. Tournez-la dans le sens de la flèche vers CLOSE.



NOTE :

Vous pouvez également fixer la caméra factice au plafond, sans support mural. Pour ce faire, percez 2 trous, écartés de la bonne distance, à l'endroit souhaité. Insérez 2 chevilles et vissez 2 vis jusqu'à ce qu'elles ne ressortent que légèrement. Placez la caméra factice sur les vis, et tournez-la dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Conservez le produit hors de la portée des enfants !
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle ordinaire. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet. Vous pouvez déposer vos piles dans les déchèteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- N'ouvrez pas les piles, ne les jetez pas au feu.
- Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
- N'utilisez ensemble que des piles du même type, et remplacez-les toutes en même temps !
- Retirez les piles de l'appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.


Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1946 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse <https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.