

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser 5-fach-Steckdosenleiste. Sie besitzt einen Überladungsschutz und kann bis zu 2 USB-Geräte gleichzeitig laden.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie die 5-fach-Steckdosenleiste optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Steckdosenleiste
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 2x Schrauben

Technische Daten

Spannung	230 V, 16 A, AC, 50 Hz
Leistung	Max. 3680 W
USB	5 V, DC, max. 2,1 A
Maße (BxHxT)	150 x 55 x 120 mm
Gewicht	486 g

Inbetriebnahme

Bohren Sie im Abstand der Wandhalterungen zwei Löcher in die Wand. Achten Sie dabei darauf, keine Kabel oder Leitungen zu beschädigen. Prüfen Sie, dass Sie mit dem Stecker eine Steckdose erreichen können. Schrauben Sie 2 Schrauben so weit in die Löcher, dass sie ein wenig hervorstehen. Hängen Sie die Wandhalterung in die Schrauben ein. Alternativ können Sie das Gerät auch auf einen Tisch stellen.

Verwendung

Stecken Sie den Stecker in eine Steckdose und schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter auf RESET stellen. Sie können bis zu 5 Geräte anschließen und bis zu 2 USB-Geräte laden. Schalten Sie das Gerät aus, indem Sie den Schalter auf OFF stellen.

Sicherheitshinweise

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!

- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX-1964 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
15.08.2016

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-1964 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.revolt-power.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce bloc multiprise à 5 prises. Il est doté d'une protection contre la surcharge et peut recharger jusqu'à 2 appareils USB simultanément. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Bloc multiprise
- Mode d'emploi

Accessoires requis (non fournis) :

- 2 vis

Caractéristiques techniques

Tension	230 V AC, 16 A, 50 Hz
Puissance	Max. 3680 W
USB	5 V DC, max. 2,1 A
Dimensions (L x H x P)	150 x 55 x 120 mm
Poids	486 g

Mise en marche

Percez deux trous dans le mur espacés en fonction de l'écart entre les trous du support mural. Ce faisant, veillez à n'endommager aucun câble ou conduit dans le mur. Assurez-vous de pouvoir atteindre une prise murale avec la fiche d'alimentation. Vissez 2 vis profondément dans le mur, de façon à ce qu'elles ne dépassent que légèrement. Suspendez le support mural aux vis. Vous pouvez également poser l'appareil sur une table.

Utilisation

Branchez la fiche d'alimentation à une prise murale puis allumez l'appareil, en plaçant pour cela le commutateur sur RESET. Vous pouvez y brancher jusqu'à 5 appareils à alimentation électrique classique et jusqu'à 2 appareils USB. Après utilisation, éteignez l'appareil en plaçant le commutateur sur OFF.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes pour le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PX-1964 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.

Kurtasz, A.

Service Qualité
 Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
 15.08.2016

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse
<https://www.pearl.fr/support/notices> ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.