



USB-Ladegerät und Powerbank **"2 in 1 Charger"**

PX-2004

Sehr geehrte Kunden,
Danke für den Kauf dieses 2 in 1 Ladegerätes.
Das Gerät ist doppelt praktisch:

1. Sie können ein USB-Gerät oder einen iPod auch unterwegs mit Strom versorgen. Der Strom von drei eingelegten Akkus wird vom Gerät auf 5 Volt gewandelt.
2. Sie können die eingelegten Akkus aufladen, in dem Sie das Gerät in einen aktiven USB-Port einstecken.

Hinweis: Nur aufladbare Batterien laden! Versuchen Sie niemals, nicht aufladbare Batterien zu laden.

Merkmale

- Benötigt 3x AAA-Batterie (wiederaufladbar)
- Ausgang: 5V / 500mA
- Aufladung der Batterien über den USB-Stecker-Anschluss (ca. 7 Stunden).
- Ausgang ist der USB-Anschluss.
- Der Ladevorgang beginnt, wenn Sie Ihr Gerät mit dem USB-Anschluss verbinden und die LED leuchtet.
- Wenn Sie Ihr Gerät entfernen und die LED nicht mehr leuchtet, ist der Ladevorgang beendet.
- Der USB-Stecker kann um 180° gedreht werden.
- Maße Ladegerät: ca. 4,5 x 1,6 x 5,5 cm

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.

Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Gerätes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Gerät nur für die in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **nicht** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.

Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.