



# Tastatur für PC & MAC

## Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben. Die Tastatur PX-2015 ist sowohl PC- als auch Mac-kompatibel. Im Folgenden wird erläutert, wie Sie die Tastatur an Ihren Computer anschließen und welche Funktionen die einzelnen Hotkeys besitzen.

## Installation der Tastatur

1. Verbinden Sie den USB-Anschluss der Tastatur mit dem entsprechenden Anschluss an Ihrem Computer.
2. Sollten Sie als Betriebssystem Windows 98SE verwenden, werden Sie vielleicht gebeten, die Windows Installations-CD in das CD-Rom-Laufwerk einzulegen, damit diverse Treiber nachinstalliert werden können.

## Hotkey-Funktionen

Systemanforderungen PC: Windows'98/SE/ME/2000/XP/Vista

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| Power | schaltet den Computer aus und ein |
| Word  | öffnet ein Windows Word Dokument  |
| Excel | öffnet ein Windows Excel Dokument |
|       | laut                              |
|       | leise                             |
|       | stumm                             |
|       | öffnet den Windows Media Player   |

Systemanforderungen für Mac: OS 10.4 oder höher

|       |                                   |
|-------|-----------------------------------|
| Power | schaltet den Computer aus und ein |
|       | laut                              |
|       | leise                             |
|       | stumm                             |
|       | öffnet das CD-Rom-Laufwerk        |

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung kann zu Beschädigungen am Produkt oder in dessen Umgebung führen.
- Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig!
- Führen Sie Reparaturen am Produkt nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

## ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch gegen den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

## Informationen zur Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten

Ihr neues Produkt wurde mit größter Sorgfalt entwickelt und aus hochwertigen Komponenten gefertigt. Trotzdem muss das Produkt eines Tages entsorgt werden. Die durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Ihr Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt werden muss. Bitte bringen Sie in Zukunft alle elektrischen oder elektronischen Geräte zu den eingerichteten kommunalen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Diese nehmen Ihre Geräte kostenlos entgegen und sorgen für eine ordnungsgemäße und umweltgerechte Verarbeitung. Dadurch verhindern Sie mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, die sich durch unsachgemäße Handhabung von Produkten am Ende von deren Lebensdauer ergeben können. Genaue Informationen zur nächstgelegenen Sammelstelle erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde.



# Clavier pour PC et MAC

## Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce produit. Le clavier PX-2015 est aussi bien compatible sur PC que sur MAC. Vous trouverez ci-dessous comment brancher le clavier à l'ordinateur et les fonctions des différents raccourcis.

## Installation du clavier

1. Branchez le connecteur USB du clavier à votre ordinateur.
2. Si vous utilisez le système d'exploitation Windows 98SE, il vous sera peut-être demandé d'insérer le CD d'installation dans le lecteur pour pouvoir installer les pilotes.

## Fonctions raccourcis (Hotkey)

*Pour les systèmes PC: Windows'98/SE/ME/2000/XP/Vista*

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| Power | allume et éteint l'ordinateur   |
| Word  | ouvre un nouveau document Word  |
| Excel | ouvre un nouveau document Excel |
|       | Volume +                        |
|       | Volume -                        |
|       | Muet                            |
|       | ouvre Windows Media Player      |

*Systemanforderungen für Mac: OS 10.4 oder höher*

|       |                               |
|-------|-------------------------------|
| Power | allume et éteint l'ordinateur |
|       | Volume +                      |
|       | Volume -                      |
|       | Muet                          |
|       | ouvre le lecteur CD-ROM       |

## Conseils de sécurité

- Ce mode d'emploi vous sert à vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- N'ouvrez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous même.
- Ne modifiez pas l'appareil.
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité et à la chaleur.

## ATTENTION

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation du produit

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs.

## Conseil important concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.