

# PDA/Handy-Halter fürs Fahrrad

PX-2065



Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieses nützlichen PDA/Handy-Halters. Mit diesem praktischen Halter haben Sie jetzt Ihren PDA oder Ihr Handy auch auf dem Rad immer im Blickfeld. So wird beispielsweise eine Verwendung als Navigationsgerät deutlich vereinfacht.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal verwenden können.



Ziehen Sie den Befestigungshebel an der Rückseite des Halters nach oben und ziehen Sie die Befestigungslasche aus Ihrer Halterung. Legen Sie die Befestigungslasche um die Lenkerstange Ihres Fahrrades. Stecken Sie die Lasche wieder in die Halterung und ziehen Sie diese fest an. Lösen Sie anschließend den Fixier-Ring und richten Sie den Halter

aus. Drehen Sie den Fixier-Ring fest zu. Klappen Sie dann die beiden Stützen an der Unterseite des Halters aus. Drücken Sie auf die Taste oben an der Rückseite des Halters. Die beiden seitlichen Stützen fahren aus. Stellen Sie Ihren PDA oder Ihr Handy auf die unteren Stützen und drücken Sie die seitlichen Stützen fest an. Nun ist Ihr Handy/PDA sicher befestigt.

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

## **ACHTUNG**

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller.

Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



# Support PDA/GSM pour vélo PX-2065



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce support PDA/GSM. Votre vélo est maintenant équipé pour toujours garder votre PDA ou GSM en vue. Ceci vous facilitera aussi l'utilisation d'un appareil de navigation par exemple.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.



Poussez vers le haut le levier de fixation à l'arrière du support et sortez la sangle. Placez la sangle autour du guidon de votre vélo. Remettez la sangle dans le support et tirez-la fermement. Enfin, desserrez l'anneau et dirigez le support. Resserrez l'anneau. Sortez les deux supports du dessous. Appuyez ensuite sur le bouton en haut à l'arrière du

support. Les barres latérales s'écartent. Placez votre PDA ou GSM sur la barre inférieure puis serrez les barres latérales contre l'appareil. Votre GSM/PDA est maintenant en place.

## Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

## **ATTENTION:**

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques entraînant ainsi des erreurs dans ce manuel.

