



USB „Whack it“

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses lustigen USB-Spieles. Trainieren Sie Ihre Reaktionsgeschwindigkeit und treten Sie gegen Kollegen und Freunde an. Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Vorbereitung

Verbinden Sie das Spiel mit einem freien USB-Anschluss in Ihren PC. Stellen Sie den Schalter an der Unterseite des Spiels auf **NORMAL**. (Die Stellung **TRY ME** dient zum Test der Batterien.) Stellen Sie mit dem zweiten Schalter die Spieldauer auf **30 SEC** (dreißig Sekunden) oder **1 MIN** (eine Minute) ein.

Spiel

Drücken Sie nun auf die Taste **START/STOP**, um ein Spiel zu beginnen. Tippen Sie auf die Köpfe, solange diese leuchten. Das Display an der Vorderseite des Spiels zählt die Treffer.

Spielspaß unterwegs

An der Unterseite des Spiels befindet sich ein Batteriefach (3x AG13), daher kann dieses Spiel auch unterwegs verwendet werden. Achten Sie bei einem Batteriewechsel darauf, dass die Pluspole der Batterien sichtbar obenauf liegen.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden.

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





USB „Whack it“

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce jouet USB. Exercez votre réactivité et défiez vos collègues et vos amis.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Préparation

Connectez le jeu à un port USB libre. Placez l'interrupteur du dessous en position **NORMAL**. (Placez l'interrupteur sur «try me» pour tester les piles.) Réglez le temps de jeu en plaçant le second interrupteur sur **30 Sec** (trente secondes) ou **1 Min** (une minute).

Jeu

Appuyez maintenant sur la touche **START/STOP** pour commencer le jeu. Appuyez sur les têtes quand elles sont allumées. L'affichage sur la façade avant du jouet compte votre score.

Jouer partout

Un logement piles se trouve sous le jouet (3x AG13) ce qui vous permet de jouer n'importe où, même sans prise USB. Veillez à installer les piles avec le pôle **Plus** visible vers le haut.

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

ATTENTION

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

