



USB "Electronic Maze"

PX-2085

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses spannenden USB-Geschicklichkeitsspiels. Mit "Electronic Maze" verbessern Sie mit viel Spaß Ihre Koordination. Wer wird es wohl am weitesten durch das Labyrinth schaffen?

Bitte lesen Sie diese Anleitung und befolgen die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

Verbinden Sie das Spiel mit einem freien USB-Anschluss an Ihrem Computer. Klappen Sie das Spiel dann auf und stellen Sie es vor sich hin.

Nehmen Sie den Metallstift und stecken Sie ihn bei START in den Tunnel. Halten Sie den Stift so, dass Sie die Ränder des Tunnels nicht berühren. Drücken Sie nun die Taste ON/OFF. Bewegen Sie dann den Metallstift durch das Labyrinth – berühren Sie dabei aber nicht die Seiten!

Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit den Funktionen dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!





"Dédale électronique" USB

PX-2085

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce jouet USB pour les petits et les grands.

Avec le "Dédale électronique", vous améliorez votre précision tout en vous amusant. Qui ira le plus loin dans ce labyrinthe?

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Connectez le jouet à un port USB libre de votre ordinateur. Ouvrez ensuite le jeu et placez-le devant vous.

Prenez le stylo en métal puis placez-le au point START. Tenez le stylo de manière à ne pas toucher les bords du tunnel. Appuyez maintenant sur la touche ON/OFF.

Déplacez alors le stylo le long du labyrinthe sans toucher les côtés!

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Ne convient pas aux enfants de moins de trois ans.
- A utiliser sous surveillance d'adultes !

ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

