

# Powerbank "Duo" mit Weltreisesteckern für USB-Geräte

PX-2135



Sehr geehrte Kunden,  
wir danken Ihnen für den Kauf dieser Powerbank. Dank der Weltreisestecker können Sie nun bis zu zwei USB-Geräte aufladen – egal wo Sie sich befinden.  
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal nutzen können.

## Adapterwahl

Wählen Sie den geeigneten Adapter und schieben Sie ihn auf die Powerbank.



Wählen Sie diesen Adapter für Argentinien, Großbritannien, Hongkong, Indien, Malaysia, Singapur, Thailand und in Arabien.



Wählen Sie diesen Adapter für Algerien, Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Israel, Italien, Marokko, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz und Ungarn.



Wählen Sie diesen Adapter für die USA, Ägypten, Kanada, Kambodscha, Guam, Saipan, Saudi-Arabien und Japan.



Wählen Sie diesen Adapter für Australien, China, Fidschi, Neuseeland und Papua-Neuguinea.

Um einen Adapter zu lösen, drücken Sie auf die Entriegelungstaste und ziehen Sie den Adapter von der Powerbank ab.

## Einstellungen

Stellen Sie den Schalter an der Seite der Powerbank auf "Charge", um die Powerbank mit einer Steckdose zu verbinden. Die rote LED leuchtet auf und Sie können USB-Geräte aufladen. Gleichzeitig wird der integrierte Akku aufgeladen. Sobald der Akku aufgeladen wurde, leuchtet die grüne LED. Sie können nun den Schalter an der Seite der Powerbank auf "Discharge" stellen und Ihre USB-Geräte ohne Steckdose über den Akku aufladen. Wenn Sie den Akku nicht weiter laden möchten und Ihre USB-Geräte trotzdem mit Strom versorgt werden sollen, stellen Sie den Schalter auf die mittlere Position.

## Technische Daten

Ausgangsstrom des USB-Anschlusses "MP3": 500 mAh  
Ausgangsstrom des USB-Anschlusses "Phone-PDA-iPod": 1000 mAh

## Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

## Sicherheitshinweise & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig.
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.

## ACHTUNG

Bei Schäden, die durch unsachgemäße Bedienung entstehen, erlischt gegebenenfalls der Garantieanspruch an den Hersteller. Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!



# Powerbank "Duo"

## Chargeur universel pour appareils USB

PX-2135



Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce Powerbank. L'adaptateur électrique universel vous permet de charger deux appareils USB sur les prises électriques du monde entier.

Afin d'utiliser au mieux votre nouvel appareil, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

### Choix de l'adaptateur

Sélectionnez l'adaptateur voulu et glissez-le sur le Powerbank.



Choisissez cet adaptateur pour Argentine, Grande-Bretagne, Hong-kong, Inde, Malaisie, Singapour, Thaïlande et Arabie.



Choisissez cet adaptateur pour Algérie, Belgique, Allemagne, Finlande, France, Israël, Italie, Maroc, Pays-Bas, Norvège, Autriche, Suède, Suisse et Hongrie.



Choisissez cet adaptateur pour USA, Egypte, Canada, Cambodge, Guam, Saipan, Arabie Saoudite et Japon.



Choisissez cet adaptateur pour Australie, Chine, Fidji, Nouvelle-Zélande et Papouasie Nouvelle-Guinée.

Pour sortir un adaptateur, appuyez sur la touche d'éjection et glissez l'adaptateur hors du Powerbank.

### Réglage

Placez l'interrupteur sur le côté du Powerbank en position "Charge" quand vous le branchez à une prise électrique. La LED rouge s'allume et vous pouvez charger les appareils USB. L'accu intégré est rechargé simultanément.

Une fois l'accu totalement chargé, la LED verte s'allume. Vous pouvez alors placer l'interrupteur sur le côté du Powerbank en position "Discharge" et charger vos appareils USB même sans prise électrique grâce à l'accu intégré.

Si vous ne voulez pas charger l'accu mais juste alimenter vos appareils USB, placez l'interrupteur sur la position du milieu.

### Données techniques

Courant de sortie du port USB "MP3": 500 mAh

Courant de sortie du port USB "Phone-PDA-iPod": 1000 mAh

### Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

### Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure !
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.

### ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Nous ne sommes pas responsables des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

