



TAPE2PC

Schnellstart-Anleitung
Guide de démarrage rapide

SICHERHEITSHINWEISE UND GEWÄHRLEISTUNG

DEU

SICHERHEITSHINWEISE & GEWÄHRLEISTUNG

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig und führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder den Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung

Batterien gehören **NICHT** in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben. Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der gleichen Art verkauft werden.

- Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.
- Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
Achtung Explosionsgefahr!
- Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben Zeit!
- Verwenden Sie niemals gleichzeitig Akkus und Batterien in einem Gerät. Das kann zur Überhitzung der Batterien und zu Fehlfunktionen am Gerät führen.
- Achten Sie unbedingt auf die richtige Polarität der Akkus oder Batterien. Falsch eingesetzte Akkus oder Batterien können zur Zerstörung des Gerätes führen - Brandgefahr.
- Versuchen Sie nicht, Batterien oder Akkus zu öffnen und werfen Sie Batterien nicht in Feuer.
- Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
- Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.
- Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

IHR NEUER UMWANDLER

DEU

IHR NEUER UMWANDLER

Sehr geehrte Kunden,

wir danken Ihnen für den Kauf dieses Umwandlers. Mit diesem praktischen Gerät können Sie lieb gewonnene Raritäten von Kassette auf Ihren PC retten. Alternativ können Sie dieses Gerät auch als klassischen Walkman oder Kassettenrekorder einsetzen.

Bitte lesen Sie die vollständige Bedienungsanleitung auf der beiliegenden CD und befolgen Sie die Hinweise und Tipps, damit Sie dieses praktische Produkt optimal nutzen können.

Lieferumfang

- Tape2PC Umwandler
- USB-Anschlusskabel
- 2 Software –CDs (Audacity und Magic Audio Cleaning Lab SE)
- Bedienungsanleitung-CD
- Schnellstartanleitung

Systemvoraussetzungen

- Windows XP/Vista

Batterien einlegen

Öffnen Sie das Batteriefach an der Unterseite des Umwandlers und legen Sie zwei Batterien des Typs AA ein. Beachten Sie dabei unbedingt die Hinweise zur Polarität am Boden des Batteriefachs.

BEDIENUNG

DEU

Die vollständige Bedienungsanleitung finden Sie auf der beiliegenden CD. Legen Sie die Software-CD in ein freies CD- oder DVD-Laufwerk Ihres Computers. Öffnen Sie Ihren „Arbeitsplatz“/ „Computer“. Wählen Sie das Laufwerk mit einem Rechtsklick und klicken Sie auf „Explorer“. Wählen Sie dann die Datei „Handbuch“ mit einem Doppelklick.





TAPE2PC

Guide de démarrage rapide

PX-2168

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECYCLAGE

FRA

Consignes de sécurité

- de Ce mode d'emploi vous permet de vous servir correctement du produit. Gardez-le précieusement afin de pouvoir le consulter à tout moment.
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie.
- N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Ne le modifiez pas. Risque de blessure!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne l'exposez pas à l'humidité ni à la chaleur. Ne pas recouvrir. Ne le plongez pas dans l'eau.
- Maintenez hors de portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet.



ATTENTION:

N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans la notice. Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

Le fabricant n'est pas responsable des conséquences inhérentes à un dommage.

Le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques sans notification préalable pouvant ainsi entraîner des divergences dans ce manuel.

Conseils importants concernant le recyclage

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.

Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET RECYCLAGE

FRA

Conseils importants sur les piles et leur recyclage

Les piles ne doivent **PAS** être jetées dans la poubelle classique. Chaque consommateur est aujourd'hui obligé de jeter les piles utilisées dans les poubelles spécialement prévues à cet effet.

Vous pouvez laisser vos piles dans les déchetteries municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

- Autant que faire se peut, utilisez l'appareil avec des piles alcalines plutôt que des accus qui délivrent parfois une tension trop faible.
- Les piles normales ne doivent pas être rechargées. Risque d'explosion!
- N'utilisez que des piles du même type ensemble et remplacez-les toutes en même temps!
- Ne pas utiliser des accus et des piles en même temps. Risque de surchauffe.
- Respectez la polarité des accus et des piles. Un mauvais sens d'insertion peut mettre l'appareil en panne.
- Ne pas ouvrir les piles, ne pas les jeter au feu.
- Les piles dont s'échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.
- Maintenez les piles hors de portée des enfants.
- Sortez les piles de l'appareil, si vous ne comptez pas l'utiliser pendant un long moment.

MODE D'EMPLOI



VOTRE NOUVEAU CONVERTISSEUR

FRA

VOTRE NOUVEAU CONVERTISSEUR

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce convertisseur. Grâce à lui vous transformez vos anciennes cassettes audio et compilations de votre jeunesse. Vous pouvez aussi l'utiliser comme un baladeur ou un dictaphone. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Convertisseur Tape2PC
- Câble USB
- CD logiciel (Audacity et Magic Audio Cleaning Lab SE)
- CD mode d'emploi
- Guide de démarrage rapide

Système requis

- Windows XP/Vista

Installer les piles

Ouvrez le logement pile sous le convertisseur et installez deux piles de type AA. Respectez la polarité inscrite dans le socle du logement.

MODE D'EMPLOI

UTILISATION

FRA

Le mode d'emploi complet est disponible au format électronique sur le CD fourni. Insérez le CD dans un lecteur de votre ordinateur. Ouvrez le «Poste de travail» / «Ordinateur». Sélectionnez le lecteur en faisant un clic droit dessus puis «Explorer». Ouvrez ensuite le fichier «Mode d'emploi» en double cliquant dessus.

