



„Parental Control“

**PC-Sicherheitssystem
mit USB-Schlüssel**

INHALTSVERZEICHNIS

| | |
|---|-----------|
| Wichtige Hinweise zu Beginn | 3 |
| Sicherheit & Gewährleistung | 3 |
| Entsorgung | 3 |
| Hinweise zur Nutzung dieser Bedienungsanleitung | 4 |
| | |
| Ihr neuer USB-Schlüssel | 5 |
| Lieferumfang | 5 |
| Systemanforderungen | 5 |
| | |
| Installation der Software | 6 |
| Verwendung | 6 |
| | |
| Konfiguration der Software | 7 |
| Einstellungen | 7 |
| Softwaresperre | 8 |
| Internetsperre | 8 |
| Webseitensperre | 9 |
| Tastatureingaben | 9 |
| | |
| Lösungen möglicher Probleme beim Anschluss von USB-Geräten | 10 |

WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN

Sicherheit & Gewährleistung

- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher stets gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Sie erhalten bei Kauf dieses Produktes zwei Jahre Gewährleistung auf Defekt bei sachgemäßem Gebrauch. Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen!
- Bitte verwenden Sie das Produkt nur in seiner bestimmungsgemäßen Art und Weise. Eine anderweitige Verwendung führt eventuell zu Beschädigungen am Produkt oder in der Umgebung des Produktes.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Führen Sie Reparaturen nie selber aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.
- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.



ACHTUNG:

*Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!*

Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.



Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/ Monat/ Jahr sowie über etwaig anfallende Kosten bei Abholung entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.



Hinweise zur Nutzung dieser Bedienungsanleitung

Um diese Bedienungsanleitung möglichst effektiv nutzen zu können, ist es notwendig vorab einige Begriffe und Symbole zu erläutern, die Ihnen im Verlauf dieser Anleitung begegnen werden.

Verwendete Symbole

| | |
|---|---|
|  | <p>Dieses Symbol steht für mögliche Gefahren und wichtige Informationen im Umgang mit diesem Produkt. Es wird immer dann verwendet, wenn der Anwender eindringlich auf etwas hingewiesen werden soll.</p> |
|  | <p>Dieses Symbol steht für nützliche Hinweise und Informationen, die im Umgang mit dem Produkt helfen sollen „Klippen zu umschiffen“ und „Hürden zu nehmen“.</p> |

Verwendete Textmittel

| | |
|--|---|
| <p>GROSSBUCHSTABEN</p> | <p>Großbuchstaben werden immer dann verwendet, wenn es gilt Tasten, Anschluss- oder andere Produkt-Beschriftungen kenntlich zu machen.</p> |
| <p>Fettschrift</p> | <p>Fettschrift wird immer dann eingesetzt, wenn Menüpunkte oder genau so bezeichnete Ausdrücke in der Software des Produktes verwendet werden.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Aufzählungen • Aufzählungen | <p>Aufzählungen werden immer dann verwendet, wenn der Anwender eine bestimmte Reihenfolge von Schritten befolgen soll, oder die Merkmale des Produktes beziffert werden sollen.</p> |

IHR NEUER USB-SCHLÜSSEL

Sehr geehrte Kunden,

vielen Dank für den Kauf dieses Sicherheitssystems für Ihre Kinder. Schützen Sie Ihre Kinder vor schädlichen Internetangeboten und ungeeigneter Software. Seitenzugriffe und Internetzugriffszeiten können mit diesem Sicherheitssystem genauestens geregelt werden, ohne dass Sie anwesend sein müssen.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die hier aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie dieses Produkt optimal verwenden können.

Lieferumfang

- USB-Schlüssel „Parental Control“
- Software-CD
- Bedienungsanleitung

Systemanforderungen

Windows 2000/2003/XP/Vista (32-bit & 64-bit)/7 (32-bit & 64-bit)

INSTALLATION DER SOFTWARE



HINWEIS:

Um die Software erfolgreich installieren zu können, müssen Sie bei Windows mit einem Benutzerkonto mit Administratorrechten angemeldet sein.

Legen Sie die Installations-CD in ein freies Laufwerk Ihres Computers ein. Das Installationsmenü startet automatisch. Sollte dies nicht der Fall sein, führen Sie bitte die Datei **Setup.exe** von der CD aus.

Klicken Sie nun auf den ersten Menüpunkt, um mit der Installation zu beginnen.

Folgen Sie den einzelnen Schritten des Installationsassistenten.

Bevor die Installation beendet werden kann, werden Sie aufgefordert den USB-Schlüssel in einen freien USB-Port Ihres Computers zu stecken.

Nach Abschluss der Installation startet das Parental-Control Programm und Sie können beginnen, Einstellungen zur Sicherheit des Computers vornehmen.

Klicken Sie hierzu zuerst auf **Setting** und dann im Bereich **Language Setting** auf die Auswahl **Deutsch**. Bestätigen Sie die Auswahl durch Klick auf **confirm**.

Verwendung

Schließen Sie den USB-Stick an einen freien USB-Port Ihres Computers an. Er funktioniert wie ein Schlüssel um die Freigaben einzustellen. Wenn der Stick nicht angeschlossen ist, kann die Parental Control Software nicht verwendet werden. Durch Abziehen des Sticks können Sie Ihre Kinder so davon abhalten, die eingestellten Begrenzungen auszuschalten. Stecken Sie den USB-Stick wieder ein, wenn Sie die Software neu konfigurieren wollen.



ACHTUNG:

Bewahren Sie den USB-Stick gut auf. Ohne ihn bleibt Ihr Computer „verschlossen“ und die Beschränkungen für Programme und den Internetzugang können nicht mehr verändert werden.

KONFIGURATION DER SOFTWARE

Einstellungen

Hier nehmen Sie allgemeine Einstellungen zur Funktion von **Parental Control** vor.

- **Passwort Einstellungen**

Legen Sie hier ein Zugangspasswort fest, welches benötigt wird, um die Konfigurationssoftware von **Parental Control** zu nutzen.

Aktuelles Passwort: Geben Sie hier das aktuell verwendete Passwort ein. Bei der erstmaligen Benutzung ist dieses Passwort **admin**.

Neues Passwort: Geben Sie hier das Passwort ein, das in Zukunft für den Zugang verwendet werden soll.

Passwort bestätigen: Wiederholen Sie hier das neue Passwort.



ACHTUNG:

Notieren Sie sich das Passwort und bewahren Sie dieses gut auf. Ohne das Passwort können die Sicherheitssperren nicht rückgängig gemacht werden. Für Schäden durch falschen Gebrauch wird keine Haftung übernommen.

- **Aktionseinstellungen**

Stellen Sie hier ein, welche Sperrmechanismen verwendet werden sollen.

Task Manager: Aktivieren Sie diese Option, um den Windows Task Manager nicht mehr verfügbar zu machen.

Softwaresperre: Aktivieren Sie diese Option, wenn der Zugriff auf bestimmte Software verhindert werden soll.

Internetsperre: Aktivieren Sie diese Option, um die Zeit während der auf das Internet zugegriffen werden darf, zu reguliert.

Webseitensperre: Aktivieren Sie diese Option, um den Zugriff auf bestimmte Webseiten zu verhindern.

Tastatureingaben: Aktivieren Sie diese Option, um alle Eingaben die über die Tastatur gemacht werden, aufzuzeichnen.



ACHTUNG:

Beachten Sie bei diesen Einstellungen die geltenden gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz!

- **Spracheinstellungen**

Wählen Sie hier die zu verwendende Sprache für die Konfigurationssoftware aus.

Softwaresperre

Stellen Sie hier ein, welche Software Ihren Kindern unzugänglich gemacht werden soll.

Outlook: Sperrt den Zugang zu Microsofts E-Mail Programm **Outlook**.

Outlook Express: Sperrt den Zugang zu Microsofts E-Mail Programm **Outlook Express**.

MSN Messenger: Sperrt den Zugang zum Instantmessenger MSN.

Windows Messenger: Sperrt den Zugang zum Instantmessenger von Windows.

Google Talk: Sperrt den Zugang zum Instantmessenger von Google.

Skype: Sperrt den Zugang zum Kommunikationsprogramm **Skype**.

Yahoo Messenger: Sperrt den Zugang zum Instantmessenger von Yahoo.

Um weitere Programme zu sperren, verwenden Sie die Option **Andere Software auswählen...** Wählen Sie dazu die ausführbare Startdatei des Programms aus, welches Sie sperren wollen (Ein Dateiauswahl-Dialog wird angezeigt). Es kann immer nur ein Programm gleichzeitig gesperrt werden. Wenn Sie mehrere Programme sperren wollen, wiederholen Sie diesen Vorgang entsprechend.

Bestätigen Sie die Auswahl durch Klick auf **Bestätigen**:

Internetsperre

Hier können Sie den Zugriff auf das Internet sperren, oder nur zu bestimmten Zeiten freigeben.

Internet immer offen: Wählen Sie diese Option, um den Zugriff auf das Internet nicht zu regulieren.

Internet immer gesperrt: Wählen Sie diese Option, wenn es nicht möglich sein soll, auf das Internet zuzugreifen.

Sperren von: Wählen Sie hier einen Zeitraum aus, in dem der Zugriff auf das Internet verweigert werden soll.

Webseitensperre

Hier können Sie einzelne Webseiten sperren, die bereits besucht wurden, oder eine Internetadresse eingeben die gesperrt werden soll (z.B. www.pearl.de). Wählen Sie entweder die entsprechende Seite aus, oder tragen Sie die Adresse im oberen Textfeld ein.

Tastatureingaben

Hier können Sie die Tastatureingaben einsehen, die während Ihrer Abwesenheit am Computer gemacht wurden.

LÖSUNGEN MÖGLICHER PROBLEME BEIM ANSCHLUSS VON USB-GERÄTEN



HINWEIS:

Beim Anschluss von USB-Geräten an ein USB-Hub oder einen Switch kann ein auftretendes Problem von beiden Geräten verursacht worden sein. Sie sollten die folgenden Tipps zur Problemlösung daher soweit möglich immer sowohl am USB-Gerät selbst als auch an einem eventuellen Verbindungsgerät anwenden.

Das USB-Gerät wird nicht erkannt

- Überprüfen Sie, ob Ihr Computer die Systemvoraussetzungen für das Gerät erfüllt.
- Sollte sich beim Anschluss eines USB-Datenträgers (wie z.B. einem USB-Stick oder MP3-Player) das Wechseldatenträger-Fenster nicht automatisch öffnen, öffnen Sie den **Arbeitsplatz** (XP) bzw. **Computer** (Vista/7). Überprüfen Sie dort, ob (unter dem Punkt **Geräte mit Wechselmedien**) ein neuer Wechseldatenträger angezeigt wird.
- Trennen Sie das Gerät von Ihrem Computer. Starten Sie Ihr Betriebssystem neu und schließen Sie das Gerät erneut an.
- Wenn das Gerät an einen USB-Hub angeschlossen ist, schließen Sie es stattdessen direkt an Ihren Computer an.
- Trennen Sie das Gerät und schließen Sie es direkt an einen der USB-Ports an der Rückseite Ihres PCs an.
- Sollten Sie eine PCI-Karte mit mehr USB-Ports verwenden, schließen Sie das Gerät direkt an einen der USB-Ports Ihres Motherboards an.
- Überprüfen Sie, ob der USB-Port Ihres Computers funktioniert.
- Überprüfen Sie, ob die USB-Ports in den BIOS-Einstellungen Ihres Computers aktiviert sind.
- Sollten Ihre BIOS-Einstellungen die Legacy-USB Funktion haben, so deaktivieren Sie diese.
- Windows schaltet angeschlossene USB-Geräte nach längerer Inaktivität auf Energiesparmodus. Schließen Sie das Gerät erneut an oder schalten Sie die Energiesparfunktion aus. Klicken Sie hierfür rechts auf **Arbeitsplatz** und wählen Sie **Verwalten**. Klicken Sie auf **Geräte-Manager** → **USB-Controller** → **USB-Root-Hub**. Wählen Sie **Energieverwaltung** und entfernen Sie den Haken im oberen Feld.
- Windows XP erkennt die USB-Ports von Motherboards mit dem AMD 754 Chipsatz in vielen Fällen nicht. Installieren Sie in diesem Fall die **Bus Master Drivers** oder wenden Sie sich direkt an den Kundenservice des Herstellers.

Die Datenübertragung ist zu langsam.

- Überprüfen Sie, ob Ihre USB-Ports USB 2.0 unterstützen. Für USB 2.0 - Geräte werden im Allgemeinen folgende Servicepacks für Ihr Betriebssystem empfohlen:
 - Windows XP: Servicepack 1 (oder höher)
 - Windows 2000: Servicepack 4 (oder höher)
- Versichern Sie sich, dass Sie nur an einen USB-Datenträger gleichzeitig Daten übertragen.
- Überprüfen Sie, ob in den BIOS-Einstellungen Ihres Computers USB 2.0 aktiviert ist.

Der Computer startet zu langsam oder überhaupt nicht mehr.

- Je mehr USB-Geräte an Ihren Computer angeschlossen sind, desto länger wird das Betriebssystem zum Starten benötigen.
- Schließen Sie USB-Geräte erst an, nachdem der Computer hochgefahren wurde.
- Nicht benötigte USB-Geräte sollten vom Computer getrennt werden.

Es können keine Daten auf das USB-Gerät übertragen werden.

- Überprüfen Sie die Speicherkapazität des Datenträgers. Löschen Sie nicht benötigte Dateien oder übertragen Sie diese auf Ihren Computer.
- Formatieren Sie den Datenträger im Format FAT 32.



ACHTUNG:

Bei der Formatierung des Datenträgers werden alle bisher auf diesem gespeicherte Daten gelöscht.