



„Parental Control“

**Systeme de sécurité PC
avec clé USB**

SOMMAIRE

Consignes préalables	3
Consignes de sécurité	3
Recyclage	3
Légende de la notice.....	4
Votre nouveau système de sécurité USB	5
Contenu	5
Configuration système requise.....	5
Installation du logiciel.....	6
Utilisation	6
Configuration du logiciel	7
Réglages	7
Verrouillage logiciel	8
Verrouillage Internet.....	8
Verrouillage site Internet.....	8
Enregistreur de frappe	9
Dépannage des périphériques branchés en USB.....	10

CONSIGNES PRÉALABLES

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez précieusement ce mode d'emploi afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Utilisez le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou les appareils voisins.
- Un démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention Risque de blessures !
- Ne pas tenter de réparation!
- Faites attention lorsque vous manipulez votre produit. Une chute ou un coup peuvent l'abîmer.
- Ne pas exposer le produit à l'humidité ni à la chaleur extrême.
- Ne pas plonger le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.



ATTENTION:

*Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts.
Sous réserve de modification et d'erreur !*

Recyclage

Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.



Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année ainsi que sur des frais éventuels de collecte sont disponibles dans votre municipalité.



Légende de la notice

Pour utiliser ce manuel le plus efficacement possible, il est nécessaire de clarifier certains termes et symboles que vous rencontrerez dans ce guide.

Symboles

	<p>Ce symbole représente des dangers possibles et des informations importantes sur l'utilisation du produit. Il est utilisé chaque fois que l'attention de l'utilisateur est sollicitée.</p>
	<p>Ce symbole identifie les conseils utiles et les informations pour une utilisation optimale.</p>

Polices utilisées

<p>MAJUSCULES</p>	<p>Les majuscules sont utilisées pour nommer des touches, des branchements ou autres composants du produit.</p>
<p>Caractère gras</p>	<p>Les caractères gras sont utilisés pour reconnaître des éléments du menu ou du logiciel.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Énumérations • Énumérations 	<p>Les suites de chiffres sont utilisées chaque fois que l'utilisateur doit suivre plusieurs d'étapes, ou pour présenter les caractéristiques du produit.</p>

VOTRE NOUVEAU SYSTÈME DE SÉCURITÉ USB

Chère cliente, Cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de ce système de sécurisation pour vos enfants.

Protégez vos enfants contre les dangers d'Internet et les logiciels nuisibles. Ce système de sécurité permet un réglage précis des pages Internet et des horaires d'accès, même quand vous n'êtes pas à la maison .

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

Clé USB „Parental Control“

CD logiciel

Mode d'emploi

Configuration système requise

Windows 2000/2003/XP/Vista (32-bit & 64-bit)/7 (32-bit & 64-bit)

INSTALLATION DU LOGICIEL



NOTE:

Pour installer correctement le logiciel, vous devez être connecté à Windows avec un compte administrateur.

Insérez le CD d'installation dans un lecteur libre de votre ordinateur. Le programme d'installation se lance automatiquement. Si tel n'est pas le cas, veuillez exécuter le fichier **Setup.exe** depuis le CD.

Cliquez sur le premier point du menu pour démarrer l'installation.

Suivez les instructions de l'assistant d'installation.

Pour compléter l'installation, vous serez invité à brancher la clé USB dans un port USB libre de votre ordinateur.

Une fois l'installation terminée, le programme démarre le contrôle parental et vous pouvez commencer à faire les réglages de sécurité de votre ordinateur.

Pour cela, cliquez d'abord sur **Setting** puis **Language Setting** et **Français**. Confirmez en cliquant sur **confirm**.

Utilisation

Branchez la clé USB à un port USB libre de votre ordinateur. Elle fonctionne comme une clé qui permet de régler les autorisations. Quand la clé n'est pas branchée, Le logiciel de contrôle parental ne peut pas être utilisé. En débranchant la clé, vous empêchez vos enfants de modifier les réglages d'accès. Rebranchez la clé USB si vous voulez reconfigurer les paramètres d'accès.



ATTENTION:

Conservez précieusement la clé USB. Sans elle, votre ordinateur reste „verrouillé“ et la limitation des accès à Internet et aux programmes ne pourra plus être modifiée.

CONFIGURATION DU LOGICIEL

Réglages

Effectuez les réglages généraux de la fonction +++Contrôle Parental+++.

- **Réglages mot de passe**

Saisissez ici un mot de passe d'accès, qui sera requis pour effectuer les réglages **Contrôle Parental**.

Mot de passe actuel: Saisissez ici le mot de passe actuel. Le mot de passe par défaut est **admin**.

Nouveau mot de passe: Saisissez ici le nouveau mot de passe d'accès.

Confirmer mot de passe: Resaisissez ici le nouveau mot de passe.



ATTENTION:

Notez le mot de passe pour vous assurer de ne pas l'oublier. Sans le mot de passe, les verrous de sécurité ne peuvent plus être annulés. Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages dûs à une mauvaise utilisation !

- **Les différents verrous**

Réglez ici les mécanismes de blocage devant être utilisés.

Gestionnaire des tâches: Activez cette option, pour empêcher l'accès au Task Manager Windows.

Verrouillage logiciel: Activez cette option, pour empêcher l'accès à certains logiciels.

Verrouillage Internet: Activez cette option, pour régler les plages horaires autorisant un accès à Internet.

Verrouillage site Internet: Activez cette option, pour empêcher l'accès à certaines pages web.

Enregistreur de frappe: Activez cette option, pour enregistrer toutes les saisies faites au clavier.



ATTENTION:

lors de l'utilisation de cette fonction, veuillez respecter les réglementations légales en vigueur concernant la protection des données personnelles !

- **Langue**

Sélectionnez ici la langue à utiliser pour le logiciel de configuration.

Verrouillage logiciel

Réglez ici les logiciels qui seront rendus inaccessibles à vos enfants.

Outlook: Bloque l'accès au programme de messagerie e-mail Microsoft Outlook.

Outlook Express: Bloque l'accès au programme de messagerie e-mail Microsoft Outlook Express.

MSN Messenger: Bloque l'accès au programme de messagerie instantanée MSN.

Windows Messenger: Bloque l'accès au programme de messagerie instantanée de Windows.

Google Talk: Bloque l'accès au programme de messagerie instantanée de Google.

Skype: Bloque l'accès au programme de communication Skype.

Yahoo Messenger: Bloque l'accès au programme de messagerie instantanée de Yahoo.

Pour bloquer d'autres programmes, utilisez l'option **Sélectionner d'autres logiciels...** Sélectionnez ensuite le fichier exécutable du logiciel à bloquer (une fenêtre de sélection du fichier s'ouvre).

Vous pouvez ainsi ajouter des programmes un par un. Répétez la procédure pour en ajouter plusieurs.

Confirmez enfin la sélection en cliquant sur **Confirmer**.

Verrouillage Internet

Vous pouvez ici bloquer l'accès à Internet, ou autoriser l'accès à certaines pages seulement.

Internet toujours ouvert: Sélectionnez cette option de ne pas réglementer l'accès à Internet.

Internet toujours bloqué: Sélectionnez cette option pour bloquer l'accès à Internet.

Verrouillez à partir de: Sélectionner ici une plage horaire durant laquelle l'accès à Internet est bloqué.

Verrouillage site Internet

Vous pouvez ici bloquer une page Web précise ayant été précédemment visitée, ou saisir une adresse Internet à bloquer (p.ex. www.playboy.fr). Sélectionnez soit la page voulue, ou saisissez l'adresse dans la case supérieure.

Enregistreur de frappe

Vous pouvez ici voir les saisies effectuées au clavier durant pendant votre absence.

DÉPANNAGE DES PÉRIPHÉRIQUES BRANCHÉS EN USB



NOTE:

Lorsque vous branchez un périphérique USB sur un hub ou un switch, des incidents peuvent être causés par un de ces éléments. Suivez alors les consignes et astuces suivantes tant pour l'appareil USB lui-même que pour les appareils intermédiaires.

Le périphérique USB n'est pas reconnu

- Vérifiez que votre ordinateur respecte les conditions requises.
- Vérifiez la présence d'un nouveau périphérique dans la liste des lecteurs du **Poste de travail** ou **Ordinateur** (Vista). Vérifiez la présence d'un nouveau périphérique dans la liste des **lecteurs amovibles**.
- Débranchez le périphérique. Redémarrez le système d'exploitation et rebranchez le périphérique.
- Si vous branchez l'appareil sur un hub USB, tentez plutôt un branchement direct sur l'ordinateur.
- Débranchez l'appareil et branchez-le directement à un port USB à l'arrière du PC.
- Si vous utilisez une carte d'extension PCI avec plusieurs ports USB, préférez le branchement direct sur un des ports de la carte mère.
- Vérifiez que le port USB utilisé fonctionne bien.
- Vérifiez que les ports USB soient activés dans le BIOS.
- Désactivez la fonction Legacy-USB si votre BIOS le permet.
- Windows passe les périphériques USB connectés en mode économie d'énergie après un long moment d'inactivité. Rebranchez l'appareil ou annulez le mode économie d'énergie. Pour cela, allez dans le **Panneau de configuration** puis **Outils d'administration**. Cliquez sur **Gestion de l'ordinateur** → **Gestionnaire de périphériques** → **Contrôleurs de bus USB**. Choisissez **Gestion de l'alimentation** et décochez la case du haut.
- Il arrive que Windows XP ne reconnaisse pas les ports USB des cartes mères au chipset AMD 754. Dans ce cas, installez les **Bus Master Drivers** ou renseignez-vous auprès du fabricant de votre ordinateur.

Les transferts de données sont lents.

- Vérifiez que vos ports USB soient à la norme 2.0. Pour les périphériques USB 2.0 il est généralement conseillé d'utiliser les systèmes d'exploitation à jour:
 - Windows XP: Servicepack 1 (ou supérieur)
 - Windows 2000: Servicepack 4 (ou supérieur)
- Vérifiez que vous effectuez un seul transfert à la fois vers un périphérique USB.
- Vérifiez que l'USB 2.0 soit actif dans le BIOS.

L'ordinateur met du temps à démarrer ou ne démarre plus.

- Plus vous avez branché de périphériques USB à l'ordinateur, plus il met de temps à démarrer.
- Branchez les périphériques USB après que l'ordinateur ait démarré.
- Les périphériques USB que vous n'utilisez pas peuvent être débranchés de l'ordinateur.

Impossible de transférer des données sur le périphérique USB.

- Vérifiez la capacité mémoire du périphérique. Supprimez les fichiers inutiles ou faites une sauvegarde sur un autre lecteur.
- Formatez le lecteur au format FAT32.

**ATTENTION:**

Le formatage du lecteur entraîne une perte irréversible des données qui étaient contenues.