

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser sprechenden Plüsch-Figur.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Plüsch-Figur optimal einsetzen können.

Lieferumfang

- Sprechendes Plüschtier / Sprechender Weihnachtsmann
- Bedienungsanleitung

Zusätzlich benötigt:

- 3x Batterie AAA (z. B. PX-1565)

Produktvarianten

- PX-2304: Sprechender Plüsch-Papagei mit Mikrofon, spricht nach und läuft, 22 cm
- PX-2305: Sprechender Plüsch-Affe mit Mikrofon, spricht nach und läuft, 22 cm
- PX-2306: Sprechender Weihnachtsmann mit Mikrofon, spricht nach und läuft, 22 cm

Technische Daten

Stromversorgung	3x Batterie AAA
Größe	22 cm
Mikrofon	✓
Gewicht	176 g

Verwendung

Öffnen Sie das Batteriefach im Rückenteil des Plüschtieres/Weihnachtsmannes.

Legen Sie die 3 Batterien in das Batteriefach ein; achten Sie dabei auf die korrekte Polarität. Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Sie schalten das Plüschtier / den Weihnachtsmann über den Ein/Aus-Schalter im Rückenteil ein und aus.

Das Plüschtier nimmt über das integrierte Mikrofon die Sprache auf und gibt diese wieder. Bei der Wiedergabe läuft das Plüschtier los.

Nehmen Sie die Batterien aus dem Batteriefach heraus, wenn Sie das Plüschtier / den Weihnachtsmann längere Zeit nicht verwenden.

Sicherheitshinweise



ACHTUNG!
Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren. Enthält kleine Teile, Erstickungsgefahr!

- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden.
- Ungleiche Batterietypen dürfen nicht zusammen verwendet werden.
- Batterien müssen in der richtigen Polarität eingelegt werden.
- Leere Batterien müssen aus dem Spielzeug herausgenommen werden.
- Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit darauf zugreifen können.
- Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
- Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig, außer zum Batteriewechsel. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!
- Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

- Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer Hitze.
- Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung

Dieses Elektrogerät gehört **NICHT** in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde. Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag / Monat / Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen Gemeinde.

Konformitätserklärung

Hiermit erklärt PEARL GmbH, dass sich die Produkte PX-2304-675, PX-2305-675 und PX-2306-675 in Übereinstimmung mit der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Spielzeug-Richtlinie 2009/48/EG befinden.



Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-2304, PX-2305 oder PX-2306 ein.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:
www.playtastic.de

Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.

Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette peluche parlante.

Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Peluche parlante "Perroquet" / "Singe" / "Père Noël"
- Mode d'emploi

Accessoires requis (disponibles séparément sur www.pearl.fr) :

- 3 piles AAA

Variantes du produit

- PX2304 : Peluche parlante "Perroquet" 22 cm avec microphone intégré
- PX2305 : Peluche parlante "Singe" 22 cm avec microphone intégré
- PX2306 : Peluche parlante "Père Noël" 22 cm avec microphone intégré

Caractéristiques techniques

Alimentation	3 piles AAA
Taille	22 cm
Microphone	✓
Poids	176 g

Utilisation

Ouvrez le compartiment à piles situé au dos de la peluche. Insérez les 3 piles AAA dans le compartiment à piles. Ce faisant, veillez à bien respecter la polarité. Refermez le compartiment à piles.

Allumez ou éteignez la peluche en appuyant sur l'interrupteur Marche/Arrêt situé au dos. La peluche enregistre les paroles par le biais du microphone intégré, et les répète. Lors de la lecture audio, la peluche remue.

Si vous ne comptez pas utiliser la peluche pendant une longue période, sortez les piles du compartiment.

Consignes de sécurité



ATTENTION !

Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Contient des petites pièces pouvant être avalées. Risque d'étouffement !

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention : risque de blessures !
- N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.
- Des piles de types différents ne doivent pas être utilisées ensemble.
- Les piles doivent être insérées selon la bonne polarité.
- Les piles vides doivent être retirées du jouet.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels

de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL GmbH déclare ces produits, PX-2304, PX-2305 et PX-2306, conformes aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2009/48/CE, relative à la sécurité des jouets, 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, et 2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique.



Service Qualité

Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en téléchargement à l'adresse www.pearl.fr/support/notices ou sur simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.



ÉLÉMENTS
D'EMBALLAGE
+ NOTICES



FR

Cet appareil, ses accessoires, piles et cordons se recyclent



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr



FR

Pensez à
donner ou recycler.



Association

ou



Magasin

ou



Déchèterie

<https://quefairedemesdechets.fr>